



EN KIVI LED TV  
**User manual**

AZ KIVI LED televizor  
**İstifadəçi təlimatı**

GE KIVI LED ტელევიზორი  
**მომხმარებლის სახელმძღვანელო**

KZ KIVI LED теледидары  
**Пайдаланушы нұсқаулығы**

PL Telewizor LED KIVI  
**Instrukcja obsługi**

RO TV LED KIVI  
**Manual de utilizare**

RU KIVI LED Телевизор  
**Инструкция по эксплуатации**

UA KIVI LED Телевізор  
**Інструкція з експлуатації**

PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE USE  
İSTİFADƏDƏN ƏVƏL BU TƏLİMATNI OXUYUN  
გთხოვთ, წაიკითხოთ ეს სახელმძღვანელო გამოყენებამდე  
ПАЙДАЛАНУ АЛДЫҢДА ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ ОҚЫҢЫЗ  
PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM  
CITİTİ ACEST MANUAL İNAİNTE DE UTILIZARE  
ОЗНАКОМЬТЕСЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ОЗНАЙОМТЕСЯ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Hello there! It's me, your KIVI color LED-TV, and I will tell you how to use me safely.

Salam! Bu mənəm, sizin maye kristal ekranla rəngli təsvir "KIVI" televizorunuzam və bu təlimatda məndən necə istifadə edəcəyinizi size söyləyəcəyəm.

გაუმარჯოს! ეს მე ვარ, თქვენი KIVI ფერადი LED-ტელევიზორი და გეტყვით როგორ გამოიყენოთ უსაფრთხოდ.

Саламатсызба! Бул мен, сиздің KIVI түсті LED-теледидарыңыз, мен сізге мені қалай қауіпсіз пайдалану керектігін айтамын.

Cześć! To ja, Twój kolorowy telewizor z ekranem ciekłokrystalicznym „KIVI”, a w tej instrukcji powiem Ci, jak ze mnie korzystać.

Salut! Acesta sunt eu, televizorul dvs. color cu ecran LCD "KIVI", iar în acest manual vă voi spune cum să mă folosiți.

Привет! Это я, ваш телевизор цветного изображения с жидкокристаллическим экраном «KIVI», и в этом руководстве я расскажу вам, как пользоваться мной.

Привіт! Це я, ваш телевізор кольорового зображення з рідкокристалічним екраном «KIVI», і у цьому посібнику я розповім вам, як користуватися мною.

EN | If you still have any questions about my settings, functionality, or have any complaints or suggestions, please contact the support service.  
To chat, scan the QR-code.

AZ | Parametrlərim, funksionallığımla bağlı hələ də suallarınız varsa yaxud şikayət və ya təklifləriniz varsa, dəstək xidməti ilə əlaqə saxlayın.  
Əlaqə üçün QR-kodu skan edin.

GE | თუ ჯერ კიდევ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ჩემს პარამეტრებთან, ფუნქციონალებთან დაკავშირებით, ან გაქვთ რაიმე პრეტენზია ან შემოთავაზება, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მხარდაჭერის სერვისს.  
სასაუბროდ, დაასკანირეთ QR-კოდი.

KZ | Параметрлеріме, функционалдығыма қатысты сұрақтарыңыз болса немесе шағымдарыңыз немесе ұсыныстарыңыз болса, қолдау қызметіне хабарласыңыз.  
Сөйлесу үшін QR-кодты сканерлеңіз.

PL | A jeśli nadal masz pytania dotyczące mojej konfiguracji, funkcjonalności lub pojawią się skargi lub prośby — skontaktuj się z obsługą klienta.  
Aby porozmawiać — zeskanuj kod QR.

RO | Și dacă aveți întrebări despre setările, funcționalitatea mea sau dacă aveți reclamații sau sugestii, vă rugăm să contactați serviciul de asistență.  
Pentru a comunica - scanați codul QR.

RU | А если останутся вопросы по поводу моей настройки, функциональности, либо возникнут жалобы или пожелания — обращайтесь в службу поддержки.  
Чтобы пообщаться — сканируйте QR-код .

UA | А як залишатся питання щодо мого налаштування, функціональності, або виникнуть скарги чи пропозиції — звертайтеся до служби підтримки.  
Щоб поспілкуватися — скануйте QR-код.



---

**CONTENTS EN**

- 3 General information about me.
- 4 Attention!
- 5 Who am I? My features.
- 6 Remote control.
- 7 Connection ports.
- 8 When something goes wrong.

---

**MÜNDƏRİCAT AZ**

- 45 Haqqımda ümumi məlumat.
- 46 Diqqət!
- 47 Mən kiməm? Xüsusiyyətlərim.
- 48 Uzaqdan nəzarət.
- 49 Qoşulma portları.
- 50 Nəşə səhv olanda.

---

**შინაარსი GE**

- 33 ზოგადი ინფორმაცია ჩემს შესახებ.
- 34 ყურადღება!
- 35 ვინ ვარ მე? ჩემი მახასიათებლები.
- 36 დისტანციური მართვის.
- 37 კავშირის პორტები.
- 38 როცა რაღაც არასწორედ მიდის.

---

**MAZMҮNY KZ**

- 39 Мен туралы жалпы ақпарат.
- 40 Назар аударыңыз!
- 41 Мен кіммін? Менің сипаттамам.
- 42 Қашықтан басқару құралы.
- 43 Қосылу порттары.
- 44 Менің жүйемнің параметрлері мен функциялары.

---

**SPIS RTEŚCI PL**

- 15 Ogólne informacje o mnie.
- 16 Uwaga!
- 17 Kim jestem? Moje cechy.
- 18 Zdalne sterowanie.
- 19 Porty połączeń.
- 20 Kiedy coś poszło nie tak.

---

**CONȚINUT RO**

- 21 Informații generale despre mine.
- 22 Atenție!
- 23 Cum să mă instalați.
- 24 Telecomanda.
- 25 Porturi de conectare.
- 26 Ceva nu a mers bine.

---

**СОДЕРЖАНИЕ RU**

- 27 Общая информация обо мне.
- 28 Внимание!
- 29 Кто я? Мои характеристики.
- 30 Пульт.
- 31 Порты подключения.
- 32 Когда что-то пошло не так.

---

**ЗМІСТ UA**

- 9 Загальна інформація про мене.
- 10 Увага!
- 11 Хто я? Мої характеристики.
- 12 Пульт.
- 13 Порти підключення.
- 14 Коли щось пішло не так.

PRODUCT NAME	KIVI COLOR LCD TV
Warranty period	1 year
Service life*	3 years
Operating temperature, °C	+10 – +35
Relative humidity while storing, %	45 – 75
Temperature while storing, °C	+5 – +40
Atmospheric pressure, KPA / mmHg	86 – 106 / 645 – 795
Relative humidity while operating, %	55 – 70
Electricity consumption in off mode	<1 W or missing

Recommendation only for countries where EU directives apply. This device complies with the standards and meets the requirements of Directive 2014/53 / EU.

\*Service life – the calendar period of use of products for their intended purpose, starting from commissioning, during which the manufacturer (importer/supplier-legal entity accepts the claims) guarantees safety, ensures the possibility of its use and is responsible for any defects caused by its fault.



### TO BE SAFE WITH ME:

Make sure that all screws in the supports and bracket are properly tightened.

I do not recommend using unlicensed software.

Use a certified cable with the HDMI logo.



### TO TRANSPORT ME:

I should be in upright position, fully complete and packaged. Do not place the box on the side of the display.

Hold me by the top and bottom of the body, not by the display or stand.



### DON'T USE ME IF:

- The power cord, plug, or screen is damaged.
- I fallen myself or your favorite cat fallen on me.



### TO USE ME EFFECTIVELY AND SAFELYS:

- Read and follow all instructions and precautions.
- If your outlet doesn't fit, please, contact a specialist.
- Please connect me to power supply using a voltage stabilizer or relay only.



### TO KEEP ME CLEAN:

- Wipe me with a cloth designed for the care and maintenance of the LCD screens.
- Do not spray liquids directly on me.
- If you touch me with greasy or sticky hands, turn me off, apply screen cleaner to a microfiber cloth, and wipe me down.

### ! NOTE:

Do not place me on unstable or vibrating surfaces, or under TV objects that reflect and absorb sound.

 This symbol indicates that I have double isolation between the mains voltage and dangerous parts for you.

 Friends, unfortunately, I am not eternal. Therefore, at the end of my term, I shall be handed over to the receiving point of electrical and electronic equipment. For more detailed information about receiving and disposal points, please contact local municipal authorities or a household waste disposal company.



**Tiny black or colored spots can appear on my liquid crystal panel while in operation.**

**Depending on the viewing location, brightness, and color of the panel can change. And it is absolutely Okay.**




## FEATURES

Model	32H730QB	40F730QB	43F730QB	43U730QB	50U730QB	55U730QB	65U730QB
Diagonal screen size, inches/cm	32/81	40/102	43/109	43/109	50/127	55/140	65/165
Resolution	HD 1366x768	FHD 1920x1080		UHD 3840x2160			
USB 2.0	2			3			
HDMI	3			4			
HDMI	HDMI 1.4a			HDMI 2.1			
Wi-Fi	a/b/g/n			a/b/g/n/ac			
VESA standard, mm	200x200	200x200	400x200	400x200	300x300		
VESA bolts	M4	M4 ST4	M6	M6	M6	M6	M6
Width, height, depth, mm	720x427x 68	893x509x 82	958x558x 72	958x558x 72	1112x642x 70	1228x711x 73	1445x832x 90
Dimensions with stand, mm	720x477x 223	893x561x 198	958x610x 228	958x610x 228	1112x693x 299	1228x763x 299	1445x885x 300
Net weight, kg	3,9	5,6	6,7	6,7	10,1	12,8	15,3

**NOTE:**

The complete set, appearance and specifications of the product may differ or may be changed by the manufacturer without prior notice.

## INSTALL MY ANTENNA AS SHOWN BELOW

**INPUT IMPEDANCE: 75 Ω**

For stable reception of digital TV channels, I recommend using an external antenna with an amplifier (the gain ratio of 30 dB or more).

**NOTE:**

The manufacturer, importer, or supplier are not responsible for damage to my components due to high voltage supply through the antenna port.



The terms HDMI, HDMI High-definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI and Microsoft Administrator, Inc.

Manufactured under DOLBY LABORATORIES license. The DOLBY, DOLBY AUDIO, and Double D symbols are trademarks of DOLBY and laboratories.



## REMOTE CONTROL (RC45)

### Key assignment:

To put the TV into standby, turn off or turn on the power. To put the TV into sleep mode, make a short press.

To put the TV into standby mode, hold down the button and confirm with OK.

Press to activate subtitles.

Activation of the Google Assistant.

Press to open all applications.

Press to navigate the menu. OK confirms the selection.

Return to the previous menu.

Press to open the home page.

Sound level adjustment.

Press to open YouTube.

Press to call the media service.

Choose from a variety of input sources.

For direct access to channels and on-screen input.

Press to display channel information.

Execute specific commands as instructed in various applications and settings menus.

Opening the settings menu.

Ok.

Press to open or close the menu.

To disable or enable audio output from the speaker.

To access the next or previous channels.

Press to open NETFLIX.

Media service\*.

**NOTE:**  
The configuration and appearance of the TV, accessories, remote controls may differ or may be changed by the manufacturer without notice.

\*The operation of the button depends on the country selected during the first setup. If you select a different country, the set of applications may differ.



Remote control (RC) range — up to 10 meters.



To make it work - insert the alkaline batteries and point it at me.



Do not mix new batteries with old ones, and do not leave the remote control near a heat source.



If you don't use the remote control for more than one month, get the batteries out of there.

## CONNECTING DEVICES

I am compatible with most devices for video and audio playback and can be connected to a Blu-ray, game console, stereo system, etc.

## HD MODELS



## FHD MODELS



## UHD MODELS



OR



**USB** Input for USB devices (500 mA)

**HDMI** HDMI input

**Antenna** Antenna connection port

**CI** CAM module connection port

**Mini AV** Composite audio/video input-UHD

**VIDEO** Composite video input

**ETHERNET** Ethernet input

**HEADPHONE** Headphone output (3.5 mm)

**OPTICAL** Optical output



**!** NOTE:

1. All external devices should not be connected after you turn me off.
2. The maximum load on the USB port should not exceed 0.5 A.
3. The TV supports ARC, CEC. 2K supports HDMI 1.4 a, 4K supports HDMI 2.1 and eARC.

## CONNECTING A CI CONDITIONAL ACCESS CARD

A CAM module with a CI conditional access card can be attached to a digital cable broadcasting service provider along with information for use.

The names of individual menu modes, the designations of some connectors and places of application, and the performance of individual ergonomic control functions may differ slightly from those described and depicted in this manual.



In addition to hardware-related malfunctions, if there are any non-standard operations, power me off for 30 seconds.

<b>Unstable or missing broadcast/cable TV signal</b>	I have an antenna connected, but I can't find channels, shows channels with distortion or sound interruptions	For stable reception of DVB-T2 (digital) and ATV (analog) signals - use an external antenna with an amplifier with an additional power supply. Additional power supply of the antenna input is not provided from the side of the TV and USB connectors. Point the antenna towards the nearest TV tower. If you use a room antenna, raise it higher, pay attention around your own axis and move the room. Make sure that the correct input source is selected - Antenna or Analog TV. Adjust the channels manually (with manual adjustment, the level and quality of the signal will be displayed). For the stability of the image and sound, the indicators should be from 50% to higher. Check the integrity of the cable.
	I have cable TV connected, but I can't find channels, shows channels with distortion or sound interruptions	When using cable TV (DVB-C), I recommend connecting without using a splitter. Connect me to another antenna cable if possible. Make sure the correct input source is Cable TV. Adjust the channels manually (with manual adjustment, the level and quality of the signal will be displayed). Check the integrity of the cable. Use a signal booster.
<b>No sound is output to external speakers</b>	Connecting speakers via Bluetooth	Connect Bluetooth speakers via the menu Settings → Remote controls and accessories → Add devices. Enable visibility / sync mode on the external device.
	Connecting speakers via HDMI	Connect the speakers to me via the HDMI (ARC) connector. In Settings → Device Settings → Input Sources → HDMI EDID Version → select the EDID value. In Settings → Device Settings → Sound → Digital Output → select Auto, Skip, PCM, etc.
	Connection of acoustics through the 3.5 connector for headphones	Make sure the audio cable is fully inserted into the 3.5 jack.
	Connecting acoustics through optics	Connect the speakers to the OPTICAL jack. In Settings → Device Settings → Sound → Digital Output → select Auto, Skip, PCM, etc. Use the VOL button on the remote control to reduce the sound volume until it is completely turned off. The remote from the acoustics will increase the sound to the required level.
<b>The image from the PC / game console is not displayed</b>	An external device is connected to me via HDMI, there is no image, the inscription "No signal"	Check the performance and version of the HDMI cable on another compatible device. HDR and 4K (Ultra HD) content can be transmitted via HDMI 2.0 and higher. Only UHD KIVI models are supported. ► HDR. Go to Settings → Device settings → Picture → HDR → select On. ► 4K (Ultra HD). In Settings → Device Settings → Input Sources → HDMI EDID Version → select EDID 2.0 or EDID 2.1. On a PC, change the resolution in the control menu of the video driver, and select the appropriate image broadcast mode. In the settings of the game console, configure the corresponding menu items according to the manufacturer's instructions.
<b>No or unstable Internet connection</b>	I am connected to a Wi-Fi or Ethernet network with no Internet access	Turn off the TV and router from the outlet for 1 minute. Check and set the correct date and time in Settings → Device settings → Date and time.

Detailed instructions with images are also available on the website [kivismart.com](http://kivismart.com), in the "Support" section

MƏHSULUN ADI	MAYE KRİSTAL EKTRANLA RƏNGLİ TƏSVİR "KIVI" TELEVİZORU
Zəmanət müddəti	1 il
İstismar müddəti*	3 il
İstismar temperaturu, °C	+10 – +35
Saxlama zamanı nisbi rütubət, %	45 – 75
Saxlama temperaturu, °C	+5 – +40
Atmosfer təzyiqi, kPa / mmHg	86 – 106 / 645 – 795
İstismar zamanı nisbi rütubət, %	55 – 70
Söndürülmüş rejimdə enerji istehlakı	<1 Vt yaxud sıfır

Yalnız AB direktivlərinin əhatə etdiyi ölkələr üçün tövsiyə. Bu cihaz 2014/53/EU Direktivinə uyğundur.

\*İstismar müddəti – məhsulun tədaviyə buraxılmasından başlayaraq təyinatı üzrə istifadəsinə görə təqvim müddəti. Bu müddət ərzində istehsalçı (idxalçı/təchizatçı – iddiaları qəbul edən hüquqi şəxs) onun təhlükəsizliyinə təminat verir, istismarın mümkünliyünü təmin edir və onun təqsirindən yaranmış əhəmiyyətli çatışmazlıqlara görə məsuliyyət daşıyır.



### MƏNİMLƏ TƏHLÜKƏSİZ YAŞAMAQ ÜÇÜN:

Dayaqlarda və kronşteyndəki bütün vintləri düzgün burub bərkidin.

Mən lisenziyasız proqram təminatından istifadə etməyi məsləhət görmürəm, üstəlik zəmanət də onu əhatə etmir.

HDMI loqotipi ilə sertifikat verilmiş kabelindən istifadə edin.



### MƏNİ DAŞIMAQ ÜÇÜN:

Mən dik durmalıyam, komplektasiyam tam olmalı və qutuda olmalıyam. Qutunu ekran tərəfinə qoymayın.

Məni ekran və ya dayaqdan deyil, gövdəmin yuxarı və aşağı hissəsindən tutub



### BUNDAN SONRA ARTIQA İSTİFADƏ EDİLƏ BİLMƏRƏM:

- elektrik kabeli, fiş və ya ekran zədələnilib.
- islanmışam, yıxılmışam və ya üstümə pişiyiniz yıxılıb.



### MƏNİ SƏMƏRƏLİ VƏ TƏHLÜKƏSİZ İSTİSMAR ETMƏK ÜÇÜN:

- Bütün təlimatları və ehtiyat tədbirlərini oxuyun və onlara əməl edin.
- Rozetkanız uyğun gəlmirsə, bir mütəxəssisə müraciət edin.
- Məni yalnız gərginlik stabilizatoru və ya reledən istifadə edərək enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşun.



### TƏMİZ OLMAĞIM ÜÇÜN:

- Məni LCD ekranlar üçün nəzərdə tutulmuş parça ilə silin.
- Üstümə birbaşa maye səpməyin.
- Əgər mənə yağlı və ya yapışqan əllərinizlə toxunmusunuzsa, məni söndürün, mikrofiber parçaya ekran təmizləyicisi səpələyib məni silin.

### ! QEYD:

Məni qeyri-sabit və ya titrəyən səthlərə və ya səsi əks etdirən və udan TV obyektlərinin altına qoymayın.



Bu simvol onu göstərir ki, məndə şəbəkə gərginliyi və sizin üçün təhlükəli olan hissələr arasında ikiqat izolyasiya var.



Əziz dostlar, təəssüf ki, mən əbədi deyiləm. Buna görə də, istismar müddətim bitdikdən sonra mən elektrik və elektron avadanlıqların toplanması məntəqəsinə təhvil verilməliyəm. Yığım və utilizasiya məntəqələri haqqında əlavə məlumat üçün yerli bələdiyyə orqanı və ya məişət tullantılarının utilizasiyası şirkətinə müraciət edin.



**Tamaşa yerindən asılı olaraq panelin parlaqlığı və rəngi dəyişə bilər, əməliyyat zamanı xırda tünd və ya rəngli nöqtələr görünə bilər. Bunlar LCD texnologiyasının xüsusiyyətidir. Lakin, tamaşa edərkən diskomfort hiss edirsinizsə, məsləhət üçün dəstək komandamızla əlaqə saxlayın.**



## XÜSUSİYYƏTLƏR


Model	32H730QB	40F730QB	43F730QB	43U730QB	50U730QB	55U730QB	65U730QB
Ekranın diaqonal ölçüsü, "/sm	32/81	40/102	43/109	43/109	50/127	55/140	65/165
Əksetmə qabiliyyəti	HD 1366x768	FHD 1920x1080		UHD 3840x2160			
USB 2.0	2			3			
HDMI	3			4			
HDMI	HDMI 1.4a			HDMI 2.1			
Wi-Fi	a/b/g/n			a/b/g/n/ac			
VESA standartı, mm	200x200	200x200	400x200	400x200	300x300		
VESA bolt növü	M4	M4 ST4	M6	M6	M6	M6	M6
Genişlik, hündürlük, dərinlik, mm	720x427x 68	893x509x 82	958x558x 72	958x558x 72	1112x642x 70	1228x711x 73	1445x832x 90
Dayaqla birgə ölçülər, mm	720x477x 223	893x561x 198	958x610x 228	958x610x 228	1112x693x 299	1228x763x 299	1445x885x 300
Xalis çəki, kq	3,9	5,6	6,7	6,7	10,1	12,8	15,3



## QEYD:

Məhsulun komplektasiyası, görünüşü və texniki xüsusiyyətləri fərqlənə və ya istehsalçı tərəfindən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.

## ANTENAMI AŞAĞIDA GÖSTƏRİLDİYİ KİMİ QURAŞDIRIN



## GİRİŞ MÜQAVİMƏTİ 75 Ω

Rəqəmsal televiziya kanallarının sabit qəbulu üçün gücləndirici (gücləndirmə əmsalı 30 dB və ya daha yüksək) olan xarici antenadan istifadə etməyi məsləhət görürəm.



## QEYD:

İstehsalçı, idxalçı, təchizatçı antenna portu vasitəsilə yüksək gərginliyin tətbiqi nəticəsində komponentlərimin zədələnməsinə, həm də şəbəkədəki istismar həddini aşan gərginlik səbəbindən televizorun zədələnməsinə görə məsuliyyət daşımır.

**Dolby Audio**

**HDMI®**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface terminləri və HDMI loqotipi HDMI Licensing Administrator, Inc. şirkətinin ticarət nişanları və ya qeydiyyatdan keçmiş ticarət markalarıdır. DOLBY LABORATORIES lisenziyası əsasında istehsal edilmişdir. DOLBY, DOLBY AUDIO simvolları və ikiqat D simvolu DOLBY LABORATORIES şirkətinin ticarət nişanlarıdır.

## UI PULTU (RC45)

## Düymələrin funksiyası:



## ! QEYD:

Televizorun, aksesuarların, pultların konfigurasiyası və görünüşü fərqli ola bilər və ya istehsalçı tərəfindən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.

\* Düymənin işləməsi ilk quraşdırma zamanı seçilmiş ölkədən asılıdır. Fərqli ölkə seçsəniz, proqramlar dəsti fərqli ola bilər.



UIP-un (uzaqdan idarəetmə pultu) diapazonu 10 metrə qədərdir.



İş salmaq üçün alkalın batareyaları daxil edin və onu mən tərəfə yönəldin.



Yeni batareyaları köhnələri ilə bir yerdə işlətməyin və pultu istilik mənbələrinin altında saxlamayın.



Puldan bir aydan artıq istifadə etməsənizsə, batareyaları xarab olur.

## CİHAZLARIN QOŞULMASI

Mən əksər video və audio oxutma cihazları ilə uyğun gəlirəm və Bluray, oyun konsolu, stereo sistem və başqalarına qoşula bilərəm.

## HD MODELLƏRİ



## FHD MODELLƏRİ



## UHD MODELLƏRİ



və ya



**USB** USB cihazları üçün giriş (500 mA)  
**HDMI** HDMI tipli giriş  
**Antenna** Antenanın qoşulma portu  
**CI** CAM modulun qoşulma portu  
**Mini AV** Kompozit audio/video giriş-i-UHD

**VIDEO** Kompozit video girişi  
**ETHERNET** Ethernet - giriş  
**HEADPHONE** Qulaqlıq çıxışı  
 (3.5MM)  
**OPTICAL** Optik çıxış



## ! QEYD:

1. Məni söndürüb sonra bütün xarici cihazları qoşun.
2. USB portunun maksimum yükü 0,5 A-dan çox olmamalıdır
3. TV ARC, CEC-i dəstəkləyir. 2K dəstəkləyir: HDMI 1.4a, 4K HDMI 2.1

## CI ŞƏRTİ GİRİŞ KARTININ QOŞULMASI

CI kartı olan CAM modulunu istifadə üçün təlimatlarla birlikdə rəqəmsal kabel xidməti provayderindən almaq olar.

Ayr-ayrı menyu rejimlərinin adı, bəzi bağlayıcıların təyinatı və onların tətbiqi yerləri, mənim fərdi ergonomik idarəetmə funksiyalarımın yerinə yetirilməsi bu təlimatda göstərilən və təsvir olunanlardan bir qədər fərqli ola bilər.



Aparat hissəsi ilə bağlı nasazlıqlardan başqa, qeyri-standart şəkildə işləsən, məni 30 saniyəyə elektrik qida mənbəsindən ayırın.

<b>Qeyri-sabit və ya çatışmayan yayım/kabel televiziya siqnalı</b>	Məndə anten var, amma kanal tapa bilmirəm, təhrif və ya səs kəsilməsi olan kanalları göstərir	DVB-T2 (rəqəmsal) və ATV (analoq) siqnalınının sabit qəbulu üçün - əlavə enerji təchizatı ilə gücləndirici ilə xarici antennadan istifadə edin. Antenna girişinin əlavə enerji təchizatı TV və USB konnektorlarınınin tərəfdən təmin edilmir. Antenani ən yaxın televiziya qülləsinə yönəldin. Otaq antenasından istifadə edirsinizsə, onu yuxarı qaldırın, öz oxunuzun ətrafına diqqət yetirin və otağı hərəkət etdirin. Düzgün giriş mənbəyinin seçildiyinə əmin olun - Antenna və ya Analoq TV. Kanalları əl ilə tənzimləyin (əl ilə tənzimləmə ilə siqnalın səviyyəsi və keyfiyyəti göstəriləcək). Görünüşün və səs sənə sabitliyi üçün göstəricilər 50% -dən yuxarı olmalıdır. Kabelin bütövlüyünü yoxlayın.
	Məndə kabel televiziya var, amma kanalları tapa bilmirəm, təhrif və ya səs kəsilməsi olan kanalları göstərir	Kabel TV (DVB-C) istifadə edərkən, splitter istifadə etmədən qoşulmağı məsləhət görürəm. Mümkünsə məni başqa antenna kabelinə qoşun. Düzgün giriş mənbəyinin Kabel TV olduğundan əmin olun. Kanalları əl ilə tənzimləyin (əl ilə tənzimləmə ilə siqnalın səviyyəsi və keyfiyyəti göstəriləcək). Kabelin bütövlüyünü yoxlayın. Siqnal gücləndiricisindən istifadə edin.
<b>Xarici dinamiklərə səs çıxımı</b>	Dinamiklərin Bluetooth vasitəsilə qoşulması	Bluetooth dinamiklərini Parametrlər → Pult və aksesuarlar → Cihaz əlavə et menyusu vasitəsilə birləşdirin. Xarici cihazda görünmə / sinxronizasiya rejimini aktivləşdirin.
	Dinamikləri HDMI vasitəsilə birləşdirmək	Dinamikləri HDMI (ARC) konnektoru vasitəsilə mənə qoşun. Parametrlər → Cihaz Parametrləri → Daxiletmə Mənbələri → HDMI EDID Versiyası → EDID dəyərini seçin. Parametrlər → Cihaz Parametrləri → Səs → Rəqəmsal Çıxış → Avtomatik, Atla, PCM və s. seçin.
	Qulaqlıqlar üçün 3.5 konnektor vasitəsilə akustikanın qoşulması	Audio kabelin 3,5 yuvasına tam daxil olduğundan əmin olun.
	Akustikanın optika vasitəsilə birləşdirilməsi	Dinamikləri OPTICAL yuvasına qoşun. Parametrlər → Cihaz Parametrləri → Səs → Rəqəmsal Çıxış → Avtomatik, Atla, PCM və s. seçin. Səsin həcmi tamamilə söndürənə qədər azaltmaq üçün pultdakı VOL düyməsini istifadə edin. Akustikadan uzaqdan idarəetmə səsi lazımi səviyyəyə qaldıracaq.
<b>PC / oyun konsolundan olan şəkil göstərilir</b>	Xarici cihaz mənbə HDMI vasitəsilə qoşulub, heç bir şəkil yoxdur, "Siqnal yoxdur" yazısı	Başqa uyğun cihazda HDMI kabelinin performansını və versiyasını yoxlayın. HDR və 4K (Ultra HD) məzmun HDMI 2.0 və daha yüksək versiyalar vasitəsilə ötürülə bilər. Yalnız UHD KIVI modelləri dəstəklənir. ► HDR. Parametrlər → Cihaz parametrləri → Şəkil → HDR → Aktiv seçin. ► 4K (Ultra HD). Parametrlər → Cihaz Parametrləri → Daxiletmə Mənbələri → HDMI EDID Versiyası → EDID 2.0 və ya EDID 2.1 seçin. PC-də video sürücüsünün idarəetmə menyusunda təsvir ölçüsünü dəyişdirin və müvafiq görünüşü yayımı rejimini seçin. Oyun konsolunun parametrlərində istehsalçının göstərişlərinə uyğun olaraq müvafiq menyü elementlərini konfigurasiya edin.
<b>İnternet bağlantısı yoxdur və ya qeyri-sabitdir</b>	Mən İnternetə çıxışı olmayan Wi-Fi və ya Ethernet şəbəkəsinə qoşulmuşam	Televizoru və marşrutlaşdırıcıyı rozetkadan 1 dəqiqə söndürün. Parametrlər → Cihaz parametrləri → Tarix və vaxt bölməsində düzgün tarix və vaxtı yoxlayın və təyin edin.

Şəkillərlə ətraflı təlimatları [kivismart.com](http://kivismart.com) saytında "dəstək" bölməsində də tapmaq olar.

ნაკეთობის დასახელება	სავაჭრო მარკა «KIVI»-ს ფერადი გამოსახულების თხევადკრისტალური ტელევიზორი
საგარანტიო ვადა	1 წელი
ექსპლუატაციის ვადა*	3 წელი
ტემპერატურა ექსპლუატაციისას, °C	+15 - +35
ფარდობითი ტენიანობა შენახვისას, %	45 - 75
ტემპერატურა შენახვისას, °C	+5 - +40
ატმოსფერული წნევა, კპა /მმ ვწყ. სვ.	86 - 106 / 645 - 795
ფარდობითი ტენიანობა ექსპლუატაციისას,	55 - 70
ელექტროენერგიის მოხმარება გამორთულ რეჟიმში	<1 ვტ ან არ არის

რეკომენდაციები მხოლოდ ქვეყნისათვის, რომლებზეც ვრცელდება ევროკავშირის დირექტივები. მოცემული მოწყობილობა აკმაყოფილებს 2014/53/EC დირექტივის მოთხოვნებს.

\*ექსპლუატაციის ვადა — მიმოქცევაში შეყვანიდან პროდუქციის დანიშნულებით გამოყენების კალენდარული ვადა, რომლის განმავლობაშიც მწარმოებელი (იმპორტიორი/მიწოდებელი -პრეტენზიების მიმღები იურ. პირი) იძლევა მისი უსაფრთხოების გარანტიას, უზრუნველყოფს მისი გამოყენების შესაძლებლობას და პასუხისმგებელია მისი ბრალეულობით წარმოშობილ არსებით



ჩემთან უსაფრთხოდ რომ იყოს:

გაკონტროლეთ, რომ ყველა ხრახნი ქვესადგამში და კრონშტეინში სწორად იყოს მოჭერილი.

არალიცენზირებული პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება, რომელზეც მათ შორის არ ვრცელდება გარანტია.

გამოიყენეთ სერტიფიცირებული სადენი HDMI ლოგოთი.



ჩემი ტრანსპორტირებისათვის:

მე უნდა ვიყო ვერტიკალურ მდგომარეობაში, სრული კომპლექტაციით და შეფუთვაში. არ დადოთ ყუთი დისპლეის მხარეზე.

დამიჭირეთ კორპუსით ზემოდან და ქვემოდან, და არა დისპლეის ან ქვესადგამით.



ჩემი გამოყენება, რომ მეტი აღარ შეიძლებოდეს:

- დაზიანებულია კვების სადენი, ჩანგალი ან ეკრანი.
- მე დამასველეს, მე დავეცი ან ჩემზე დაეცა თქვენი ფისო



ჩემი ეფექტურად და უსაფრთხოდ

გამოყენებისათვის:

- წაიკითხეთ და დაიცავით ყველა ინსტრუქცია და სიფრთხილის ზომები.
- თუ თქვენი როზეტი არ უდგება, მიმართეთ სპეციალისტს.
- შემაერთეთ კვებასთან მხოლოდ ძაბვის სტაბილიზატორის ან რელეს გამოყენებით.



მე რომ სუფთა ვიყო:

- გამწმინდეთ LCD-ეკრანების მოვლისთვის განკუთვნილი ქსოვილით.
- არ გააფრქვიოთ სითხე პირდაპირ ჩემზე.
- თუ შემდეგ ცხიმინი ან წებოვანი ხელებით, გამომრთეთ, დაიტანეთ მიკროფიბრისგან დამზადებულ ჩვარზე ეკრანების საწმენდი საშუალება და გამწმინდეთ.



შენიშვნა:

არ მოათავსოთ მე არასტაბილურ ან ვიბრაციულ ზედაპირებზე, ან ტელევიზორის ობიექტების ქვეშ, რომლებიც ასახავს და შთანთქმავს ხმას.



ეს სიმბოლო უთითებს, რომ მე მაქვს ორმაგი იზოლაცია ქსელის ძაბვისა და თქვენთვის სახიფათო დეტალებს შორის.



მეგობრებო, სამწუხაროდ, მე არ ვარ მარადიული. ამიტომ ჩემი ექსპლუატაციის ვადის ამოწურვისას მე უნდა ჩამაბაროთ ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ჩაბარების პუნქტში. უფრო დეტალური ინფორმაციის მიღება უტილიზაციის პუნქტების შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ ხელისუფლების ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.



ყურების ადგილიდან გამომდინარე პანელის სიკაშკაშე და ფერადობა შეიძლება შეიცვალოს, აგრეთვე მუშაობის პროცესში შეიძლება გაჩნდეს პაწაწა ან ფერადი წერტილები. და ეს - სრულიად "OK" არის.




მახასიათებლები

მოდელი	32H730QB	40F730QB	43F730QB	43U730QB	50U730QB	55U730QB	65U730QB
ეკრანის ზომა დიაგონალზე, დუიმი/სმ	32/81	40/102	43/109	43/109	50/127	55/140	65/165
გარჩევადობა	HD 1366x768	FHD 1920x1080		UHD 3840x2160			
USB 2.0	2			3			
HDMI	3			4			
HDMI	HDMI 1.4a			HDMI 2.1			
Wi-Fi	a/b/g/n			a/b/g/n/ac			
სტანდარტი VESA, მმ	200x200	200x200	400x200	400x200	300x300		
VESA ჭაჭვიკების ტიპი	M4	M4 ST4	M6	M6	M6	M6	M6
სიგანე, სიმაღლე, მმ	720x427x 68	893x509x 82	958x558x 72	958x558x 72	1112x642x 70	1228x711x 73	1445x832x 90
ზომები ქვესადგამით, მმ	720x477x 223	893x561x 198	958x610x 228	958x610x 228	1112x693x 299	1228x763x 299	1445x885x 300
მასა ნეტო, კგ	3,9	5,6	6,7	6,7	10,1	12,8	15,3

**!** NOTE: ნაკეთობის კომპლექტაცია, გარეგნული იერი და ტექნიკური მახასიათებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს ან იცვლებოდეს მწარმოებლის მიერ შეტყობინების გარეშე.

დაამონტაჟეთ ჩემი ანტენა როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ



შემავალი წინაღობა: 75 Ω

ციფრული ტელეარხების სტაბილური მიღებისათვის გირჩევთ გარე ანტენის გამოყენებას მამლიერებლით (გამლიერების კოეფიციენტი 30 დბ და მეტი).

**!** შენიშვნა: მწარმოებელი, იმპორტიორი, მიმწოდებელი არ არიან პასუხისმგებელი ანტენის პორტის მეშვეობით მაღალი ძაბვის მიწოდების გამო და აგრეთვე ჩემი კომპონენტების საექსპლუატაციო ფარგლებს გარეთ ქსელში არსებული ძაბვის გამო ჩემი კომპონენტების დაზიანებისათვის



ტერმინები HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface და ლოგო HDMI — HDMI Licensing Administrator, Inc-ის სავაჭრო ნიშნები ან რეგისტრირებული სავაჭრო მარკები. დამზადებულია DOLBY LABORATORIES-ის ლიცენზიით. სიმბოლოები DOLBY, DOLBY AUDIO და ორმაგი D-ს სიმბოლო — DOLBY LABORATORIES-ის სავაჭრო ნიშნები.

დისტანციური მართვის პულტი (RC45)

ლილაკების დანიშნულება:

ტელევიზორის მოლოდინის რეჟიმში დასაყენებლად გამორთეთ ან ჩართეთ დენი. ტელევიზორის ძილის რეჟიმში გადასაყვანად, დააჭირეთ მოკლედ. ტელევიზორის მოლოდინის რეჟიმში გადასაყვანად, დააჭირეთ ღილაკს და დადასტურეთ ღილაკით OK.

დააჭირეთ სუბტიტრების გასააქტიურებლად.

Google ასისტენტის გააქტიურება.

დააჭირეთ ყველა აპლიკაციის გასახსნელად.

დააჭირეთ მენიუმში ნავიგაციისთვის.

OK ადასტურებს არჩევანს.


დაუბრუნდით წინა მენიუს.

დააჭირეთ მთავარი გვერდის გასახსნელად.

ხმის დონის რეგულირება.

დააჭირეთ YouTube-ის გასახსნელად.

დააჭირეთ მედია სერვისის დასარეკად.



აირჩიეთ სხვადასხვა შეყვანის წყაროდან.

არხებზე პირდაპირი წვდომისთვის და ეკრანზე შეყვანისთვის.

დააჭირეთ არხის ინფორმაციის სანახავად.

შეასრულეთ კონკრეტული ბრძანებები, როგორც მითითებულია სხვადასხვა აპლიკაციებისა და პარამეტრების მენიუმში. პარამეტრების მენიუს გახსნა.

Ok.

დააჭირეთ მენიუს გასახსნელად ან დასასხურად.

დინამიკიდან აუდიო გამომწვევის გამორთვის ან ჩართვისთვის.

შემდეგ ან წინა არხებზე წვდომისთვის.

დააჭირეთ NETFLIX-ის გასახსნელად.

მედია სერვისი\*.

**!** შენიშვნა: ტელევიზორის, აქსესუარების, დისტანციური მართვის კონფიურაცია და გარემოება შეიძლება განსხვავდებოდეს ან შეიძლება შეიცვალოს მწარმოებლის მიერ გაფორმების გარეშე.

\* ღილაკის მოქმედება დამოკიდებულია პირველ დაყენებისას არჩეულ ქვეყანაზე. თუ სხვა ქვეყანას აირჩევთ, აპლიკაციების ნაკრები შეიძლება განსხვავდებოდეს.

  
დისტანციური მართვის პულტის მოქმედების სიშორე — 10 მეტრამდე. ასამუშავებლად

  
ჩადეთ ალკალინის ბატარეები და მიმართეთ ის ჩემზე. ნუ აურევთ ახალ

  
ბატარეებს ძველთან, ხოლო პულტს ნუ ტოვებთ სითბოს წყაროს ქვეშ. თუ არ იყენებთ

  
პულტს ერთ თვეზე მეტი — მოაშორეთ ბატარეები.

მოწყობილობების მიერთება

მე თავსებადი ვარ ვიდეო- და აუდიო აღწარმოებისთვის განკუთვნილ მოწყობილობათა უმრავლესობასთან, და შემძლია მიერთდეს Bluray-ს, სათამაშო კონსოლს, სტერეო სისტემას და ა. შ.ძ.

MODELE HD



MODELE FHD



MODELE UHD



ან



**USB** პორტი USB-მოწყობილობებისთვის (500 mA)

**HDMI** ტიპის პორტი

**Antenna** ანტენის მიერთების პორტი

**CI** CAM - მოდულის მიერთების პორტი

**Mini AV** კომპოზიციური აუდიო/ვიდეო პორტი

**VIDEO** კომპოზიციური ვიდეო

**ETHERNET** პორტი Ethernet - შესვლა/გამოს

**HEADPHONE** ვლა ყურთასმენებზე (3.5მმ)

**OPTICAL** ოპტიკური პორტი



**!** შენიშვნა:

1. ყველა გარე მოწყობილობა უნდა მიერთდეს ჩემი გამორთვის შემდეგ.
2. მაქსიმალური დატვირთვა USB პორტზე არ უნდა აღემატებოდეს 0,5 A
3. ტელევიზია მხარს უჭერს ARC, CEC, 2K მხარდაჭერა HDMI 1.4a, 4K HDMI 2.

პირობითი წვდომის ბარათის CI მიერთება

CAM-მოდული პირობითი წვდომის ბარათის CI-ით შეგიძლიათ შეიძინოთ ციფრული საკაბელო მაუწყებლობის მომსახურების მიმწოდებელთან გამოყენების ინფორმაციასთან ერთად.

მენიუს ცალკეული რეჟიმების დასახელება, ზოგიერთი პორტების აღნიშვნა და მათი დატანების ადგილები, ჩემით მართვის ცალკეული ერგონომიული ფუნქციების შესრულება შეიძლება გარკვეულ წილად განსხვავდებოდეს მოცემულ სახელმძღვანელოში აღწერილის და გამოსახულისაგან.



აპარატულ ნაწილთან დაკავშირებული უწყესივრობის გარდა, ჩემი არასტანდარტული მუშაობის გამოვლენისას — გამთიშეთ 30 წამით.

<p>არასტაბილური ან დაკარგული სამაუსწყებლო/საკაბელო ტელევიზიის სიგნალი</p>	<p>ჩართული მაქვს ანტენა, მაგრამ არხებს ვერ ვპოულობ, აჩვენებს დამახინჯებით ან ხმის შეფერხებით</p>	<p>DVB-T2 (ციფრული) და ATV (ანალოგური) სიგნალების სტაბილური მიღებისთვის - გამოიყენეთ გარე ანტენა გამაძლიერებლით დამატებითი კვების წყარო. ანტენის შეყვანის დამატებითი კვების წყარო არ არის მოწოდებული ტელევიზორის და USB კონექტორების მხრიდან. მიმართეთ ანტენა უახლოეს სატელევიზიო კომპლექსს. თუ იყენებთ ოთახის ანტენას, ასრულეთ ის უფრო მაღლა, მიაციეთ ყურადღება საკუთარ ღერძს და გადაიტანეთ ოთახი. დარწმუნდით, რომ არჩეულია სწორი შეყვანის წყარო - ანტენა ან ანალოგური ტელევიზორი. არხების ხელით მორგება (ხელით რეგულირებით გამოწმდება სიგნალის დონე და ხარისხი). გამოსახულების და ხმის სტაბილურობისთვის ინდიკატორები უნდა იყოს 50%-დან უფრო მაღალზე. შეამოწმეთ კაბელის მთლიანობა.</p>
<p>გარე დინამიკებზე ხმა არ გამოდის</p>	<p>დინამიკების დაკავშირება Bluetooth-ით</p>	<p>დააკავშირეთ Bluetooth დინამიკები მენიუს პარამეტრებით → დისტანციური მართვის პულტი და აქუსუარები → მოწყობილობების პარამეტრები. ჩართეთ ხილვადობის / სინქრონიზაციის რეჟიმი გარე მოწყობილობაზე.</p>
<p>აკუსტიკის დაკავშირება ყურსამხენებისთვის 3.5 კონექტორის საშუალებით</p>	<p>დინამიკების დაკავშირება HDMI-ით</p>	<p>დააკავშირეთ დინამიკები HDMI (ARC) კონექტორის საშუალებით. პარამეტრებში → მოწყობილობის პარამეტრები → შეყვანის წყაროები → HDMI EDID ვერსია → აირჩიეთ EDID მნიშვნელობა. პარამეტრებში → მოწყობილობის პარამეტრები → ხმა → ციფრული გამომავალი → აირჩიეთ ავტო, გამოტოვება, PCM და ა.შ.</p>
<p>აკუსტიკის დაკავშირება ოპტიკის საშუალებით</p>	<p>აკუსტიკის დაკავშირება</p>	<p>დარწმუნდით, რომ აუდიო კაბელი სრულად არის ჩასმული 3.5 ჯეკში.</p> <p>შეაერთეთ დინამიკები OPTICAL ჯეკზე. პარამეტრებში → მოწყობილობის პარამეტრები → ხმა → ციფრული გამომავალი → აირჩიეთ ავტო, გამოტოვება, PCM და ა.შ. გამოიყენეთ VOL ლილაკი დისტანციური მართვის პულტზე ხმის ხმის შესამცირებლად, სანამ ის მთლიანად გამორთულია. პულტი აკუსტიკიდან გაზრდის ხმას საჭირო დონემდე.</p>
<p>კომპიუტერიდან / სათამაშო კონსოლიდან სურათი არ არის ნაჩვენები</p>	<p>გარე მოწყობილობა დაკავშირებულია ჩემთან HDMI-ით, არ არის სურათი, წარჩერა "სიგნალი არ არის"</p>	<p>შეამოწმეთ HDMI კაბელის შესრულება და ვერსია სხვა თავსებადი მოწყობილობაზე. HDR და 4K (Ultra HD) შინაარსის გადაცემა შესაძლებელია HDMI 2.0 და უფრო მაღალი ვერსიით. მხარდაჭერილია მხოლოდ UHD KIVI მოდელი. ► HDR: გადადით პარამეტრები → მოწყობილობის პარამეტრები → სურათი → HDR → აირჩიეთ ჩართვა. ► 4K (ულტრა HD), პარამეტრებში → მოწყობილობის პარამეტრები → შეყვანის წყაროები → HDMI EDID ვერსია → აირჩიეთ EDID 2.0 ან EDID 2.1. კომპიუტერზე, შეცვალეთ გარჩევადობა ვიდეო დრაივერის მართვის მენიუმში და აირჩიეთ შესაბამისი გამოსახულების გადაცემის რეჟიმი. სათამაშო კონსოლის პარამეტრებში დაკავშირებული მენიუს შესაბამისი ელემენტები მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით.</p>
<p>არ არის ან არასტაბილური ინტერნეტი</p>	<p>მეგარ დაკავშირებული Wi-Fi ან Ethernet ქსელთან, ინტერნეტთან წვდომის გარეშე</p>	<p>გამორთეთ ტელევიზორი და როუტერი განვივილებიდან 1 წუთის განმავლობაში. შეამოწმეთ და დაყენეთ სწორი თარიღი და დრო სექციამი: პარამეტრები → მოწყობილობის პარამეტრები → თარიღი და დრო.</p>

დეტალური ინსტრუქციის გამოსახულებით აგრეთვე მოყვანილია საიტზე [kivimart.com](http://kivimart.com) ქვეთავში «მხარდაჭერა»

БҰЙЫМНЫҢ АТАУЫ	«KIVI»САУДА МАРКАСЫНЫҢ СҰЙЫҚ КРИСТАЛДЫ ТҮРЛІ-ТҮСТІ КЕСКІНДІ ТЕЛЕДИДАРЫ
Кепілдік мерзімі	1 жыл
Қызмет мерзімі*	3 жыл
Пайдалану кезіндегі Температура, °С	+10 – +35
Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық, %	45 – 75
Сақтау кезіндегі Температура, °С	+5 – +40
Атмосфералық қысым, кПа / мм. рт.ст.	86 – 106 / 645 – 795
Пайдалану кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық	55 – 70
Өшірілген режимде электр энергиясын тұтыну	<1 Вт немесе жоқ

\*Қызмет мерзімі-пайдаланудың күнтізбелік кезеңі өнімді айналымға шығарудан бастап, олардың мақсаты бойынша өндіруші (импорттаушы/жеткізуші – шағымдарды қабылдайтын заңды тұлға) оның қауіпсіздігіне кепілдік береді, оны пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етеді және өзінің кінәсінен туындаған елеулі кемшіліктер үшін жауапты болады.

\*\*Өндіруші зауыт сату еліне байланысты. Сіздің аймағыңыздағы тауардың шығу тегі туралы егжей-тегжейлі ақпаратты пакеттегі затбелгіден немесе өнімнің өзінен табуға болады.



### МЕНИМЕН ҚАУІПСІЗ БОЛУ ҮШІН:

Стендтер мен  
кронштейндердегі барлық  
бұрандалар дұрыс  
бұралғанына көз жеткізіңіз.

Мен кепілдік қолданылмайтын  
лицензияланбаған  
бағдарламалық жасақтаманы  
пайдалануды ұсынбаймын.

HDMI логотипі бар  
сертификатталған  
кабельді пайдаланыңыз.



### МЕНИ ТАСЫМАЛДАУ ҮШІН:

Мен тік күйде, толық жиынтықта  
және қаптамада болуым керек.  
Қорапты дисплейдің бүйіріне  
қоймаңыз.

Мені дисплейден немесе  
тіректен гөрі үстіңгі және  
астыңғы жағынан ұстаңыз.



### МЕНІ ЕНДІ ҚОЛДАНУҒА БОЛМАЙТЫНДАЙ ЕТУ ҮШІН ҚАЖЕТ:

- Зақымдалған қуат сымы, шанышқы немесе экран.
- Ылғал, өзіме немесе сүйікті мысығымға құлау.



### МЕНІ ТИІМДІ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН:

- Барлық нұсқаулар мен сақтық шараларын оқып, орындаңыз.
- Егер сіздің розеткаңыз сәйкес келмесе, маманға хабарласыңыз.
- Мені қуат көзіне тек кернеу тұрақтандырғышын немесе релені пайдаланып қосыңыз.



### МЕН ТАЗА БОЛУ ҮШІН:

- Мені LCD экрандарын күтуге арналған шүберекпен сүртіңіз.
- Маған тікелей сұйықтық шашпаңыз.
- Егер сіз маған майлы немесе жабысқақ қолда-рыңызбен тигізсеңіз, мені өшіріңіз, микрофибра ма-тасына экранды тазартқышты жағыңыз және мені сүртіңіз.

### ! ЕСКЕРТПЕ:

Мені тұрақсыз немесе дірілдейтін беттерге немесе дыбысты көрсететін және сіңіретін теледидар нысандарының астына қоймаңыз.

 Бұл таңба желінің кернеуі мен сіз үшін қауіпті бөлшектер арасында екі есе оқшауланғанды көрсетеді.

 Достар, өкінішке орай, мен мәңгілік емеспін. Сондықтан, қызмет ету мерзімі өткеннен кейін мені электр және электрондық жабдықтарды қабылдау пунктіне тапсыру қажет. Қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыс шығаратын кәсіпорынан алуға болады.



Көру орнына байланысты панельдің жарықтығы мен түсі өзгеруі мүмкін және жұмыс кезінде кішкентай күңгірт немесе түсті нүктелер пайда болуы мүмкін. Бұл нюанстар СҚД технологиясының ерекшелігі болып табылады. Дегенмен, суретті қарау сізді ыңғайсыз сезінсе, кеңес алу үшін қолдау көрсету тобына хабарласыңыз.



## СИПАТТАМАЛАР


Моделі	32H730QB	40F730QB	43F730QB	43U730QB	50U730QB	55U730QB	65U730QB
Экран өлшемі диагональ бойынша, дюйм / см	32/81	40/102	43/109	43/109	50/127	55/140	65/165
Дисплейді кеңейту	HD 1366x768	FHD 1920x1080		UHD 3840x2160			
USB 2.0	2			3			
HDMI	3			4			
HDMI	HDMI 1.4a			HDMI 2.1			
Wi-Fi	a/b/g/n			a/b/g/n/ac			
VESA стандарты, мм	200x200	200x200	400x200	400x200	300x300		
Болт түрі VESA	M4	M4 ST4	M6	M6	M6	M6	M6
Ені, биіктігі, тереңдігі, мм	720x427x 68	893x509x 82	958x558x 72	958x558x 72	1112x642x 70	1228x711x 73	1445x832x 90
Тұғыры бар өлшемдер, мм	720x477x 223	893x561x 198	958x610x 228	958x610x 228	1112x693x 299	1228x763x 299	1445x885x 300
Таза салмағы, кг	3,9	5,6	6,7	6,7	10,1	12,8	15,3



## ЕСКЕРТПЕ:

Бұйымның жинақталуы, сыртқы түрі және техникалық сипаттамалары өндірушімен ескертусіз ерекшеленуі немесе өзгеруі мүмкін.

## МЕНІҢ АНТЕННАМДЫ ТӨМЕНДЕ КӨРСЕТІЛГЕНДЕЙ ОРНАТЫҢЫЗ



КІРІС КЕДЕРГІСІ: 75 Ω

Сандық телеарналарды тұрақты қабылдау үшін күшейткіші бар сыртқы антеннаны пайдалануды ұсынамын (30 дБ және одан жоғары).



## ЕСКЕРТПЕ:

Өндіруші, импорттаушы, жеткізуші антенна порты арқылы жоғары кернеуді беру нәтижесінде менің компоненттерімнің зақымдалуына жауап бермейді


**Dolby Audio**

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface терминдері және HDMI логотипі — тауар белгілері немесе тіркелген HDMI Licensing Administrator, Includes сауда белгілері. DOLBY LABORATORIES лицензиясы бойынша жасалған. DOLBY таңбалары, DOLBY AUDIO және Dolby LABORATORIES қосарланған D таңбасы — тауар белгілері.

**HDMI®**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

## ҚАШЫҚТЫҚТАН БАСҚАРУ (RC45)

Кілттердің мақсаты:

**!** ЕСКЕРТПЕ:

Теледидардың, керек-жарақтардың, қашықтан басқару құралдарының конфигурациясы мен сыртқы түрі әр түрлі болуы мүмкін немесе өндіруші ескертусіз өзгертуі мүмкін.

\* Түйменің жұмысы бірінші орнату кезінде таңдалған елге байланысты. Басқа елді таңдасаңыз, қолданбалар жинағы әртүрлі болуы мүмкін.



РШД әрекет ету қашықтығы (қашықтан басқару) - 10 метрге дейін.



Жұмыс істеу үшін, сілтілі батареяларды қойып, оны маған бағыттаңыз.



Жаңа батареяларды ескілерімен араластырмаңыз, пультті жылу көздерінің астында қалдырмаңыз



Егер қашықтан басқару құралын бір айдан артық пайдаланбасаңыз, батареялар жойылады.

## ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ҚОСУ

Мен көптеген бейне және аудио ойнату құрылғыларымен үйлесемін және Bluray, ойын консолі, стерео және т. б. қосыла аламын.

## HD МОДЕЛЬДЕРІ



## FHD МОДЕЛЬДЕРІ



## UHD МОДЕЛЬДЕРІ



## НЕМЕСЕ



**USB** USB құрылғыларына кіру (500 mA)  
**HDMI** HDMI түріндегі кіріс  
**Antenna** Антеннаны қосу порты  
**CI** CAM модулін қосу порты  
**Mini AV** Композиттік аудио / бейне кірісі

**VIDEO** Композиттік бейне кірісі  
**ETHERNET** Ethernet кірісі  
**HEADPHONE** Құлаққапқа шығу (3.5мм)  
**OPTICAL** Оптикалық шығу


## ! ЕСКЕРТПЕ:

1. Мені өшіргеннен кейін барлық сыртқы құрылғыларды қосу керек
2. USB портына максималды жүктеме 0,5 А аспауы керек
3. Теледидар ARC, CEC қолдайды. 2K HDMI 1.4 а, 4K HDMI 2.1 қолдайды

## CI ШАРТТЫ ҚАТЫНАУ КАРТАСЫН ҚОСУ

CI шартты қол жеткізу картасы бар модульдің өзі сандық кабельдік хабар тарату провайдерінен пайдалану үшін ақпаратпен бірге сатып алуыңызға болады.

Жеке мәзір режимдерінің атауы, кейбір коннекторлардың белгіленуі және оларды қолдану орны, жеке эргономикалық басқару функцияларын орындау осы Нұсқаулықта сипатталғаннан және суреттелгеннен сәл өзгеше болуы мүмкін.



Менің стандартты емес жұмысым пайда болған кезде аппараттық ақаулардан басқа-мені 30 секундқа ажыратыңыз.

<b>Трансляция/кабельдік теледидар сигналы тұрақсыз немесе жоқ</b>	<p>Менде антенна қосылды, бірақ арналарды таба алмаймын, бұрмаланған немесе дыбыс үзілген арналарды көрсетеді</p>	<p>DVB-T2 (цифрлық) және ATV (аналогтық) сигналдарын тұрақты қабылдау үшін - қосымша қуат көзі бар күшейткіші бар сыртқы антеннаны пайдаланыңыз. Антенна кірісінің қосымша қуат көзі теледидардың және USB қосқыштарының бүйірінен берілмейді. Антеннаны ең жақын теледидар мұнарасына бағыттаңыз. Бөлме антеннасын пайдалансаңыз, оны жоғары көтеріңіз, өз осінің айналасына назар аударыңыз және бөлмені жылжытыңыз. Дұрыс кіріс көзі таңдалғанына көз жеткізіңіз - Антенна немесе Аналогтық теледидар. Арналарды қолмен реттеңіз (қолмен реттеу кезінде сигнал деңгейі мен сапасы көрсетіледі). Сурет пен дыбыстың тұрақтылығы үшін көрсеткіштер 50% -дан жоғары болуы керек. Кабельдің тұтастығын тексеріңіз.</p>
	<p>Менде кабельдік теледидар қосылған, бірақ мен арналарды таба алмаймын, бұрмаланған немесе дыбыс үзілген арналарды көрсетеді</p>	<p>Кабельдік теледидарды (DVB-C) пайдаланған кезде сплиттерді пайдаланбай қосуды ұсынамын. Мүмкін болса, мені басқа антенна кабеліне қосыңыз. Дұрыс кіріс көзі Кабельдік теледидар екенін тексеріңіз. Арналарды қолмен реттеңіз (қолмен реттеу кезінде сигнал деңгейі мен сапасы көрсетіледі). Кабельдің тұтастығын тексеріңіз. Сигнал күшейткішті пайдаланыңыз.</p>
<b>Сыртқы динамиктерге дыбыс шықпайды</b>	<p>Динамиктерді Bluetooth арқылы қосу</p>	<p>Bluetooth динамиктерін Параметрлер → Қашықтан басқару құралдары мен керек-жарақтар → Құрылғыларды қосу мәзірі арқылы қосыңыз. Сыртқы құрылғыда көріну / синхрондау режимін қосыңыз.</p>
	<p>Динамиктерді HDMI арқылы қосу</p>	<p>Үндеткіштерді HDMI (ARC) қосқышы арқылы маған қосыңыз. Параметрлер → Құрылғы параметрлері → Кіріс көздері → HDMI EDID нұсқасы → EDID мәнін таңдаңыз. Параметрлер → Құрылғы параметрлері → Дыбыс → Сандық шығыс → Автоматты, Өткізіп жіберу, PCM және т.б. таңдаңыз.</p>
	<p>Құлаққаптарға арналған 3.5 қосқышы арқылы акустиканы қосу</p>	<p>Аудио кабельдің 3.5 ұясына толығымен салынғанын тексеріңіз.</p>
	<p>Акустиканы оптика арқылы қосу</p>	<p>Динамиктерді OPTICAL ұясына қосыңыз. Параметрлер → Құрылғы параметрлері → Дыбыс → Сандық шығыс → Автоматты, Өткізіп жіберу, PCM және т.б. таңдаңыз. Дыбыс деңгейін толығымен өшірілгенше азайту үшін қашықтан басқару пультіңдегі VOL түймесін пайдаланыңыз. Акустикадан қашықтан басқару пульті дыбысты қажетті деңгейге дейін арттырады.</p>
<b>ДҚ/ойын консоліндегі кескін көрсетілмейді</b>	<p>Сыртқы құрылғы маған HDMI арқылы қосылған, сурет жоқ, «Сигнал жоқ» жазуы</p>	<p>Басқа үйлесімді құрылғыдағы HDMI кабелінің өнімділігін және нұсқасын тексеріңіз. HDR және 4K (Ultra HD) мазмұнды HDMI 2.0 және одан жоғары нұсқасы арқылы жіберуге болады. Тек UHD KIVI үлгілеріне қолдау көрсетіледі. ► HDR. Параметрлер → Құрылғы параметрлері → Сурет → HDR → Қосулы тармағын таңдаңыз. ► 4K (Ultra HD). Параметрлер → Құрылғы параметрлері → Кіріс көздері → HDMI EDID нұсқасы → EDID 2.0 немесе EDID 2.1 таңдаңыз. Компьютерде бейне драйверінің басқару мәзірінде ажыратымдылықты өзгертіп, сәйкес кескінді тарату режимін таңдаңыз. Ойын консолінің параметрлерінде өндірушінің нұсқауларына сәйкес сәйкес мәзір элементтерін конфигурациялаңыз.</p>
<b>Интернет байланысы жоқ немесе тұрақсыз</b>	<p>Мен Интернетке кіру мүмкіндігі жоқ Wi-Fi немесе Ethernet желісіне қосылдым</p>	<p>Теледидар мен маршрутизаторды розеткадан 1 минутқа өшіріңіз. Параметрлер → Құрылғы параметрлері → Күн мен уақыт тармағында дұрыс күн мен уақытты тексеріп, орнатыңыз.</p>

Суреттермен толық нұсқаулық [kivismart.com](http://kivismart.com) сайтында «Қолдау» бөлімінде де бар.

NAZWA WYROBU	KOLOROWY TELEWIZOR LCD MARKI „KIVI”
Okres gwarancji	1 rok
Żywotność*	3 lata
Temperatura pracy, °C	+15 – +35
Wilgotność względna podczas przechowywania, %	45 – 75
Temperatura przechowywania, °C	+5 – +40
Ciśnienie atmosferyczne, kPa / mm Hg.	86 – 106 / 645 – 795
Wilgotność względna podczas pracy, %	55 – 70
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączonym	<1 W lub brak

Zalecenie dotyczy tylko krajów objętych dyrektywami UE. o urządzenie spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/WE.

\*Okres użytkowania — kalendarzowy okres użytkowania wyrobów zgodnie z przeznaczeniem, począwszy od wprowadzenia do obiegu, w czasie którego producent (importer/dostawca - osoba prawna przyjmująca reklamację) gwarantuje jej bezpieczeństwo, zapewnia możliwość jego wykorzystania i ponosi odpowiedzialność za istotne braki powstałe z jego winy.



### ŻEBY ZE MNĄ BYŁO BEZPIECZNIE:

Muszę być w pozycji pionowej, z pełnym wyposażeniem i opakowaniem. Nie umieszczaj opakowania na stronę wyświetlacza.

Nie polecam korzystania z nielicencjonowanego oprogramowania, które nie jest również objęte gwarancją.

Użyj certyfikowanego kabla z logo HDMI.



### BY MNIE TRANSPORTOWAĆ:

Muszę być w pozycji pionowej, z pełnym wyposażeniem i opakowaniem. Nie umieszczaj opakowania na stronę wyświetlacza.

Trzymaj mnie za obudowę na górze i na dole, a nie za wyświetlacz lub stojak.



### MNIE JUŻ NIE UŻYWAĆ W PRZYPADKACH:

- Uszkodzony przewód zasilający, wtyczka lub ekran.
- Zostałem zmoczony, upadłem lub twój kot spadł na mnie.



### ABY MNIE UŻYWAĆ EFEKTYWNIIE I BEZPIECZNIE:

- Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i środkami ostrożności.
- Jeśli twoje gniazdo nie pasuje, skontaktuj się ze specjalistą.
- Podłącz mnie do zasilania tylko za pomocą regulatora napięcia lub przełącznika.



### ABYM BYŁ CZYSTY:

- Przetrzyj mnie ściereczką przeznaczoną do pielęgnacji ekranów LCD.
- Nie rozpylaj płynów bezpośrednio na mnie.
- Jeśli dotknąłeś mnie tłustymi lub lepкими rękami, wyłącz mnie, nałóż ściereczkę z mikrofibry do czyszczenia ekranu i wytrzyj mnie.

### ! UWAGA:


Nie umieszczaj mnie na niestabilnych lub wibrujących powierzchniach ani pod przedmiotami telewizora, które odbijają i pochłaniają dźwięk.

 Ten symbol wskazuje, że mam podwójną izolację między napięciem sieci a niebezpiecznymi dla Ciebie częściami.

 Przyjaciele, niestety nie jestem wieczny. Dlatego po upływie mojego okresu użytkowania muszę zostać przekazany do punktu odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Więcej informacji na temat punktów odbioru i utylizacji można uzyskać w lokalnych władzach miejskich lub w zakładzie wywozu śmieci domowych.



W zależności od miejsca oglądania jasność i chromatyczność panelu mogą się zmieniać, a podczas pracy mogą pojawić się małe lub kolorowe kropki. I to jest całkowicie w porządku.




## DANE TECHNICZNE

Model	32H730QB	40F730QB	43F730QB	43U730QB	50U730QB	55U730QB	65U730QB
Przekątna ekranu, cal / cm	32/81	40/102	43/109	43/109	50/127	55/140	65/165
Rozdzielczość	HD 1366x768	FHD 1920x1080		UHD 3840x2160			
USB 2.0	2			3			
HDMI	3			4			
HDMI	HDMI 1.4a			HDMI 2.1			
Wi-Fi	a/b/g/n			a/b/g/n/ac			
Standard VESA mm	200x200	200x200	400x200	400x200	300x300		
VESA Śruby typu bolts	M4	M4 ST4	M6	M6	M6	M6	M6
Szerokość, Wysokość, mm	720x427x 68	893x509x 82	958x558x 72	958x558x 72	1112x642x 70	1228x711x 73	1445x832x 90
Wymiary z podstawą, mm	720x477x 223	893x561x 198	958x610x 228	958x610x 228	1112x693x 299	1228x763x 299	1445x885x 300
Masa netto, kg	3,9	5,6	6,7	6,7	10,1	12,8	15,3

**UWAGA:**

Wyposażenie, wygląd i specyfikacje produktu mogą się różnić lub ulec zmianie przez producenta bez powiadomienia.

## ZAINSTALUJ MOJĄ ANTENĘ JAK PONIŻEJ

**IMPEDANCJA WEJŚCIOWA: 75 OM**

Aby uzyskać stabilny odbiór cyfrowych kanałów telewizyjnych, zalecamy użycie anteny zewnętrznej ze wzmacniaczem (wzmocnienie 30 dB lub więcej).

**UWAGA:**


Producent, importer, dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie moich komponentów w wyniku dostarczania wysokiego napięcia przez port anteny, a także uszkodzenia telewizora z powodu napięcia w sieci wykraczającego poza zakres działania.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logo HDMI - są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. Wyprodukowano na licencji DOLBY LABORATORIES Znaki DOLBY, DOLBY AUDIO i symbol D podwójnego są znakami towarowymi DOLBY LABORATORIES.

## PILOT ZDALNEGO STEROWANIA (RC45)

## Przeznaczenie klawiszy:



Zasięg pilota - do 10 metrów.



Aby to zadziało, włóż baterie alkaliczne i skieruj je na mnie



Nie mieszaj nowych baterii ze starymi i nie pozostawiaj pilota pod źródłami ciepła.



Jeśli nie używasz pilota dłużej niż jeden miesiąc - baterie mają zostać wyjęte.

## PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ

Jestem kompatybilny z większością urządzeń do odtwarzania wideo i audio i można go podłączyć do Bluray, konsoli do gier, systemu stereo i innych.

### HD MODELE



### FHD MODELE



### UHD MODELE



lub



**USB** Wejście dla urządzeń 5V (500 mA)

**HDMI** Wejście typu HDMI

**Antenna** Port połączenia anteny

**CI** Port przyłączeniowy modułu CAM

**Mini AV** Kompozytowe wejście audio/wideo

**VIDEO** Kompozytowe wejście wideo

**ETHERNET** Wejście Ethernet

**HEADPHONE** Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

**OPTICAL** Wyjście optyczne


### ! UWAGA:

1. Wszystkie urządzenia zewnętrzne muszą być podłączone po odłączeniu mnie.
2. Maksymalne obciążenie portu USB nie powinno przekraczać 0,5 A
3. TV obsługuje ARC, CEC. 2K obsługuje HDMI 2.0, 4K HDMI 2.1 i eARC.

## PODŁĄCZENIE KARTY DOSTĘPU WARUNKOWEGO CI

Moduł CAM z kartą dostępu warunkowego CI można kupić u dostawcy cyfrowej telewizji kablowej wraz z informacjami do wykorzystania.

Nazwa poszczególnych trybów menu, oznaczenie niektórych złączy i miejsca ich zastosowania, wykonanie poszczególnych ergonomicznych funkcji sterowania mną może się nieco różnić od opisanych i przedstawionych w niniejszej instrukcji.



Oprócz usterek związanych ze sprzętem, gdy zaczynam niestandardowo pracować - odłącz mnie na 30 sekund.

Niestabilny lub brak sygnału telewizji kablowej	Mam podłączoną antenę, ale nie mogę znaleźć kanałów, wyświetla kanały ze zniekształceniami lub przerwami w dźwięku	Aby zapewnić stabilny odbiór sygnałów DVB-T2 (cyfrowy) i ATV (analogowy) - użyj anteny zewnętrznej ze wzmacniaczem z dodatkowym zasilaczem. Dodatkowe zasilanie antenowego nie jest zapewnione od strony telewizora i złączy USB. Skieruj antenę w stronę najbliższej wieży telewizyjnej. Jeśli korzystasz z anteny pokojowej, podnieś ją wyżej, zwróć uwagę wokół własnej osi i przesuń pomieszczenie. Upewnij się, że wybrano właściwe źródło sygnału wejściowego — antenę lub telewizję analogową. Dostosuj kanały ręcznie (w przypadku ręcznej regulacji zostanie wyświetlony poziom i jakość sygnału). Aby zapewnić stabilność obrazu i dźwięku, wskaźniki powinny wynosić od 50% do więcej. Sprawdź integralność kabla.
	Mam podłączoną telewizję kablową, ale nie mogę znaleźć kanałów, wyświetlają kanały ze zniekształceniami lub przerwami w dźwięku	W przypadku korzystania z telewizji kablowej (DVB-C) zalecam podłączenie bez użycia rozgałęźnika. Jeśli to możliwe, podłącz mnie do innego kabla antenowego. Upewnij się, że właściwym źródłem sygnału wejściowego jest telewizja kablowa. Dostosuj kanały ręcznie (w przypadku ręcznej regulacji zostanie wyświetlony poziom i jakość sygnału). Sprawdź integralność kabla. Użyj wzmacniacza sygnału.
Żaden dźwięk nie jest przesyłany do głośników zewnętrznych	Podłączanie głośników poprzez Bluetooth	Podłącz głośniki Bluetooth poprzez menu Ustawienia → Piloty i akcesoria → Dodaj urządzenia. Włącz tryb widoczności/synchronizacji na urządzeniu zewnętrznym.
	Podłączenie głośników poprzez HDMI	Podłącz głośniki do mnie poprzez złącze HDMI (ARC). Przejdź do opcji Ustawienia → Ustawienia urządzenia → Źródła wejściowe → Wersja HDMI EDID → wybierz wartość EDID. W Ustawieniach → Ustawienia urządzenia → Dźwięk → Wyjście cyfrowe → wybierz Auto, Pomір, PCM itp.
	Podłączenie akustyki poprzez złącze 3,5 do słuchawek	Upewnij się, że kabel audio jest całkowicie włożony do gniazda 3,5.
	Łączenie akustyki poprzez optykę	Podłącz głośniki do gniazda OPTICAL. W Ustawieniach → Ustawienia urządzenia → Dźwięk → Wyjście cyfrowe → wybierz Auto, Pomір, PCM itp. Użyj przycisku VOL na pilocie, aby zmniejszyć głośność dźwięku, aż do całkowitego wyłączenia. Pilot od akustyki podniesie dźwięk do wymaganego poziomu.
Obraz z komputera/konsoli i do gier nie jest wyświetlany	Urządzenie zewnętrzne jest do mnie podłączone poprzez HDMI, nie ma obrazu, pojawia się napis „Brak sygnału”	Sprawdź wydajność i wersję kabla HDMI na innym kompatybilnym urządzeniu. Przejdź HDR i 4K (Ultra HD) można przesyłać za pośrednictwem złącza HDMI 2.0 i nowszego. Obsługiwane są tylko modele UHD KIVI. ► HDR. Przejdź do Ustawienia → Ustawienia urządzenia → Obraz → HDR → wybierz Włącz. ► 4K (Ultra HD). Przejdź do opcji Ustawienia → Ustawienia urządzenia → Źródła wejściowe → Wersja HDMI EDID → wybierz EDID 2.0 lub EDID 2.1. Na komputerze PC zmień rozdzielczość w menu sterowania sterownika wideo i wybierz odpowiedni tryb transmisji obrazu. W ustawieniach konsoli do gier skonfiguruj odpowiednie pozycje menu zgodnie z instrukcjami producenta.
Brak lub niestabilne połączenie internetowe	Mam połączenie z siecią Wi-Fi lub Ethernet, ale nie mam dostępu do Internetu	Wyłącz telewizor i router z gniazodka na 1 minutę. Sprawdź i ustaw prawidłową datę i godzinę w Ustawienia → Ustawienia urządzenia → Data i godzina.

Dokładna instrukcja wraz z obrazkami dostępna jest również na stronie internetowej [kivismart.com](http://kivismart.com) w dziale „Pomoc”

NUMELE PRODUSULUI	TV LCD KIVI COLOR
Perioada de garanție	1 ani
Temperatura de funcționare, °C	+15 – +35
Umiditate relativă în timpul depozitării, %	45 – 75
Temperatura la depozitare, °C	+5 – +40
Presiunea atmosferică, KPA / mmHg	86 – 106 / 645 – 795
Presiunea atmosferică, KPA / mmHg	55 – 70
Consumul de energie electrică în modul oprit	<1 W sau lipsește

Recomandare numai țărilor în care se aplică directivele UE. Acest dispozitiv îndeplinește cerințele Directivei 2014/53/UE.

\*Durata de funcționare - perioada calendaristică de utilizare a produsului în scopul propus, începând de la introducerea sa în circulație, timp în care producătorul (importatorul / furnizorul este o persoană juridică care acceptă reclamațiile) garantează siguranța acestuia, asigură posibilitatea utilizării acestuia și este responsabil pentru neajunsurile semnificative care au apărut prin vina sa.



### PENTRU A FI ÎN SIGURANȚĂ CU MINE:

Asigurați-vă că toate șuruburile din suporturi sunt înșurubate corespunzător.

Nu recomand utilizarea software-ului fără licență, care, de asemenea, nu este acoperit de garanție.

Utilizați un cablu certificat cu sigla HDMI.



### PENTRU TRANSPORTUL MEU:

Eu trebuie să fiu în poziție verticală. Eu trebuie să fiu în poziție verticală, complet echipat și împachetat. Nu așezați cutia pe partea laterală a ecranului.

Țineți-mă de partea de sus și de jos a carcasei, nu de ecran sau suport.



### EU NU MAI POT FI FOLOSIT:

- Cablul de alimentare, ștecherul sau ecranul sunt deteriorate.
- M-au udat, am căzut sau pisica dvs. a căzut pe mine.



### CUM SĂ MĂ FOLOSIȚI ÎN MOD EFICIENT ȘI ÎN

#### CONDIȚII DE SIGURANȚĂ:

- Citiți și urmați toate instrucțiunile și precauțiile.
- Dacă priza dvs. nu se potrivește, contactați un specialist.
- Conectați-mă la sursa de alimentare numai folosind un stabilizator de tensiune sau un releu.



### PENTRU CA SĂ FIU CURAT:

- Ștergeți-mă cu o cârpă destinată îngrijirii ecranelor LCD.
- Nu pulverizați lichide direct pe mine.
- Dacă m-ați atins cu mâini grase sau lipicioase, opriți-mă, aplicați un agent curățător de ecran pe o cârpă din microfibră și ștergeți-mă.

### ! NOTĂ:

Nu mă așezați pe suprafețe instabile sau vibratoare sau sub obiecte TV care reflectă și absorb sunetul.

 Acest simbol indică faptul că am izolație dublă între tensiunea de rețea și piesele care sunt periculoase pentru dvs.

 Prieteni, din păcate, nu sunt etern. Prin urmare, la sfârșitul duratei de funcționare, ar trebui să fiu predat la punctul de recepție al echipamentelor electrice și electronice. Informații mai detaliate despre punctele de colectare și eliminare a acestui tip de echipament pot fi obținute de la autoritățile municipale locale sau de la compania de colectare a gunoiului menajer.



În funcție de locația de vizualizare, luminozitatea și culoarea panoului se pot schimba și pot apărea puncte mici sau colorate în timpul funcționării. Și acest lucru este absolut ok!




## CARACTERISTICI

Model	32H730QB	40F730QB	43F730QB	43U730QB	50U730QB	55U730QB	65U730QB
Dimensiune diagonală a ecranului, inch / cm	32/81	40/102	43/109	43/109	50/127	55/140	65/165
Rezoluție	HD 1366x768	FHD 1920x1080		UHD 3840x2160			
USB 2.0	2			3			
HDMI	3			4			
HDMI	HDMI 1.4a			HDMI 2.1			
Wi-Fi	a/b/g/n			a/b/g/n/ac			
Standard VESA, mm	200x200	200x200	400x200	400x200	300x300		
Tipul șuruburilor VESA	M4	M4 ST4	M6	M6	M6	M6	M6
Lățime, înălțime, mm	720x427x 68	893x509x 82	958x558x 72	958x558x 72	1112x642x 70	1228x711x 73	1445x832x 90
Dimensiuni cu stand, mm	720x477x 223	893x561x 198	958x610x 228	958x610x 228	1112x693x 299	1228x763x 299	1445x885x 300
Greutate netă, kg	3,9	5,6	6,7	6,7	10,1	12,8	15,3

**NOTĂ:**

Setul de livrare, aspectul și caracteristicile tehnice ale produsului pot diferi sau pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă.

## INSTALAȚI ANTENA MEA AȘA CUM ESTE DEMONSTRAT MAI JOS

**REZISTENȚA DE INTRARE: 75 Ω**

Pentru recepția stabilă a canalelor TV digitale, vă recomandăm să utilizați o antenă exterioară cu un amplificator (coeficientul de amplificare de 30 dB sau mai mult).

**NOTĂ:**

Producătorul, importatorul, furnizorul nu sunt responsabili pentru deteriorarea componentelor mele ca urmare a alimentării cu înaltă tensiune prin portul antenei, precum și pentru deteriorarea televizorului din cauza tensiunii de rețea dincolo de limitele operaționale.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Termenii HDMI și HDMI High-definition Multimedia Interface și logo-ul HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiei HDMI Licensing Administrator, Inc. Fabricat sub licență de la DOLBY LABORATORIES. Simbolurile DOLBY, DOLBY AUDIO și simbolul double D sunt mărci comerciale ale companiei DOLBY LABORATORIES.

## TELECOMANDĂ (RC45)

### Atribuirea cheilor

Pentru a pune televizorul în standby, opriți sau porniți alimentarea. Pentru a pune televizorul în modul de repaus, apăsați scurt.

Pentru a pune televizorul în modul standby, țineți apăsat butonul și confirmați cu OK.

Apăsați pentru a activa subtitrarea.

Activarea Asistentului Google.

Apăsați pentru a deschide toate aplicațiile.

Apăsați pentru a naviga în meniu. OK confirmă selecția.

Reveniți la meniul anterior.

Apăsați pentru a deschide pagina de pornire.

Reglarea nivelului de sunet.

Apăsați pentru a deschide YouTube.

Apăsați pentru a apela serviciul media.

Alegeți dintr-o varietate de surse de intrare.

Pentru acces direct la canale și intrare pe ecran.

Apăsați pentru a afișa informații despre canal.

Executați anumite comenzi conform instrucțiunilor din diverse aplicații și meniuri de setări.

Deschiderea meniului de setări.

Ok.

Apăsați pentru a deschide sau a închide meniul.

Pentru a dezactiva sau a activa ieșirea audio de la difuzor.

Pentru a accesa canalele următoare sau anterioare.

Apăsați pentru a deschide NETFLIX.

Serviciu media\*.

**NOTĂ:**  
Configurația și aspectul televizorului, accesoriilor, telecomenzilor pot diferi sau pot fi modificate de către producător fără notificare.

\* Funcționarea butonului depinde de țara selectată în timpul primei configurări. Dacă selectați o altă țară, setul de aplicații poate diferi.



Raza de acțiune a telecomenzii (DU) este de până la 10 metri.



Dacă nu utilizați telecomanda mai mult de o lună - îndepărtați bateriile.



Pentru ca acesta să funcționeze, introduceți baterii alcaline și îndreptați-o spre mine.



Nu amestecați bateriile noi cu cele vechi și nu lăsați telecomanda sub surse de căldură.

## CONECTAREA DISPOZITIVELOR

Sunt compatibil cu majoritatea dispozitivelor de redare video și audio și pot fi conectat la Blu-ray, consolă de jocuri, stereo etc.

### MODELE HD



### MODELE FHD



### MODELE UHD



sau



**USB** Intrare pentru dispozitive USB (500 mA)  
**HDMI** Intrare de tip HDMI  
**Antena** Portul de conectare al antenei  
**CI** Portul de conectare al modulului CAM  
**Mini AV** Intrare compozită audio / video

**VIDEO** Intrare compozită video  
**ETHERNET** Intrare Ethernet  
**HEADPHONE** Leșire pentru căști (3,5 mm)  
**OPTICAL** Leșire optică



### ! NOTĂ:

1. Toate dispozitivele externe trebuie să fie conectate după ce mă deconectați.
2. Sarcina maximă pe portul USB nu trebuie să depășească 0,5 A.
3. TV acceptă ARC, CEC. 2K acceptă HDMI 2.0, 4K HDMI 2.1 și eARC.

## CONECTAREA CARDULUI DE ACCES CONDIȚIONAT CI

Modulul CAM cu un card de acces condiționat CI poate fi conectat la un furnizor de servicii de difuzare prin cablu digital împreună cu informații pentru utilizare.

Numele modurilor de meniu individuale, denumirile unor conectori și locurile lor de utilizare, precum și performanța funcțiilor individuale de control ergonomic pot diferi ușor de cele descrise și indicate în acest manual.



Pe lângă defecțiunile legate de hardware, dacă se manifestă munca mea non-standard, deconectați-mă timp de 30 de secunde

Semnal de difuzare/TV prin cablu instabil sau lipsă	Am o antenă conectată, dar nu găsesc canale, afișează canale cu distorsiuni sau întreruperi de sunet	Pentru recepția stabilă a semnalelor DVB-T2 (digitale) și ATV (analogice) - utilizați o antenă externă cu un amplificator cu o sursă de alimentare suplimentară. Alimentarea suplimentară a intrării antenei nu este furnizată din partea laterală a televizorului și a conectorilor USB. Îndreptați antena către cel mai apropiat turn TV. Dacă utilizați o antenă de cameră, ridicați-o mai sus, acordați atenție în jurul propriei axe și mutați camera. Asigurați-vă că este selectată sursa de intrare corectă - Antenă sau TV analogic. Reglați manual canalele (cu reglare manuală, vor fi afișate nivelul și calitatea semnalului). Pentru stabilitatea imaginii și a sunetului, indicatorii ar trebui să fie de la 50% la mai mari. Verificați integritatea cablului.
	Am televizorul prin cablu conectat, dar nu găsesc canale, afișează canale cu distorsiuni sau întreruperi de sunet	Când utilizați TV prin cablu (DVB-C), vă recomand conectarea fără a utiliza un splitter. Conectați-mă la alt cablu de antenă dacă este posibil. Asigurați-vă că sursa de intrare corectă este TV prin cablu. Reglați manual canalele (cu reglare manuală, vor fi afișate nivelul și calitatea semnalului). Verificați integritatea cablului. Utilizați un amplificator de semnal.
Nu este emis niciun sunet către difuzoarele externe	Conectarea difuzoarelor prin Bluetooth	Conectați difuzoarele Bluetooth prin meniul Setări → Telecomenzi și accesorii → Adăugați dispozitive. Activați modul vizibilitate/sincronizare pe dispozitivul extern.
	Conectarea difuzoarelor prin HDMI	Conectați difuzoarele la mine prin conectorul HDMI (ARC). În Setări → Setări dispozitiv → Surse de intrare → Versiune HDMI EDID → selectați valoarea EDID. În Setări → Setări dispozitiv → Sunet → Ieșire digitală → selectați Automat, Omite, PCM etc.
	Conexiune acustică prin conectorul 3.5 pentru căști	Asigurați-vă că cablul audio este introdus complet în mufa 3.5.
	Conectarea acusticii prin optică	Conectați difuzoarele la mufa OPTICAL. În Setări → Setări dispozitiv → Sunet → Ieșire digitală → selectați Automat, Omite, PCM etc. Utilizați butonul VOL de pe telecomandă pentru a reduce volumul sunetului până când acesta este complet oprit. Telecomanda de la acustica va crește sunetul la nivelul necesar.
Imaginea de pe PC/console de jocuri nu este afișată	Un dispozitiv extern este conectat la mine prin HDMI, nu există nicio imagine, inscripția „Fără semnal”	Verificați performanța și versiunea cablului HDMI pe alt dispozitiv compatibil. Conținutul HDR și 4K (Ultra HD) poate fi transmis prin HDMI 2.0 și o versiune superioară. Sunt acceptate doar modelele UHD KIVI. ► HDR. Accesați Setări → Setări dispozitiv → Imagine → HDR → selectați Activat. ► 4K (Ultra HD). În Setări → Setări dispozitiv → Surse de intrare → Versiune HDMI EDID → selectați EDID 2.0 sau EDID 2.1. Pe un computer, modificați rezoluția în meniul de control al driverului video și selectați modul de difuzare a imaginii corespunzător. În setările consolei de jocuri, configurați elementele de meniu corespunzătoare conform instrucțiunilor producătorului.
Conexiune la internet lipsă sau instabilă	Sunt conectat la o rețea Wi-Fi sau Ethernet fără acces la Internet	Opriti televizorul și routerul de la priză timp de 1 minut. Verificați și setați data și ora corecte în Setări → Setări dispozitiv → Data și ora.

Instrucțiuni detaliate cu imagini sunt disponibile și pe site-ul [kivismart.com](http://kivismart.com), în secțiunea „Asistență”

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ЭКРАНОМ ТОРГОВОЙ МАРКИ "KIVI"
Гарантийный срок	1 год
Срок службы*	3 года
Температура при эксплуатации, °С	+10 – +35
Относительная влажность при хранении, %	45 – 75
Температура при хранении, °С	+5 – +40
Атмосферное давление, кПа / мм.рт.ст.	86 – 106 / 645 – 795
Относительная влажность при эксплуатации, %	55 – 70
Потребление электроэнергии в выключенном режиме	<1 Вт или отсутствует

Рекомендация распространяется только на страны, на которые распространяются директивы ЕС. о устройство соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕС.

\*Срок службы — календарный срок использования продукции по назначению, начиная от введения в обращение, в течение которого изготовитель (импортер/поставщик-юрлицо, принимающее претензии) гарантирует ее безопасность, обеспечивает возможность её использования и несет ответственность за существенные недостатки, возникшие по его вине.



### ЧТОБЫ СО МНОЙ БЫЛО БЕЗОПАСНО:

Следите, чтобы все винты в подставках и кронштейне были правильно закручены.

Не рекомендую использовать нелицензионное программное обеспечение, на которое еще и гарантия не распространяется.

Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI.



### ЧТОБЫ МЕНЯ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ:

Я должен быть в вертикальном положении, с полной комплектацией и в упаковке. Не кладите коробку на сторону дисплея.

Держите меня за корпус сверху и снизу, а не за дисплей или подставку.



### НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕНЯ, ЕСЛИ:

- Поврежден шнур питания, вилка или экран.
- Меня намочили, я упал или на меня упал ваш котик.



### ЧТОБЫ МЕНЯ ЭФФЕКТИВНО И БЕЗОПАСНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- Читайте и выполняйте все инструкции и меры предосторожности.
- Если ваша розетка не подходит, обратитесь к специалисту.
- Подключайте меня к питанию только используя стабилизатор напряжения или реле.



### ЧТОБЫ Я БЫЛ ЧИСТЫМ:

- Протирайте меня тканью, предназначенной для ухода за LCD-экранами.
- Не распыляйте жидкости прямо на меня.
- Если вы прикасались ко мне жирными или липкими руками, выключите меня, нанесите на салфетку из микрофибры средство для очистки экранов и протрите меня.

### ! ПРИМЕЧАНИЕ:

Не ставьте меня на неустойчивые или вибрирующие поверхности, а также под ТВ предметы которые отражают и поглощают звук.

 Этот символ указывает на то, что у меня двойная изоляция между напряжением сети и опасными для вас деталями.

 Друзья, к сожалению, я не вечен. Поэтому, по истечении моего срока службы - меня необходимо сдать в пункт приема электрического и электронного оборудования. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации можно получить в местных муниципальных органах власти или на предприятии по вывозу бытового мусора.



В зависимости от места просмотра яркость и цветность панели могут изменяться, также в процессе работы могут появляться крохотные тёмные или цветные точки. Данные нюансы - особенность технологии LCD дисплеев. Однако, если просмотр изображения вызывает у вас дискомфорт, обратитесь в нашу службу поддержки для консультации.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	32H730QB	40F730QB	43F730QB	43U730QB	50U730QB	55U730QB	65U730QB
Размер экрана по диагонали, дюйм/см	32/81	40/102	43/109	43/109	50/127	55/140	65/165
Разрешение	HD 1366x768	FHD 1920x1080		UHD 3840x2160			
USB 2.0	2			3			
HDMI	3			4			
HDMI	HDMI 1.4a			HDMI 2.1			
Wi-Fi	a/b/g/n			a/b/g/n/ac			
Стандарт VESA, мм	200x200	200x200	400x200	400x200	300x300		
Тип болтов VESA	M4	M4 ST4	M6	M6	M6	M6	M6
Ширина, высота, глубина, мм	720x427x 68	893x509x 82	958x558x 72	958x558x 72	1112x642x 70	1228x711x 73	1445x832x 90
Размеры с подставкой, мм	720x477x 223	893x561x 198	958x610x 228	958x610x 228	1112x693x 299	1228x763x 299	1445x885x 300
Масса нетто, кг	3,9	5,6	6,7	6,7	10,1	12,8	15,3



## ПРИМЕЧАНИЕ:

Комплектация, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться или изменяться производителем без уведомления.

## УСТАНОВИТЕ МОЮ АНТЕННУ КАК ПОКАЗАНО НИЖЕ

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ: 75  $\Omega$ 

Для стабильного приема цифровых телеканалов рекомендуем использовать внешнюю антенну с усилителем (коэффициент усиления 30 дБ и больше).



## ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель, импортер, поставщик не несут ответственности за повреждение моих комплектующих в результате подачи высокого напряжения через порт антенны, также повреждение ТВ из-за напряжения в сети, выходящей за рамки эксплуатационных.



Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI — товарные знаки или зарегистрированные торговые марки HDMI Licensing Administrator, Inc.

Изготовлено по лицензии DOLBY LABORATORIES. Символы DOLBY, DOLBY AUDIO и символ двойного D — товарные знаки DOLBY LABORATORIES.

## ПУЛЬТ ДУ (RC45)

## Назначение клавиш:

Чтобы перевести телевизор в режим ожидания, спящий режим или включить питание. Чтобы перевести телевизор в спящий режим, сделайте короткое нажатие.

Чтобы перевести телевизор в режим ожидания, нажмите и удерживайте кнопку и подтвердите, нажав ОК.

Нажмите, чтобы активировать субтитры.

Активация Google Ассистента.

Нажмите, чтобы открыть все приложения.

Нажмите для навигации по меню. ОК подтверждает выбор.

Возврат в предыдущее меню.

Нажмите, чтобы открыть домашнюю страницу.

Регулировка уровня звука.

Нажмите, чтобы открыть YouTube.

Нажмите, чтобы вызвать службу мультимедиа.

Выбирайте из множества источников ввода.

Для прямого доступа к каналам и экранному вводу.

Нажмите для отображения информации о канале.

Выполняйте определенные команды в соответствии с инструкциями в различных приложениях и меню настроек.

Открытие меню настроек.

Ок.


Нажмите, чтобы открыть или закрыть меню.

Чтобы отключить или включить вывод звука через динамик.

Для доступа к следующему или предыдущему каналу.

Нажмите, чтобы открыть NETFLIX.

Нажмите, чтобы вызвать медиа сервис\*.



### ! ПРИМЕЧАНИЕ:

Комплектация и внешний вид ТВ, аксессуаров, пультов могут отличаться или изменяться производителем без предупреждения.

\* Работа кнопки зависит от выбранной страны при первой настройке. Если выбрать другую страну набор приложений может отличаться.



Дальность действия ПДУ (пульт дистанционного управления) — до 10 метров.



Чтобы заработал, вставьте щелочные батарейки и направляйте его на меня.



Не смешивайте новые батарейки со старыми, а пульт не оставляйте рядом с источниками тепла.



Если не используете пульт более одного месяца — батарейки прочь.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ

Я совместим с большинством устройств для видео- и аудиовоспроизведения, и могу быть подключен к Blu-ray, игровой приставке, стереосистеме и т.д.

## МОДЕЛИ HD



## МОДЕЛИ FHD



## МОДЕЛИ UHD



## ИЛИ



**USB** Вход для USB-устройств (500 mA)

**HDMI** Вход типа HDMI

**Antenna** Порт подключения антенны

**CI** Порт подключения CAM - модуля

**Mini AV** Композитный аудио/видеовход-UHD

**VIDEO** Композитный видеовход

**ETHERNET** Ethernet - вход

**HEADPHONE** Выход на наушники (3.5мм)

**OPTICAL** Оптический выход


**!** ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Все внешние устройства необходимо подключать после того как отключите меня.
2. Максимальная нагрузка на порт USB не должна превышать 0,5 A.
3. ТВ поддерживает ARC, CEC. 2K поддерживают HDMI 1.4a, 4K HDMI 2.1 и eARC.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАРТЫ УСЛОВНОГО ДОСТУПА CI

CAM-модуль с картой условного доступа CI можно приобрести у поставщика услуг цифрового кабельного вещания вместе с информацией для использования.

Наименование отдельных режимов меню, обозначение некоторых разъемов и места их нанесения, выполнение отдельных эргономичных функций управления мной могут несколько отличаться от описанных и изображенных в данном руководстве.



Кроме неисправностей, связанных с аппаратной частью, при проявлении моей нестандартной работы — выключите меня пультом, а затем обесточьте меня на 30 секунд.

Неустойчивый или отсутствующий сигнал эфирного/кабельного телевидения	Ко мне подключена антенна, но я не нахожу каналы, показываю каналы с искажением или перебоями звука	Для устойчивого приема DVB-T2 (цифрового) и ATV (аналогового) сигналов используйте внешнюю антенну с усилителем с дополнительным блоком питания. Дополнительное питание антенного входа не предусмотрено со стороны ТВ и разъемов USB. Направьте антенну в сторону ближайшей телебашни. Если вы используете комнатную антенну – поднимите ее выше, поверните вокруг своей оси и/или переместите по помещению. Убедитесь, что выбран правильный источник входного сигнала — Антенна или Аналоговое телевидение. Выполните настройки каналов вручную (при ручной настройке будет выведен уровень и качество сигнала). Для устойчивости изображения и звука показатели должны быть выше 50. Проверьте целостность кабеля.
	Ко мне подключено кабельное ТВ, но я не нахожу каналы, показываю каналы с искажением или перебоями звука	При использовании кабельного ТВ (DVB-C) рекомендую подключиться без использования разветвителя (сплиттера). По возможности подсоединить меня к другому антенному кабелю. Убедитесь, что правильный источник входного сигнала — кабельное ТВ. Выполните настройки каналов вручную (при ручной настройке будет отображаться уровень и качество сигнала). Проверьте целостность кабеля. Используйте усилитель сигнала.
Не выводится звук на внешнюю акустику	Подключение акустики через Bluetooth	Подключите акустику Bluetooth в меню Настройки → Пульты дистанционного управления и аксессуары → Добавить устройства. Включите режим видимости/синхронизации на внешнем устройстве.
	Подключение акустики через HDMI	Подключите акустику ко мне через разъем HDMI (ARC). В меню Настройки → Настройки → Источники входного сигнала → Версия HDMI EDID → выберите значение EDID. В меню Настройки → Настройки → Звук → Цифровой выход → выберите Автоматически, Пропустить, PCM и т.д.
	Подключение акустики через разъем 3.5 для наушников	Убедитесь, что аудио кабель вставлен в гнездо 3.5 до упора.
	Подключение акустики через оптику	Подключите акустику к разъему OPTICAL. В меню Настройки → Настройки → Звук → Цифровой выход → выберите Автоматически, Пропустить, PCM и т.д. Кнопкой VOL на пульте уменьшите громкость звука до полного выключения. Пульт от акустики увеличивает звук до необходимого уровня.
Не выводится изображение с ПК/игровой приставки	Ко мне подключено внешнее устройство через HDMI, изображения нет, надпись "Нет сигнала"	Проверьте работу и версию кабеля HDMI на другом совместимом устройстве. HDR и 4K (Ultra HD) контент могут быть переданы по HDMI 2.0 и выше версии. Только UHD модели KIVI имеют поддержку. ► HDR. В меню Настройки → Настройки → Изображения → HDR → выберите Вкл. ► 4K (Ultra HD). В меню Настройки → Настройки → Источники входного сигнала → Версия HDMI EDID → выберите EDID 2.0 или EDID 2.1. На ПК измените разрешение в меню управления видеодрайвера и выберите соответствующий режим трансляции изображения. В настройках игровой приставки настройте соответствующие пункты меню согласно инструкции производителя.
Отсутствует или нестабильно подключено к Интернету	Я подключен к Wi-Fi или Ethernet сети без доступа в Интернет	Выключите ТВ и роутер из розетки на 1 мин. Проверьте и установите правильную дату и время в меню Настройки → Настройки устройства → Дата и время.

Детальная инструкция с изображениями также есть на сайте [kivismart.com](http://kivismart.com) в разделе «Поддержка»

НАЙМЕНУВАННЯ ВИРОБУ	ТЕЛЕВІЗОР КОЛЬОРОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ ТОРГОВОЇ МАРКИ «KIVI»
Гарантійний термін	1 рік
Строк служби*	3 роки
Температура при експлуатації, °C	+15 – +35
Відносна вологість при зберіганні, %	45 – 75
Температура при зберіганні, °C	+5 – +40
Атмосферний тиск, кПа / мм рт. ст.	86 – 106 / 645 – 795
Відносна вологість при експлуатації, %	55 – 70
Споживання електроенергії у вимкненому режимі	<1 Вт або відсутній

Рекомендація тільки для країн, в яких поширюються директиви ЄС. Цей пристрій відповідає нормам задовольняє вимоги директиви 2014/53 / EU.

\*Строк служби – календарний термін використання продукції за призначенням, починаючи від введення в обіг, протягом якого виробник (імпортер/постачальник-юр. особа приймає претензії) гарантує її безпеку, забезпечує можливість її використання та несе відповідальність за суттєві недоліки, що виникли з його вини.



### ЩОБ ЗІ МНОЮ БУЛО БЕЗПЕЧНО:

Стежте, аби всі гвинти в підставках та кронштейні були правильно закручені.

Не рекомендую використовувати неліцензійне програмне забезпечення.

Використовуйте сертифікований кабель із логотипом HDMI.



### ЩОБ МЕНЕ ТРАНСПОРТУВАТИ:

Я маю бути у вертикальному положенні, повному укомплектуванні та пакуванні. Не кладіть коробку на сторону дисплея.

Тримайте мене за корпус зверху та знизу, а не за дисплей чи підставку.



### НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МЕНЕ, ЯКЩО:

- Пошкоджені шнур живлення, вилка або екран.
- Падіння мене самого чи вашого улюбленого котика на мене.



### ЩОБ МЕНЕ ЕФЕКТИВНО І БЕЗПЕЧНО ВИКОРИСТОВУВАТИ:

- Читайте та виконуйте всі інструкції та заходи безпеки.
- Якщо ваша розетка не підходить — зверніться до спеціаліста.
- Будь ласка, підключайте мене до живлення тільки використовуючи стабілізатор напруги або реле.



### ЩОБ Я БУВ ЧИСТИМ:

- Протирайте мене тканиною, призначеною для догляду за LCD екранами.
- Не розпорошуйте рідини безпосередньо на мене.
- Якщо торкалися мене жирними чи липкими руками — вимкніть мене, нанесіть на серветку з мікрофібри засіб для очищення екранів та протріть мене.

### ! ПРИМІТКА:

Не ставте мене на нестійкі або вібруючі поверхні, а також під ТВ предмети, які відображають і поглинають звук.

 Цей символ вказує на те, що я маю подвійну ізоляцію між напругою мережі та небезпечними для вас деталями.

 Друзі, на жаль — я не вічний. Тому після закінчення мого терміну — мене потрібно здати до пункту приймання електричного та електронного обладнання. Більш детальну інформацію про пункти приймання та утилізації можна отримати у місцевих муніципальних органах або на підприємстві з вивезення побутового сміття.



Залежно від місця перегляду, яскравість та колірність панелі можуть змінюватися, і також під час роботи можуть з'являтися дрібні темні або кольорові плями. Ці дрібниці є особливістю технології рідкокристалічних дисплеїв (LCD). Проте, якщо перегляд зображення викликає вас незручності, зверніться до нашої служби підтримки для консультації.




## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	32H730QB	40F730QB	43F730QB	43U730QB	50U730QB	55U730QB	65U730QB
Розмір екрану по діагоналі, дюйм/см	32/81	40/102	43/109	43/109	50/127	55/140	65/165
Роздільна здатність	HD 1366x768	FHD 1920x1080		UHD 3840x2160			
USB 2.0	2			3			
HDMI	3			4			
HDMI	HDMI 1.4a			HDMI 2.1			
Wi-Fi	a/b/g/n			a/b/g/n/ac			
Стандарт VESA, мм	200x200	200x200	400x200	400x200	300x300		
Тип болтів VESA	M4	M4 ST4	M6	M6	M6	M6	M6
Ширина, висота, глибина, мм	720x427x 68	893x509x 82	958x558x 72	958x558x 72	1112x642x 70	1228x711x 73	1445x832x 90
Розміри з підставкою, мм	720x477x 223	893x561x 198	958x610x 228	958x610x 228	1112x693x 299	1228x763x 299	1445x885x 300
Маса нетто, кг	3,9	5,6	6,7	6,7	10,1	12,8	15,3

**ПРИМІТКА:**

Комплектація, зовнішній вигляд та специфікації товару можуть відрізнятися або можуть бути змінені виробником без попередження.

## ВСТАНОВІТЬ МОЮ АНТЕНУ ЯК ПОКАЗАНО НИЖЧЕ

**ВХІДНИЙ ОПІР: 75 Ω**

Для стабільного приймання цифрових телеканалів рекомендуємо використовувати зовнішню антену з підсилювачем (коефіцієнт посилення 30 дБ та більше).

**ПРИМІТКА:**

Виробник, імпортер, постачальник не несуть відповідальності за пошкодження моїх складових внаслідок подачі високої напруги через порт антени, також пошкодження ТБ через напругу в мережі, що виходить за рамки експлуатаційних.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Терміни HDMI, HDMI High-definition Multimedia Interface та логотип HDMI — товарні знаки або зареєстровані торговими марками HDMI Licensing Administrator, Inc.

Виготовлено за ліцензією DOLBY LABORATORIES. Символи DOLBY, DOLBY AUDIO та символ подвійного D — товарні знаки DOLBY LABORATORIES.

## ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ (RC45)

### Призначення клавiш



Дальність дії ПДК (пульст дистанційного керування) — до 10 метрів.



Щоб запрацював — вставте алкалінові батарейки та спрямовуйте його на мене.



Не міксуйте нові батарейки зі старими, а пульст не залишайте біля джерела тепла.



Якщо не використовуєте пульст більше одного місяця — геть звідти батарейки.

## ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЇВ

Я сумісний із більшістю пристроїв для відео та аудіо відтворення, та може бути приєднаним до Blu-ray, ігрової приставки, стереосистеми та ін.

## МОДЕЛІ HD



## МОДЕЛІ FHD



## МОДЕЛІ UHD



або



**USB** Вхід для USB-пристроїв (500 mA)

**HDMI** Вхід типу HDMI

**Antenna** Порт підключення антени

**CI** Порт підключення CAM - модуля

**Mini AV** Композитний аудіо/відеовхід

**VIDEO** Композитний відеовхід

**ETHERNET** Ethernet - вхід

**HEADPHONE** Вихід для навушників (3,5 мм)

**OPTICAL** Оптичний вихід


**!** ПРИМІТКА:

1. Усі зовнішні пристрої необхідно приєднувати після того як вимкнете мене.
2. Максимальне навантаження на порт USB не має перевищувати 0.5 А.
3. ТВ підтримує ARC, CEC. 2K підтримують HDMI 1.4, 4K HDMI 2.1 і eARC.

## ПІД'ЄДНАННЯ КАРТКИ УМОВНОГО ДОСТУПУ CI

CAM-модуль із картою умовного доступу CI можна придбати у постачальника послуг цифрового кабельного мовлення разом з інформацією для використання.

Найменування окремих режимів меню, позначення деяких роз'ємів і місця їх нанесення, виконання окремих ергономічних функцій управління мною — можуть трохи відрізнятись від описаних та зображених у цьому посібнику.



Окрім несправностей, пов'язаних з апаратної частиною, при проявах моєї нестандартної роботи — вимкніть мене пультом, а потім і з розетки на 2-3 хвилини.

Нестійкий або відсутній сигнал ефірного / кабельного телебачення	До мене під'єднана антена, але я не знаходжу канали, показую канали зі спотворенням або переборами звуку	Для стійкого прийому DVB-T2 (цифрового) та ATV (аналогового) сигналів — використовуйте зовнішню антену з підсилювачем із додатковим блоком живлення. Додаткове живлення антенного входу не передбачено з боку ТВ і USB-роз'ємів. Спрямуйте антену у бік найближчої телевежі. Якщо використовуєте кімнатну антену — підніміть її вище, поверніть навколо власної осі і переміщуйте приміщенням. Переконайтеся, що обрано правильне джерело вхідного сигналу — Антена або Аналогове телебачення. Виконайте налаштування каналів вручну (при ручному налаштуванні буде виводиться рівень і якість сигналу). Для стійкої картинки та звуку показники мають бути від 50% та вище. Перевірте цілісність кабелю.
	До мене під'єднане кабельне ТБ, але я не знаходжу канали, показую канали зі спотворенням або переборами звуку	У разі використання кабельного ТБ (DVB-C) рекомендуємо здійснити підключення без використання розгалужувача (спліттера). По можливості під'єднати мене до іншого антенного кабелю. Переконайтеся, що обрано правильне джерело вхідного сигналу — Кабельне ТБ. Виконайте налаштування каналів вручну (при ручному налаштуванні буде виводиться рівень і якість сигналу). Перевірте цілісність кабелю. Використовуйте підсилювач сигналу.
Не виводиться звук на зовнішню акустику	Підключення акустики через Bluetooth	Приєднайте акустику Bluetooth через меню Налаштування → Пульти дистанційного керування й аксесуари → Додати пристрій. Увімкніть режим видимості / синхронізації на зовнішньому пристрої.
	Підключення акустики через HDMI	Приєднайте акустику до мене через роз'єм HDMI (ARC). У меню Налаштування → Налаштування пристрою → Джерела вхідного сигналу → Версія HDMI EDID → оберіть значення EDID. У меню Налаштування → Налаштування пристрою → Звук → Цифровий вихід → виберіть Автоматично, Пропустити, PCM, тощо.
	Підключення акустики через роз'єм 3.5 для навушників	Переконайтеся, що аудіо кабель вставлений у гніздо 3.5 до упору.
	Підключення акустики через оптику	Приєднайте акустику до гнізда OPTICAL. У меню Налаштування → Налаштування пристрою → Звук → Цифровий вихід → виберіть Автоматично, Пропустити, PCM, тощо. Кнопкою VOL на пульті зменшіть гучність звуку до повного його вимкнення. Пультом від акустики збільшіть звук до необхідного рівня.
Не виводиться зображення з ПК / ігрової приставки	До мене під'єднаний зовнішній пристрій через HDMI, зображення немає, напис "Немає сигналу"	Перевірте робото спроможність і версію кабелю HDMI на іншому сумісному пристрої. HDR і 4K (Ultra HD) контент можуть бути передані по HDMI 2.0 і вище версії. Лише UHD моделі KIVI мають підтримку. ► HDR. У меню Налаштування → Налаштування пристрою → Зображення → HDR → оберіть значення Увімкнено. ► 4K (Ultra HD). У меню Налаштування → Налаштування пристрою → Джерела вхідного сигналу → Версія HDMI EDID → оберіть значення EDID 2.0 або EDID 2.1. На ПК змініть роздільну здатність у меню управління відео драйвера, та оберіть відповідний режим трансляції зображення. У параметрах ігрової приставки налаштуйте відповідні пункти меню згідно інструкції виробника.
Відсутнє або нестабільне підключення до Інтернету	Я підключений до Wi-Fi або Ethernet мережі без доступу в Інтернет	Вимкніть ТВ і роутер з розетки на 1 хв. Перевірте і встановіть правильні дату і час у меню Налаштування → Параметри пристрою → Дата й час.

Детальна інструкція із зображеннями також є на сайті [kivismart.com](http://kivismart.com) у розділі «Підтримка»



Full troubleshooting instructions are available via the QR code.

Tam problemlərin aradan qaldırılması təlimatları QR kodu vasitəsilə mövcuddur.

პრობლემების მოგვარების სრული ინსტრუქციები ხელმისაწვდომია QR კოდის საშუალებით.

Ақаулықтарды жою бойынша толық нұсқаулық QR коды бойынша қол жетімді.

Pełne instrukcje rozwiązywania problemów są dostępne za pośrednictwem kodu QR.

Instrucțiunile complete de depanare sunt disponibile prin codul QR.

Полная инструкция по устранению неполадок доступна по QR-коду.

Повна інструкція з усунення несправностей доступна за QR-кодом.

Scan the QR code using your smartphone or Viber camera.

Smartfon və ya Viber kameranızdan istifadə edərək QR kodunu skan edin.

დაასკანირეთ QR კოდი თქვენი სმარტფონის ან Viber კამერის გამოყენებით.

QR кодын смартфон камерасымен немесе Viber көмегімен сканерлеңіз.

Zeskanuj kod QR za pomocą smartfona lub aparatu Viber.

Scanați codul QR folosind camera smartphone sau Viber.

Сканируйте QR-код с помощью камеры смартфона или Viber.

Скануйте QR-код за допомогою камери смартфона або Viber.









4031Q407037