

BaByliss®



Вироблено в Китаї

AS261E / AS261U - B75a

BABYLISS SARL

Промислова зона Валь де Кальвіні,
59141, Іві
Франція

www.babyliss.ua

FAC 2025/03

IB-25/034

AS261E / AS261U - B75a

Будь ласка, уважно ознайомтесь із правилами безпеки перед використанням приладу.

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Переконайтеся, що волосся висохло на 80% і ретельно акуратно розчесане.
- Зробіть пробір і розділіть волосся на пасми для укладання.
- Надіньте та закріпіть обрану насадку. Щоб змінити насадку, дивіться розділ «Заміна насадок».
- Щоб увімкнути пристрій, переведіть перемикач у положення, що відповідає вашому типу волосся.
- Після використання поверніть перемикач у положення «0», щоб вимкнути пристрій та відключити його від мережі.
- Перш ніж прибрати пристрій, дайте йому охолонути.

Заміна насадок

- Надіньте насадку та відрегулюйте її положення так, щоб пази на насадці знаходилися навпроти кнопок на корпусі пристрою.
- Щоб закріпити насадку, натисніть на неї до клацання.
- Щоб зняти насадку, натисніть дві кнопки I, утримуючи їх, потягніть насадку.

Насадка для сушіння волосся

- Направте потік повітря на волосся і, переміщуючи пристрій навколо голови, видаліть надлишок вологи.

Щітка для сушіння феном

- Помістіть щітку під пасмом щетиною вгору.
- Вільною рукою добре натягніть пасмо волосся від голівки щітки.
- Акуратно проведіть щіткою по всій довжині пасма до кінчиків.
- Повторіть для кожного пасма.

Щітка для створення об'єму 50 мм

- Помістіть щітку під пасмом волосся біля коріння.
- За допомогою щітки припідніміть волосся біля коріння для створення об'єму.
- Повільно проведіть щіткою вздовж пасма від коріння до кінчиків.
- Повторіть для кожного пасма волосся.

Регулювання температури

Пристрій має 2 попередньо встановлені значення температури плюс режим охолодження. Переведіть перемикач у перше положення, щоб обрати прохолодний режим *, у друге положення, щоб обрати низьку температуру I, або у третє положення, щоб обрати високу температуру II.

Зверніть увагу: Використовуйте низькотемпературний режим для слабкого, тонкого, знебарвленого або фарбованого волосся. Використовуйте високотемпературний режим для товстого волосся.

Термостійка захисна рукавичка

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! Універсальна термостійка захисна рукавичка входить у комплект, щоб захистити руку від тимчасового контакту з роликом, коли ви накручуєте волосся навколо ролика приладу. Зверніть увагу, що термостійка захисна рукавичка здатна забезпечити захист лише від початкового контакту. Тривалий контакт з гарячою поверхнею приладу викличе відчуття дискомфорту.

Очищення та обслуговування

Щоб пристрій служив якомога довше, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій:

Загальні вказівки

- Переконайтеся, що пристрій вимкнено, відключено від мережі та охолонув. Щоб очистити зовнішню поверхню пристрою, протріть її вологою тканиною. Переконайтеся, що вода не потрапила всередину пристрою, та повністю просушіть його перед повторним використанням.
- Не обмотуйте шнур навколо пристрою; натомість згорніть його вільними петлями та покладіть поряд із пристроєм.
- Під час використання пристрою не натягуйте шнур живлення.
- Завжди відключайте пристрій від розетки після використання.

Очищення фільтра

- Переконайтеся, що пристрій вимкнено, відключено від мережі та охолонув.
- За допомогою м'якої щітки акуратно видаліть волосся та інші забруднення з фільтра.