



БЕЗДРОТОВА МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОСЯ

APOLLO



ІНСТРУКЦІЯ
EBC004

БЕЗДРОТОВА МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ

Дякуємо за купівлю нашого товару.

Перед використанням пристрою просимо уважно прочитати інструкцію і зберегти її на майбутнє.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО БЕЗПЕКИ І ПРАВИЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ:

1. У період гарантії рекомендується зберігати оригінальну упаковку, а також документ купівлі, який є гарантійною картою у разі рекламачії. При транспортуванні пристрій слід покласти в оригінальну упаковку.
2. Перед першим використанням потрібно зняти упаковку та витягнути все, що знаходиться всередині.
3. Не виймайте пристрій з води, якщо він туди впав, негайно від'єднайте його від живлення.
4. Ніколи не користуйтеся пристроєм поблизу ванни, душу або басейну.
5. Не зберігайте пристрій у місцях, де він може контактувати з водою.
6. Пристрій завжди повинен бути відключений від живлення одразу після використання.
7. Під час чищення пристрій повинен бути вимкнений від живлення.
8. Пристрій не можна залишати без нагляду під час роботи.
9. Діти, а також люди з обмеженими фізичними можливостями та психічними розладами можуть користуватися пристроєм виключно під контролем осіб, які забезпечать їхню безпеку.
10. Пристрій та кабель від нього потрібно зберігати у місці, недоступному для дітей віком до 8 років. Пристрій не є іграшкою.
11. Не використовуйте пристрій для інших цілей, окрім тих, для яких він призначений.
12. Перед підключенням до електричної розетки переконайтеся, що напруга, вказана на паспортній табличці пристрою, відповідає напрузі мережі живлення. У разі невідповідності напруги вмикати пристрій заборонено.
13. Ніколи не використовуйте аксесуари, які не входять до комплекту пристрою та не рекомендовані виробником.
14. Для від'єднання пристрою від розетки потрібно тягнути за вилку. Ніколи не тягніть за кабель.
15. Не використовуйте пристрій, якщо пошкоджений кабель живлення або вилка. Їх заміну або ремонт потрібно довірити спеціалізованому сервісу. Самовільне втручання у конструкцію пристрою під час гарантійного терміну призводить до втрати гарантії.
16. Не слід зберігати або класти пристрій, його аксесуари та кабель живлення поблизу від розігрітих поверхонь.
17. Поблизу пристрою заборонено розпилювати аерозолі.
18. Пристрій призначений лише для домашнього використання, він не призначений для промислового використання та використання поза межами приміщення.
19. Зберігайте пристрій у сухому, прохолодному (0-40 °C) та захищеному від сонячних променів місці.
20. Не кладіть працюючий пристрій на металеві поверхні, а також на підвіконня.
21. Пристрій не призначений для стрижки вовни тварин.
22. Пристрій не слід використовувати поблизу відкритих ран, різаних ран, сонячних опіків та пухирів.
23. Виробник не відповідає за пошкодження, викликані неправильним використанням пристрою або його аксесуарів.

ОПИС ПРИСТРОЮ

Пристрій призначений для стрижки сухого та зволоженого волосся та бороди. До його складу входять 4 змінні гребені для стрижки на різну довжину.

1. Лезо з нержавіючої сталі
2. Важіль для встановлення рівня довжини стрижки
3. База машинки

4. Перемикач ON/OFF
5. Блок живлення
6. Гребінчаста насадка
7. CUT/THIN функція для проріджування густого волосся
8. Пластиковий гребінець для проріджування волосся
9. Направляючі
10. Показчик довжини стрижки
11. Мاستило
12. Щіточка для чищення
13. Лампочка LED

ІНСТРУКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАРЯДЖАННЯ

Пристрій оснащено акумулятором ємністю 2x600мА.

Блок живлення: 220В, 3Вт.

Машинкою слід користуватися безпосередньо після повної зарядки.

Використання підключеної до мережі машинки під час заряджання може призвести до пошкодження блоку живлення (5), що не підлягає рекламации та призводить до втрати гарантії.

Перед початком використання машинку слід зарядити, а для цього:

- відключити пристрій вимикачем (4) у положення OFF,
- під'єднайте блок живлення (5) до мережі,
- загориться лампочка LED (13),
- заряджайте безперервно протягом 8 годин,
- після закінчення цього часу відключити блок живлення (5) від розетки, а потім і від пристрою.

Пристрій готовий до бездротової роботи.

УВАГА: Лампочка LED (13) сигналізує про заряджання пристрою та не гасне після повного заряджання.

УВАГА! ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОВНОЇ СПРАВНОСТІ АКУМУЛЯТОРА ВАРТО КОЖНІ 4 МІСЯЦІ ПРОВОДИТИ ЙОГО ПОВНЕ ЗАРЯДЖАННЯ. У ВИПАДКУ, КОЛИ АКУМУЛЯТОР НЕ ЗАРЯДЖАЄТЬСЯ ПРОТЯГОМ ТРИВАЛОГО ПЕРІОДУ ЧАСУ, МОЖЕ ВІДБУТИСЯ ЙОГО НЕЗВОРОТНЕ ПОШКОДЖЕННЯ. ЦЕ ПРИЗВЕДЕ ДО ВТРАТИ ГАРАНТІЇ.

Якщо акумулятор, який встановлений у пристрої, буде пошкоджено або вичерпає ресурс роботи, зверніться до нашої сервісної служби. За невелику плату ми замінимо цей акумулятор на новий, і Ви знову зможете користуватися пристроєм.

СТРИЖКА ВОЛОССЯ

Перед початком використання:

1. Витягніть пристрій та його аксесуари з упаковки.
2. Для забезпечення максимального комфорту стрижки волосся, людина, якій будуть стригти волосся, повинна сидіти так, щоб її голова знаходилася на висоті грудної клітки людини, яка буде стригти волосся.
3. Рекомендується закрити рушником шию і плечі того, кому будуть стригти волосся.
4. Перед початком стрижки волосся слід розчесати точно за напрямом їх росту.
5. Встановити потрібну довжину стрижки. Якщо волосся пострижено дуже коротко, то слід зняти гребінчасту насадку (6), а регулятор (2) встановити в положення 1. Довжина стрижки становитиме близько 0,8 мм. Насадку (6) слід зняти шляхом встановлення регулятора (2) максимально ліворуч у положення 24 показника (10) та витягнути насадку (6) із напрямних (9).
6. Якщо ви бажаєте довше волосся, слід встановити гребінчасту насадку (6), встановивши її в напрямні (9). Важіль (2) дозволяє встановити 24 рівня довжини стрижки волосся від 3 до 15 мм.
7. Якщо волосся тонке або нормальне, повзунок CUT/THIN (7) потрібно перемістити вправо, а пластиковий гребінець для проріджування волосся (8) потрібно сховати.
8. Рекомендується розпочинати стрижку волосся з найбільшої довжини. Стригти невеликі ділянки, повільно переміщаючи машинку волоссям. Стрижку слід починати від потилиці вгору або від обличчя

та скронеь вгору. Тримати машинку акуратно під волоссям так, щоб зубці насадки (6) були спрямовані вгору та прилягали до шкіри голови.

9. У разі товстого або жорсткого волосся слід перемістити повзунок (7) вліво.

Висунеться пластмасова насадка для проріджування волосся (8). Після проріджування волосся слід пересунути повзунок (7) праворуч та продовжити стрижку.

10. Після закінчення стрижки волосся вимкніть машинку, перевівши перемикач (4) у положення OFF.

11. Після кожного використання слід очищувати пристрій відповідно до інструкцій, зазначених у розділі «Чищення та консервація».

ЧИЩЕННЯ ТА КОНСЕРВАЦІЯ

Перед чищенням від'єднайте пристрій від мережі.

Після кожного використання слід очистити порожнину різальної головки. Для цього слід встановити важіль (2) максимально вліво, зняти гребінчасту насадку (6) та відкрити лезо ріжучої голівки (1), натиснувши на лезо бритви великим пальцем у напрямку, показаному нижче. Не допускати падіння лез.



1. Очистіть лезо (1) та гребінчасті насадки (6) за допомогою щітки (12).

2. Почистіть корпус тканинною серветкою.

3. Не слід використовувати розчинники, сильні миючі засоби, а також гострі предмети, оскільки вони можуть пошкодити корпус пристрою.

4. Пристрій заборонено поливати водою або іншою рідиною. У пристрій не можна наливати воду або будь-яку іншу рідину.

5. Рекомендується регулярно, після кількох використань змащувати лезо мастилом (11), що входить до комплекту пристрою. Для цього потрібно нанести на лезо (1) 1-2 краплі мастила та рівномірно розтерти його чистою тканинною серветкою. Надлишок мастила висушити. Перед черговим використанням переконайтеся, що лезо сухе. У разі закінчення мастила (11), що входить до комплекту, можна використовувати мастило, що не містить кислот, наприклад мастило для швейних машинок.

Не варто використовувати косметичні мастила для волосся, жир, рослинну олію чи інші олії, змішані з очищеним гасом, розчинники.

Ріжучі леза є витратним матеріалом та підлягають регулярному обслуговуванню. На них не розповсюджується гарантія.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Споживана потужність: 3 Вт

Напруга: 230 В

Частота: 50 Гц.

Акумулятор: 2x600тА, Ni-Mh

Час заряджання: 8 год.

Час роботи при повній зарядці: 45-60 хвилин

Матеріал: високоякісна пластмаса, нержавіюча сталь

Набір містить: блок живлення, гребінчаста насадка, щіточка для чищення, мастило для технічного обслуговування.

ГАРАНТІЯ

1. Гарантія надана повним товариством «ЕДЦ Потерек» [EDC Poterek Sp. Jawna], юридична адреса: вул. Познанська, 129/133, 05-850 Ожарув-Мазовецький, тел. служби сервісу: 022-7213571 дод. 10, що іменуються далі «Esperanza».
2. Ця гарантія надає покупцю права та повноваження щодо Esperanza. Цю гарантію слід уважно прочитати, оскільки у разі пред'явлення претензій до Esperanza буде вважатися, що користувач ознайомився з гарантійними умовами та прийняв їх.
3. Esperanza гарантує, що у всіх виробках, включаючи комплектуючі, що містяться в упаковці, відсутні дефекти матеріалу та виробничі дефекти за умови їх нормальної експлуатації за призначенням.
4. У разі виникнення пошкоджень протягом гарантійного терміну Esperanza на власний розсуд або здійснить ремонт виробу, або замінить його на новий, використовуючи нові або оновлені в заводських умовах запасні частини. У разі використання частин, оновлених у заводських умовах, Esperanza гарантує, що їхні характеристики будуть аналогічні до нових виробів.
5. Браковані вироби повинні бути повернені разом з квитанцією, комерційним рахунком-фактурою або будь-яким іншим документом, що підтверджує покупку у місці купівлі. Він повинен включати всі аксесуари, включені в оригінальну упаковку. Esperanza має право відхилити гарантії, якщо якихось аксесуарів не вистачає.
6. Товариство EDC Poterek Sp. Jawna оплачує вартість транспортування товару, щодо якого заявляється reklamacja, до місця, вказаного у гарантії.
7. Esperanza намагатиметься відреагувати на reklamację впродовж 14 календарних днів із моменту повідомлення про неї у місці продажу. Esperanza зобов'язується відремонтувати несправний виріб у найкоротші терміни. Якщо необхідно імпортувати з-за кордону будь-які частини, які необхідні для ремонту, цей термін може бути продовжений.
8. Якщо під час виконання своїх обов'язків товариство EDC Poterek Sp. Jawna надає особі, яка має право на гарантію, замість дефектного виробу виріб без дефектів або виконало суттєвий ремонт виробу, на який поширюється гарантія, гарантійний період починається заново з моменту постачання виробу без дефектів або повернення відремонтованого виробу. Якщо товариство EDC Poterek Sp. Jawna замінить частину виробу, вищезазначене положення відповідним чином застосовується до такої частини. В інших випадках гарантійний термін продовжується на час, протягом якого внаслідок дефекту у виробі, на який поширюється гарантія, особа, яка має право на гарантію, не може його використовувати.
9. Якщо потрібно замінити товар на новий, Esperanza залишає за собою право замінити на новішу модель з подібними експлуатаційними параметрами, якщо вона була введена в продаж замість попередньої моделі товару.
10. У разі висунення reklamacji вважається, що покупець погодився з тим, що ремонт та заміна (залежно від наявності товару), залежно від рішення сервісної служби, є єдиною та винятковою формою висунення вимоги щодо гарантійних прав до товариства EDC Poterek Sp. Jawna.
11. Гарантія діє на території Польщі.

ВИКЛЮЧЕННЯ:

Гарантія не поширюється на:

1. Вироби, виробником яких не є EDC Poterek Sp. Jawna;
2. Вироби, які були пошкоджені або отримали дефекти внаслідок:
 - використання не за призначенням
 - модифікації або втручання у внутрішню конструкцію пристрою
 - сервісного обслуговування в неавторизованих сервісних центрах або іншій сервісній службі, ніж EDC Poterek Sp. Jawna
 - неправильного зберігання, перевезення чи пакування
 - неправильного встановлення виробів чи програмного забезпечення
 - механічних, фізичних, хімічних та інших ушкоджень.
3. Esperanza не несе відповідальності за збитки внаслідок втраченого бізнесу та доходу, втрачених даних або шкоди внаслідок використання виробів Esperanza у роботі з іншими пристроями.
4. Вироби із зірваними пломбами, наклейками, а також сильно зношені вироби.

На всі товари EDC Poterek Sp. Jawna поширюється 2-річна гарантія виробника та є всі необхідні сертифікати безпеки.



Відповідно до Директиви 2012/19/ЄС викидати електричне та електронне обладнання разом з побутовими відходами заборонено. Їхні складові частини підлягають повторній переробці або їх потрібно викидати окремо. У іншому випадку вони можуть призвести до виділення шкідливих та небезпечних речовин, що загрожуватимуть навколишньому середовищу і здоров'ю людей. Закон зобов'язує кожного споживача безкоштовно повернути використане і непотрібне електричне та електронне обладнання виробникам, торговим посередникам або у пункти, які займаються утилізацією цього типу відходів. Конкретні умови регулюються правилами відповідної країни. Наведений символ, як і розміщується на продукції, в інструкції користувача або на упаковці, вказує на цю вимогу. За рахунок правильного розділення відходів та дотримання приписів щодо вторинної переробки кожен споживач робить свій внесок у захист навколишнього середовища.

[Знак: CE]

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Ми, виробник/імпортер

Повне товариство «ЕДЦ Потерек» [EDC Poterek Sp. Jawna]
вул. Познанська, 129/133, 05-850 Ожарув-Мазовецький, Польща
[ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozarow Mazowiecki, Poland]

цим заявляємо, що виріб

Вид виробу

Назва

Артикул

Опції

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ
APOLLO
EVC004

відповідає основним вимогам та іншим чинним положенням таких директив:

Директива про електромагнітну сумісність 2014/30/ЄС

Рік випуску (останні 2 цифри): 15

Виріб відповідає таким нормам/стандартам:

EN55014-1:2006/+A1:2009

EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008

EN61000-3-2:2006/+A1:2009/A2:2009

EN61000-3-3:2008

Виробник/уповноважений представник

[підпис]

Менеджер з продукції

Ожарув-Мазовецький

Виробник

Повне товариство «ЕДЦ» [EDC Sp. Jawna]
вул. Познанська, 129/133, 05-850 Ожарув-Мазовецький,
[ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki],
www.esperanza.pl
Виготовлено в Китаї.

[Знак: CE] [Знак: RoHS] [Знак]

2011/65/EC