

BaByliss[®]
PARIS



Made in China
D570DE-S272a

BABYLISS SARL

Фен

Виробник: BABYLISS SARL

Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

Зроблено в Китаї

www.babyliss.com

ФЕН D570DE

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПЕРШ НІЖ СКОРИСТАТИСЯ ПРИЛАДОМ.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

- Висушіть волосся рушником й ретельно його розчешіть.
- Під'єднайте прилад до розетки електромережі.
- Переконайтесь, що напруга електромережі відповідає напрузі, вказаній на заводській табличці на приладові.
- Налаштуйте потрібні температуру й швидкість повітряного потоку.
- Після закінчення використання вимкніть прилад й від'єднайте його від електромережі.
- Перед прибиранням приладу на зберігання необхідно, щоб він вистигнув.

УВАГА! Задню частину приладу слід під час його використання тримати поза досяжності волосся – це дозволить уникнути засмокування волосся через сітчастий фільтр у задній частині фену.

Температурні режими

В приладові передбачені 3 температурних режими й 2 режими швидкості, а також окремий режим «холодний обдув». Для початкового сушіння використовуйте режими з високою температурою й швидкістю, для подальшого укладання й сушіння волосся використовуйте режими з нижчою температурою й швидкістю.

Концентратор

Концентратор – насадка, яка допомагає утворити потужний спрямований потік повітря, необхідний для формування зачіски.

УВАГА! Концентратор слід використовувати тільки в режимі найнижчої температури й швидкості.

Дифузор

Насадка-дифузор забезпечує натуральне сушіння волосся, водночас зберігаючи природну форму локонів й формуючи об'єм.

УВАГА! Дифузор рекомендовано використовувати в режимі найнижчої температури й швидкості.

ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Для підтримання максимальної ефективності приладу слід дотримуватись таких інструкцій:

- Переконайтесь, що прилад вимкнено й від'єднано від електромережі. Приладу слід дати змогу вистигнути перш ніж починати очищення. Зовнішні частини приладу слід протерти вологою м'якою ганчіркою, уникаючи потрапляння вологи всередину приладу. Вмикати й використовувати можна лише повністю сухий прилад.
- Не намотуйте кабель на прилад; складіть кабель вільними петлями поруч з приладом.
- Не натягуйте кабель живлення під час роботи з приладом.
- Від'єднайте прилад від мережі після завершення роботи з ним.

Чищення фільтру

- Переконайтесь, що прилад вимкнено й від'єднано від електромережі. Приладу слід дати змогу вистигнути перш ніж починати очищення фільтра.
- Утримуючи прилад за ручку викрутіть сітчастий фільтр вліво й зніміть його з корпусу фена.
- За допомогою м'якої щітки акуратно видаліть залишки волосся й інші забруднення з сітчастого фільтру.
- Встановіть фільтр на фен, закрутивши його кришку на відповідному пазі на корпусі приладу.