

ergo

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ВАГИ КУХОННІ

Модель: KS350 / KS360



ЗМІСТ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	3
ПОВОДЖЕННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ЖИВЛЕННЯ	5
ПІДГОТОВКА ВАГ	6
ЗВАЖУВАННЯ	6
ПОВІДОМЛЕННЯ ДИСПЛЕЯ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ	7
ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД	7
ЗБЕРІГАННЯ	7
БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	7
УТИЛІЗАЦІЯ	8
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА	8

Будь ласка, уважно прочитайте і збережіть цю інструкцію.

ШАНОВНИЙ КЛІЄНТ!

Ми вдячні Вам за Ваш вибір і довіру до продукції ТМ ERGO.

Сподіваємося, що і в майбутньому Ви будете вибирати товари нашої ТМ та залишитеся задоволені покупкою. Техніка «ERGO» розроблена для створення атмосфери комфорту і затишку у Вашій оселі. Перед використанням приладу ми настійно рекомендуємо Вам уважно ознайомитися з усіма пунктами цієї інструкції з експлуатації.

При покупці приладу необхідно упевнитися в його працездатності, відсутності механічних пошкоджень, перевірити комплектацію та наявність штампа торговельної організації, дати продажу і підпису продавця з номером моделі, що точно відповідає номеру на корпусі приладу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	KS 350 / KS 360
Максимальна вага:	10 кг
Точність:	Дискретність 1 грам
Матеріали:	ABS-пластик + загартоване скло
Дисплей:	LED-дисплей, розмір 45 × 20 мм
Функції вимірювання:	• Автоматичне встановлення нуля • Автоматичне / ручне вимкнення • Функція тари • Індикатор низького заряду батареї • Індикатор перевантаження
Живлення:	2 батарейки типу AAA (1,5 В)
Комплектація:	Ваги, батарейки, гарантійний талон, інструкція користувача

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Уважно прочитайте дану інструкцію перед експлуатацією приладу, щоб запобігти поломкам під час користування вагами. Невірне використання може призвести до поломки виробу.

2. Пристрій призначений для використання тільки у побутових цілях. Якщо пристрій використовується у будь-яких інших цілях, тобто не за призначенням (професійне або комерційне використання, великі об'єми робіт тощо), або невірно, виробник не несе ніякої відповідальності за причинені цим збитки, а пристрій автоматично вважається не гарантійним.
3. Пристрій має живлення тільки від побутових батарейок, тому неспричиняє небезпеки ураження електричним струмом.
4. Рекомендовано використовувати тільки лужні батарейки (що мають позначку ALKALINE), інакше пристрій може отримати незворотні ушкодження через псування кислотних батарейок. Заміну батарейок рекомендовано проводити не рідше 1 разу на 12 місяців.
5. Батарейки після використання мають бути утилізовані відповідно до існуючих правил та регламентів.
6. Не використовуйте пристрій за межами приміщення.
7. Використовуйте пристрій лише у горизонтальному положенні.
8. Не використовуйте пристрій поблизу працюючої мікрохвильової печі або мобільного телефону.
9. Не встановлюйте пристрій у приміщенні з підвищеною вологістю або у безпосередній близькості з водою, в приміщеннях з підвищеною температурою, високим пароутворенням, поблизу джерел тепла.
10. Підвищена вологість чи наявність в повітрі будь-яких домішок гарантовано призведе до некоректних результатів вимірювання.
11. Не опускайте пристрій у воду чи будь-які інші рідини. Не розміщуйте поряд з водою, щоб вода не потрапила всередину пристрою.
12. Не використовуйте пристрій у приміщенні, де зберігаються кислоти, спиртотмісні або масляні рідини.
13. Не розпилюйте аерозолі поблизу пристрою.
14. Не використовуйте пристрій у запиленому середовищі або якщо у повітрі підвищена концентрація будь-якої речовини, що не входить до нормального складу повітря.
15. Заборонено користуватися пристроєм поблизу джерел відкритого вогню та гарячих поверхонь, щоб уникнути плавлення корпусу.
16. Не завдавайте вагам механічних ушкоджень і надмірних навантажень.
17. Не перенавантажуйте ваги.

Запобіжні заходи

Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи

з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки. Діти не повинні бавитися з приладом. Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.

УВАГА! Даний посібник з експлуатації не може передбачити всі можливі нештатні ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації даного приладу. Користувач повинен самостійно дотримуватись заходів техніки безпеки при роботі з електроприладом!

18. Зберігайте батарейки і ваги в недоступному для дітей місці.
19. Особі, яка проковтнула батарейку, слід негайно звернутися до лікаря.
20. Не допускайте попадання пакувального матеріалу в руки дітей (небезпека задухи).
21. Не намагайтесь самостійно ремонтувати пристрій. У разі виникнення збоїв звертайтеся до найближчої точки продажу.
22. Якщо виріб деякий час знаходився при температурі нижче 0°C, перед увімкненням його слід витримати при кімнатній температурі не менше 2 годин.
23. Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни до конструкції виробу, що кардинально не впливають на його безпеку, працездатність та функціональність.
24. Дата виробництва вказана на виробі та/або на пакуванні.

ПОВОДЖЕННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ЖИВЛЕННЯ

1. Елементи живлення містять шкідливі речовини. Прослідкуйте за тим, щоб маленькі діти не мали доступу до елементів живлення. Якщо хтось проковтне елемент живлення, слід негайно звернутись до лікаря.
2. Регулярно проводьте заміну елементів живлення. Замінюйте одразу всі елементи живлення. Використовуйте при цьому елементи одного типу.
3. Елементи живлення не можна перезаряджати чи реактивувати за допомогою різних засобів, не розбирайте їх, не кидайте у вогонь й не допускайте виникнення короткого замикання.
4. Розряджені елементи живлення можуть стати причиною несправності приладу. У разі довготривалої перерви у використанні

- ні приладу вийміть елементи живлення з батарейного відсіку.
5. Якщо один з елементів живлення розрядився, надягніть захисні рукавички й почистіть батарейний відсік сухою серветкою.
 6. Елементи живлення можуть містити токсичні речовини, шкідливі для здоров'я та навколишнього середовища. У зв'язку з цим утилізуйте елементи живлення у суворій відповідності діючим законодавчим нормам. Ні в якому разі не викидайте відпрацьовані елементи живлення до звичайного сміття.
 7. Не викидайте елементи живлення у вогонь. небезпека вибуху!

ПІДГОТОВКА ВАГ

1. Вийміть пристрій з коробки та звільніть його від усіх пакувальних матеріалів.
2. Дотримуючись полярності, вставте у спеціальний відсік на задній панелі ваг батарейки типу AAA. Закрийте відсік. Ваги готові до роботи.
3. Переконайтеся в тому, що ваги стоять на пласкій, рівній та твердій горизонтальній поверхні.

ЗВАЖУВАННЯ

1. Розмістіть ваги на рівній та твердій поверхні.
2. Щоб зважити що-небудь, Вам необхідно активувати ваги. Для цього включіть кнопку Увімкн./Вимкн./TARE.
3. Натисніть на кнопку «UNIT» і виберіть необхідну одиницю вимірювання. Пристрій дає змогу робити вимірювання в двох системах: «кілограм/грам або фунти/унції» і «мл./рідка унція» в залежності від моделі.
4. Помістіть продукти, які ви хочете зважити, на ваги. На LCD дисплеї відобразиться їхня вага.
5. Якщо ви хочете зважити інгредієнти в посуді без урахування ваги самого посуду, скористайтеся функцією «Тара». Вона дозволяє відняти масу порожньої ємності, щоб отримати точну вагу продуктів:
 - Встановіть свою чашу на ваги. На LCD дисплеї відобразиться вага чаші;
 - Натисніть кнопку «TARE», на дисплеї з'явиться значення «0»;
 - Помістіть продукти, які ви хочете зважити, у чашу. На LCD дисплеї відобразиться їхня вага.
6. Через деякий час по закінченню зважування ваги автоматично

відключаться. Ви можете відключити ваги самостійно: для цього натисніть кнопку Увімкн./Вимкн./TARE та потримайте декілька секунд.

ПОВІДОМЛЕННЯ ДИСПЛЕЯ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ

1. Якщо на дисплеї відображається «O-LD», це означає, що вага перевищує максимальну допустиму місткість.
 - Будь ласка, негайно приберіть зайві продукти з вагів, щоб уникнути пошкодження приладу.
2. Якщо на дисплеї з'являється «LO», це означає низький заряд батареї
 - .Рекомендується замінити батарейки на нові.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Протріть ваги м'якою тканиною з миючим засобом та просушіть.
- Не використовуйте органічні розчинники, агресивні хімічні речовини та абразивні засоби.

ЗБЕРІГАННЯ

1. Виконайте вимоги розділу ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД.
2. Стежте за тим, щоб під час збереження на вагах не було ніяких предметів.
3. Зберігайте ваги у сухому прохолодному місці.

БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Після закінчення терміну експлуатації цей продукт не можна утилізувати разом з побутовими відходами. Він повинен бути доставлений в пункт збору для утилізації електричного та електронного устаткування. Матеріали, що використані при виготовленні цього продукту, підлягають вторинній переробці, залежно від їх маркування. Утилізуючи це обладнання, переробляючи його компоненти або використовуючи інші процедури повторного використання застарілого обладнання, ви вносите важливий внесок у захист нашого навколишнього середовища. Будь ласка, зверніться до місцевої муніципальної адміністрації для отримання інформації про місцезнахо-

дження відповідного пункту утилізації.

УТИЛІЗАЦІЯ

З метою забезпечення екологічно безпечної утилізації акумуляторних батарей, не утилізуйте використані батареї сумісно з побутовими відходами. Будь ласка, зверніться до спеціального пункту прийому батарей. Батареї слід утилізувати, якщо пристрій не вмикається.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник: НІНГБО ПУТЯН ІНФОРМЕЙШЕН ІНДАСТРІ КО, ЛТД.
Адреса: Індастрі девелопмент ерія, Ді Танг таун, Юйао сіті, Женьян, КНР. Імпортёр (приймає претензії від споживачів): ТОВ «ЮК ДИС-ТРИБЬЮШН», вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, Україна, 04112.

Альтернативний формат одержання інструкції за посиланням:

ERGO KS 350 - <https://bit.ly/3Tv6eJl>

ERGO KS 360 - <https://bit.ly/4liCgEv>

ergo

