

BaByliss[®]



Вироблено в Китаї

HSB200E / HSB200U - B84a

BABYLIS SARL

Промислова зона Валь де Кальвіні,
59141, Іві
Франція

www.babyliss.ua

FAC 2025/03

IB-25/066-1

HSB200E / HSB200U

Будь ласка, уважно ознайомтесь із правилами безпеки перед використанням приладу.

СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ В РЕЖИМІ ОЧІКУВАННЯ <0,8 Вт

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Волосся має бути сухим і ретельно розчесаним, без заплутаних пасм.
- Попередньо розділіть волосся на пасми для укладання.
- Щоб увімкнути пристрій, натисніть кнопку «I/O» та утримуйте її протягом 1-2 секунд. На цифровому дисплеї почне блимати найнижче значення температури, і пристрій почне автоматично нагріватися.
- Щоб вибрати режим нагріву, що відповідає вашому типу волосся, скористайтесь кнопками «+» або «-». Доки не буде досягнуто заданої температури, цифровий дисплей продовжуватиме блимати. Як тільки температура буде досягнута, дисплей горітиме постійно.

Зверніть увагу: через 2 секунди після вмикання стайлер автоматично заблокується для підтримання заданої температури протягом усього часу використання. Детальнішу інформацію дивіться у розділі «Функція блокування».

- Щоб припідняти волосся біля коріння, помістіть щітку під пасмом волосся близько до шкіри та утримуйте її кілька секунд у цьому положенні.
- Потім акуратно проведіть щіткою по кожному пасму від коріння до кінчиків волосся.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: у перервах між використанням стайлер слід класти на термозахисний килимок, що входить у комплект поставки.

- При необхідності повторіть процедуру укладання для інших пасм.
- Закінчивши користуватися пристроєм, вимкніть його, натиснувши та утримуючи кнопку, потім відключіть пристрій від мережі.
- Дайте приладу охолонути перед тим, як прибрати його на зберігання.

Налаштування рівня нагріву

Якщо у вас ламке, тонке, знебарвлене або фарбоване волосся, використовуйте нижчий рівень нагріву. Для більш густого волосся використовуйте вищу температуру. При першому використанні приладу радимо провести тест, щоб підбрати рівень нагріву, що відповідає вашому типу волосся: почніть з найнижчого рівня та при необхідності підвищуйте температуру, доки не досягнете бажаного результату.

Для укладання різних типів волосся в приладі передбачено 4 рівні нагріву: 145°C, 160°C, 175°C та 190°C.

Технологія усунення пухнастості волосся

Завдяки системі іонізації під час укладання усувається пухнастість волосся. Волосся стає шовковистим, набуває доглянутого вигляду та чудового блиску.

Зверніть увагу: Генерування іонів може супроводжуватися легким потрiскуванням, що є абсолютно нормальним.

Функція блокування

Через дві секунди після вмикання стайлер автоматично блокується для підтримання заданої температури протягом усього часу використання. Як тільки функція блокування активується, загориться символ 🔒.

Якщо під час укладання вам знадобиться змінити температуру, розблокуйте пристрій, двічі швидко натиснувши кнопку вмикання «I/O». Символ 🔒 згасне.

Функціонування при різних напругах

Конструкція приладу передбачає його автоматичне налаштування на різні рівні напруги, тому приладом можна користуватися в різних країнах. Ви можете брати прилад із собою у подорож або використовувати його вдома.

Зверніть увагу: У подорожі вам може знадобитися перехідник для підключення приладу до різних типів розеток. Перехідник не входить до комплекту поставки.

Термозахисний килимок

Цей пристрій постачається в комплекті з термозахисним килимком, що використовується як під час укладання, так і після його завершення.

Під час використання не кладіть пристрій на поверхню, чутливу до нагріву, навіть якщо вона захищена килимком з комплекту поставки. Закінчивши користуватися пристроєм, вимкніть його та відключіть від мережі. негайно обгорніть пристрій термозахисним килимком і дайте стайлеру повністю охолонути перед тим, як прибрати його. Пристрій залишається гарячим протягом кількох хвилин: тримайте його у місцях, недоступних для дітей.

Автоматичне вимкнення

Для додаткової безпеки в цьому приладі передбачено функцію автоматичного вимкнення. Якщо пристрій залишається увімкненим довше 20 хвилин без перерви, він автоматично вимикається. Якщо ви хочете продовжити користуватися пристроєм, натисніть кнопку «I/O» та утримуйте її протягом 1-2 секунд: пристрій знову увімкнеться.

Догляд та обслуговування

Для підтримки приладу в оптимальному робочому стані дотримуйтесь, будь ласка, таких правил:

Загальні рекомендації

- Перед доглядом за приладом його слід вимкнути, відключити від мережі та дати повністю охолонути.
- Протріть пристрій зовні м'якою вологою тканиною. Слідкуйте, щоб рідина не потрапила всередину. Перш ніж знову скористатися пристроєм, дайте йому повністю висохнути.
- Очистіть головку та щітки (нагрівальний елемент) від волосся, що накопичилося.
- Не намотуйте шнур навколо приладу; зберігайте його звитим кільцями поряд із прибором.
- Не користуйтеся пристроєм на великій відстані від розетки: шнур не повинен бути натягнутим.
- Закінчивши користуватися пристроєм, обов'язково відключайте його від мережі.