

BaByliss® PARIS



AS952E - B73b
Вироблено в Китаї

BABYLISS SARL

Фен-щітка

Виробник: BABYLISS SARL

Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

www.babyliss.com

УКРАЇНЬСЬКА

ФЕН-ЩІТКА AS952E

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПЕРШ НІЖ СКОРИСТАТИСЯ ПРИЛАДОМ.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

- Переконайтеся, що волосся на 80% сухе й ретельно розчесане гребінцем. Розділіть волосся на окремі невеличкі пасма.
- Встановіть на прилад потрібну насадку.
- Переконайтеся, що напруга електромережі відповідає напрузі, вказаній на заводській табличці приладу й під'єднайте прилад до розетки.
- Увімкніть прилад й налаштуйте температурний режим перемикачем відповідно типу вашого волосся, перевівши його в положення «I» або «II».
- Розмістіть прилад під пасмом біля корінців волосся й тримайте кілька секунд для надання об'єму зачісці.
- За допомогою щітки піднімайте волосся від корінців під час укладання.
- Ведіть приладом вдовж пасма й управляйте обертанням насадки, натискаючи й відпускаючи відповідні кнопки управління.
- Під час обертання насадки стримуйте закручування волосся, тягнучи щітку у напрямку вниз – це утворить натяжіння волосся необхідне для утворення локонів.

УВАГА! Удосконалення техніки укладання можливо потребує кілька спроб. Якщо швидкість обертання щітки здається надто високою, просто відпустіть кнопку, якою вмикається обертання насадки й вивільніть щітку з волосся.

- Досягнувши кінчиків волосся продовжуйте обертання насадки, щоб вивільнити волосся з приладу.
- За необхідності повторіть процедуру.
- Після закінчення процедури переведіть перемикач в положення «0», прилад вимкнеться; від'єднайте вилку від розетки.
- Перед розміщенням приладу на зберігання йому слід дати деякий час, щоб він вистигнув.

Налаштування температури й швидкості

У приладі передбачено 2 температурних режими нагрівання й 1 режим холодного укладання. Переведіть перемикач в положення «*» для холодного режиму, в положення «I» для теплого укладання (низька температура нагріву) й в положення «II» для гарячого укладання (висока температура).

Для слабкого, тонкого, знебарвленого або фарбованого волосся рекомендуємо використовувати режим теплого укладання. Для товстого волосся радимо використовувати режим гарячого укладання.

Налаштування обертання насадки

– Увімкнути обертання щітки у заданому напрямку можна за допомогою кнопок «<<» й «>>» – відповідно насадка буде обертатися за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки.

Насадки

- Насуньте обрану насадку на корпус приладу, поки вона посяде своє місце.
- Зафіксуйте насадку, повернувши фіксатор на верхівці насадки в положення «заблоковано».
- Зняти насадку можна повернувши фіксатор на верхівці насадки в положення «розблоковано».
- Потягніть насадку вгору й зніміть її з приладу.

Захисний чохол

Після закінчення роботи з приладом надягніть на щітку захисний чохол. Це необхідно для захисту щетини від пошкоджень. Надягаючи чохол слідкуйте, щоб його поверхня співпадала з пазами на приладові й займає правильне положення щодо щітки.

УВАГА! На захисний чохол нанесена схема його надягання. Якщо чохол розміщено неправильно, його потім буде важко знімати.

ДОГЛЯД

Регулярний догляд за приладом забезпечує його тривалу й ефективну роботу.

Загальні правила догляду

- Від'єднайте прилад від електромережі й дайте йому повністю вистигнути перед тим, як чистити його або прибрати на зберігання.
- Переконайтеся, що прилад вимкнено й від'єднано від електромережі. Приладу слід дати змогу вистигнути. Зовнішні частини приладу слід протерти вологою м'якою ганчіркою, уникаючи потрапляння вологи всередину приладу. Вмикати й використовувати можна лише повністю сухий прилад.
- Не намотуйте кабель на прилад; складіть кабель вільними петлями поруч з приладом.
- Не натягуйте кабель живлення під час роботи з приладом.
- Від'єднайте прилад від мережі після завершення роботи з ним.



Фен-щітка для укладання волосся
Виробник: BABYLISS SARL
99 Авеню Арістід Бріан
92120, Монруж, Франція
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Вироблено в Китаї