

BaByliss®
PARIS



Made in China
ST298E-C180a

BABYLISS SARL

Прилад для укладання волосся

Виробник: BABYLISS SARL

Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

Зроблено в Китаї

www.babyliss.com

ПРИЛАД ДЛЯ УКЛАДАННЯ ВОЛОССЯ ST298E

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПЕРШ НІЖ СКОРИСТАТИСЯ ПРИЛАДОМ

УВАГА! Гарячі поверхні! Під час роботи приладу уникайте контакту гарячих частин приладу зі шкірою, скальпом, обличчям, очима, шиєю тощо.

- Укладання проводіть на сухому й ретельно розчесаному волоссі. Розділіть волосся на окремі пасма.
- Натисніть кнопку «I/O», щоб увімкнути прилад.
- Налаштуйте потрібну температуру, повернувши перемикач на приладі. Під час нагріву приладу до обраної температури блиматиме червоний індикатор.
- Розмістіть пасмо між пластинами, починаючи від корінців волосся.
- Затиснувши пасмо між термопластинами повільним плавним рухом ведіть випрямляч вдовж пасма у напрямку від корінців до кінчиків волосся.
- Повторіть операцію для кожного пасма.
- Перш ніж розчесати волосся, йому слід дати час вистигнути.
- Вимкніть й від'єднайте прилад від розетки.
- Дайте приладу вистигнути перш ніж розмістити на зберігання.

Налаштування температурного режиму

Ми рекомендуємо обробляти тонке, знебарвлене та/або пошкоджене волосся, використовуючи низькотемпературні режими; режими з високою температурою можна використовувати для товстого волосся. Індивідуальні типи волосся відрізняються, отже рекомендуємо при першому використанні приладу починати в будь-якому разі з низьких температур, поступово підвищуючи її за необхідності.

Температурні режими:

Налаштування	Температура
1-3	170°C-180°C
4-8	185°C-205°C
9-13	210°C-235°C

Автоматичне вимикання

Для безпечної експлуатації прилад оснащено функцією автоматичного вимикання. Якщо прилад увімкнений більше 72 хвилин, відбувається його автоматичне вимикання. Для продовження роботи з приладом після автоматичного вимикання повторно увімкніть його, натиснувши кнопку «I/O».

Термостійкий килимок

Під час та після завершення роботи приладу можна використовувати термостійкий килимок, який включено в комплект. Під час роботи приладу його не слід класти на поверхні з матеріалів, які чутливі до нагрівання, навіть якщо ви використовуєте термостійкий килимок. Після завершення роботи вимкніть прилад й від'єднайте його від розетки. Замотайте прилад в килимок й дайте йому час повністю вистигнути. Тривалість повного вистигання становить кілька хвилин, тримайте весь цей час прилад поза досяжності дітей.

УВАГА! Зовнішня шовкова поверхня термостійкого килимка не має термостійкого ефекту, тому гарячий прилад не слід завертати в килимок з зовнішньої сторони.

ДОГЛЯД

Регулярний догляд за приладом забезпечує його тривалу й ефективну роботу.

- Від'єднайте прилад від мережі і дайте йому повністю охолонути.
- Не намотуйте кабель на прилад; складіть кабель вільними петлями поруч з приладом.
- Не натягуйте кабель живлення під час роботи з приладом.
- Після кожного використання приладу обов'язково від'єднайте його від електромережі.