

Шановний покупець! Дякуємо, що Ви придбали побутову техніку торговельної марки LIBERTON. LIBERTON гарантує високу якість та надійну роботу своєї продукції за умови дотримання технічних вимог, вказаних в посібнику з експлуатації.

Термін служби виробу торгової марки LIBERTON у разі експлуатації продукції в межах побутових потреб та дотримання правил користування, наведених в посібнику з експлуатації, складає 1 (один) рік з дня передачі виробу користувачеві. Виробник звертає увагу користувачів, що у разі дотримання цих умов, термін служби виробу може значно перевищити вказаний виробником строк.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Матеріал корпусу	ударостійке скло
Максимальна вага, кг	180
Точність вимірювання, г	50
Одиниці вимірювання	кг/фунт (kg/lb )
LCD дисплей	так
Індикатор заряду	так
Індикатор перевантаження	так
Автоматичне вкл/вимк	так
Елемент живлення	2*AAA 1,5V
Прорезинені ніжки	так
Вага нетто, кг	1,20
Вага брутто, кг	1,35
Розмір виробу, мм	280*280*20
Розмір упаковки, мм	290*290*30

## **МІРИ БЕЗПЕКИ**

- Уважно прочитайте Інструкцію перед експлуатацією, щоб запобігти поломки під час користування. Невірне використання приладу може призвести до його поломки.
- Використовувати тільки у побутових цілях. Прилад не призначений для виробничого та торгівельного використання.
- Не змащуйте внутрішнього механізму ваг.
- Не завдавайте вагам ударних навантажень.
- Не перевантажуйте ваги.
- Волога поверхня ваг стає слизькою.
- Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.
- Не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад або замінювати які-небудь деталі. При виявленні неполадок звертайтеся в найближчий Сервісний центр.
- Якщо виріб деякий час знаходився при температурі нижче 0°C, перед увімкненням його слід витримати у кімнаті не менше 2 годин.
- Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни до конструкції виробу, що кардинально не впливають на його безпеку, працездатність та функціональність.
- Дата виробництва вказана на виробі та/або на упаковці, а також у супровідній документації.

## **ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ПОЧАТОК РОБОТИ**

- Відкрийте спеціальний відсік для батарей на нижній панелі вагів, витягніть захисну плівку. Закрийте відсік. Ваги готові до роботи.
- Щоб обрати в якості одиниці виміру кілограми, натисніть кнопку на зворотній стороні вагів один раз, щоб обрати фунти– натисніть два рази,
- Переконайтеся, що ваги стоять на пласкій, рівній та твердій горизонтальній поверхні. Не встановлюйте ваги на килим або м'яку поверхню.
- Задля точного визначення ваги бажано, щоб ваги стояли в одному й тому ж місці. Пересуваючи ваги, ви ризикуєте встановити їх на нерівну поверхню, що може вплинути на точність відображення ваги.

## **ЗВАЖУВАННЯ**

- Задля точного визначення ваги, необхідно зважуватися в один і той самий час, знявши одягу та взуття, і до прийняття їжі.
- Задля більш точного вимірювання ваги, не бажано вимірювати вагу раніше, ніж через 2 години після просинання.
- Для того, щоб увімкнути ваги, необхідно на них встати.
- Почекайте декілька секунд, поки дисплей не покаже «0.0».
- Під час зважування стійте нерухомо, щоб показання стабілізувалися.
- Зійдіть з вагів.

## **АВТОМАТИЧНЕ ВИМИКАННЯ**

- Після зважування ваги без навантаження автоматично вимкнуться через 10 секунд.

## **ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ**

- При перевантаженні ваг на дисплеї з'являється напис «Err».

## **ЗАМІНА БАТАРЕЙКИ**

- Якщо на дисплеї з'явився напис «Lo», слід замінити батарейку.

## **ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД**

- Протріть ваги м'якою тканиною з миючим засобом і просушіть.
- Не вживайте органічних розчинників, агресивних хімічних речовин та абразивних засобів.
- НЕ ЗАНУРЮЙТЕ прилад у воду для очищення!
- Стежте за тим, щоб під час збереження на вагах не було ніяких предметів.

## **ЗБЕРЕЖЕННЯ**

- Виконайте усі вимоги розділу **ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД**.
- НЕ ЗАНУРЮЙТЕ прилад у воду для очищення!
- Стежте за тим, щоб під час збереження на вагах не було ніяких предметів.
- Зберігайте ваги у сухому прохолодному місці.

## ПОВОДЖЕННЯ З БАТАРЕЙКОЮ

- Батарейка містить шкідливі для організму речовини. Прослідкуйте, щоб маленькі діти не мали доступу до елементів живлення. Якщо хтось проковтне елемент живлення, слід негайно звернутись до лікаря.
- Регулярно здійснюйте заміну батарейки. Використовуйте при цьому елементи одного типу.
- Батарейку не можна перезаряджати чи реактивувати за допомогою різних засобів, не розбирайте їх, не кидайте у вогонь та не допускайте виникнення короткого замикання.
- Розряджена батарейка може стати причиною несправності приладу. У разі довготривалої перерви у використанні приладу вийміть батарейку з приладу.
- Не кидайте елементи живлення у вогонь. Небезпека вибуху!
- Не допускається замикання затискачів живлення.



Цей символ на виробі, упаковці та/або в супровідній документації означає, що електричні та електронні вироби, а також батарейки, що були використані, не повинні викидатися разом із звичайними побутовими відходами. Їх потрібно здавати до спеціалізованих пунктів прийому. Для отримання додаткової інформації щодо існуючих систем збору відходів зверніться до місцевих органів влади. Належна утилізація допоможе зберегти цінні ресурси та запобігти можливому негативному впливу на здоров'я людей і стан навколишнього середовища, який може виникнути в результаті неправильного поводження з відходами.

### Гарантія та обслуговування

Гарантія на даний прилад складає 12 місяців з дати покупки, вказаної в гарантійному талоні.

#### **Гарантія НЕ поширюється у наступних випадках:**

При недотриманні описаних вище правил безпеки та інструкції з експлуатації або помилкових дій власника.

Використання в комерційних цілях.

При неналежному догляді (потрапляння рідини, пилу, комах та інших сторонніх предметів і речовин у середину приладу).

При застосуванні зайвих зусиль під час експлуатації приладу або ушкодженнях іншого роду (механічних ушкодженнях, у результаті невірної експлуатації, удару або падіння приладу). При несанкціонованому ремонті або заміні елементів приладу, здійснених не уповноваженою на те особою або сервісним центром.

При пошкодженнях, що викликані зовнішніми силами.

**УВАГА:** Внаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник залишає за собою право вносити технологічні зміни в прилад без додаткового повідомлення. Характеристики виробу можуть бути замінені компанією LIBERTON.

**Термін служби виробу:** не менше 3-х років при дотриманні умов експлуатації.

Інші деталі гарантійних зобов'язань зазначені в гарантійному талоні

**Завод-виробник вказаний на виробі.**