SAMSUNG

Посібник користувача

S22D30*G S24D30*G S27D30*G S22D40*G S24D40*G S27D40*G S22F32*G S24F32*G S27F32*G

Колір і вигляд можуть відрізнятися залежно від виробу; зміст цього посібника може змінюватися без попередження для вдосконалення роботи виробу.

Зміст цього посібника може змінюватися без попередження з метою покращення якості.

© Samsung

Авторськими правами на цей посібник володіє Samsung.

Використання або копіювання цього посібника повністю або частково без дозволу фірми Samsung заборонено.

Товарні знаки, відмінні від Samsung, належать відповідним власникам.

У перелічених далі випадках може стягуватися плата за обслуговування:

(а) якщо викликаний на прохання користувача спеціаліст не виявить дефекту виробу (тобто, якщо користувач не ознайомився з цим посібником);

(b) якщо у виробі, який здали в центр обслуговування, не буде виявлено жодного дефекту (тобто, якщо користувач не ознайомився з цим посібником).

Вас повідомлять про суму оплати ще до візиту техніка.

Зміст

Перед використанням виробу

Заходи безпеки	4
Електрика та техніка безпеки	4
Встановлення	5
Експлуатація	6
Очищення	8
Правильне положення тіла для роботи з	
виробом	8

Підготовка

Встановлення	9
Прикріплення підставки	9
Заходи безпеки під час переміщення виробу	10
Перевірка простору навколо виробу	11
Налаштування кута нахилу та висоти виробу	11
Обертання виробу	13
Замок для захисту від крадіжок	14
Технічні характеристики комплекту	
настінного кріплення (VESA)	15
Панель керування	16
Посібник для роботи з функціональними	
клавішами	17

Під'єднання і використання зовнішнього джерела сигналу

Перш ніж підключати виріб, уважно прочитайте наведену нижче інформацію.	18
Порти	18
Підключення та використання ПК	19
Підключення за допомогою кабелю HDMI	19
Підключення за допомогою кабелю DP	19
Під'єднання до накладних навушників чи	
навушників-вкладишів	19
Підключення за допомогою кабелю D-SUB (аналоговий сигнал)	19
Під'єднання живлення	20
Підключення виробу до ПК в якості USB HUB	20
Упорядкування кабелів	21
Налаштування оптимальної роздільної	
здатності	22

Пункти меню

Зображення	23
Відобр. на екрані	29
Система	30
Підтримка	32

Встановлення програмного забезпечення

Easy Setting Box	33
Обмеження і проблеми, пов'язані зі	
встановленням програми	33
Вимоги до системи	33
Встановлення драйвера	33

Зміст

Вказівки щодо усунення несправностей

Обов'язкові дії перед зверненням до	
сервісного центру Samsung	34
Діагностика виробу (проблема з екраном)	34
Перевірка роздільної здатності і частоти	34
Перевірте перелічені далі пункти.	34
Запитання та відповіді	37

Додаток

Відповідальність за платні послуги (вартість для клієнтів)	42
Проблема не пов'язана з несправністю	
виробу	42
Виріб пошкоджено з вини клієнта	42
Інші умови	42
TCO CERTIFIED	43
TCO CERTIFIED Представляємо продукт, що більшою мірою	43
TCO CERTIFIED Представляємо продукт, що більшою мірою відповідає принципам сталого розвитку	43
TCO CERTIFIED Представляємо продукт, що більшою мірою відповідає принципам сталого розвитку Інформація про гарантію на продукт	43 43 43
TCO CERTIFIED Представляємо продукт, що більшою мірою відповідає принципам сталого розвитку Інформація про гарантію на продукт Оновлення програмного забезпечення	43 43 43 43

Технічні характеристики

Загальні налаштування	38
Таблиця стандартних режимів сигналу	40

Перед використанням виробу

Заходи безпеки

Обережно!

Невиконання наведених вказівок може призвести до серйозної або смертельної травми.

Увага!

Невиконання наведених вказівок може призвести до травмування або нанесення матеріальних збитків.

ΥΒΑΓΑ!

РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. НЕ ВІДКРИВАЙТЕ.

УВАГА: АБИ ЗНИЗИТИ НЕБЕЗПЕКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ) ВТРУЧАННЯ КОРИСТУВАЧА УСЕРЕДИНУ ПРИСТРОЮ ЗАБОРОНЕНО. ВСЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЄ ВИКОНУВАТИ КВАЛІФІКОВАНИЙ ПЕРСОНАЛ.

4	Це позначення вказує на високу напругу всередині виробу. Будь-який контакт із будь-якою внутрішньою деталлю виробу може бути небезпечним.	\sim	Мережа змінного струму: номінальна напруга, позначена цим символом, є змінним струмом.
1	Це позначення вказує на те, що до виробу додаються важливі довідкові матеріали, які стосуються його експлуатації та обслуговування.		Мережа постійного струму: номінальна напруга, позначена цим символом, є постійним струмом.
	Виріб класу II: цей символ вказує на те, що в заземленні немає потреби. Якщо цього символу на виробі з кабелем живлення немає, слід ОБОВ'ЯЗКОВО виконати захисне заземлення виробу.	Ai	Увага! Перегляньте інструкції щодо використання: цей символ вказує на потребу переглянути посібник користувача щодо подальших вказівок безпеки.

Електрика та техніка безпеки

Обережно!

- Не використовуйте пошкоджені силові кабелі, штекери або нещільні електричні розетки.
- Не підключайте кілька виробів через одну електричну розетку.
- Не торкайтеся штепсельної вилки мокрими частинами тіла.
- Вставте вилку в розетку мережі до упору, щоб контакт був щільним.
- Приєднуйте штекер до заземленої розетки мережі живлення (лише вироби з ізоляцією типу 1).
- Не згинайте кабель живлення й не тягніть за нього із силою. Не обтяжуйте кабель живлення важкими предметами.
- Не розташовуйте силовий кабель поблизу джерел тепла.
- Витирайте сухою ганчіркою будь-який пил навколо контактних штирів штекера або електричну розетку.

Увага!

- Не від'єднуйте кабель живлення від працюючого виробу.
- Користуйтеся лише кабелем живлення, який постачається з виробом Samsung. Не використовуйте кабель живлення з іншими виробами.
- Місце приєднання силового кабелю до розетки електроживлення повинно бути вільним.
 - У випадку проблем від'єднувати силовий кабель, щоб вимкнути живлення виробу.
- При відключенні кабелю живлення від електричної розетки беріться за штекер.

Встановлення

Обережно!

- Не ставте на виріб свічки, не кладіть засоби відлякування комах або цигарки. Не розташовуйте виріб поблизу джерел тепла.
- Викидайте пластикову упаковку, в яку був упакований вибір, відразу після розпакування.
 - Пластикові пакувальні матеріали можуть призвести до задушення, якщо з ними не поводитися належним чином.
- Не встановлюйте виріб на хиткій або рухомій поверхні (незакріпленій полиці, похилій поверхні тощо.)
 - Під час падіння виріб може бути пошкоджено або він може завдати тілесних ушкоджень.
 - Використання виробу в умовах надмірної вібрації може призвести до пошкодження виробу або спричинити пожежу.
- Не встановлюйте виріб в автомобілі або в місцях, незахищених від пилу, вологи (утворенню конденсату тощо), мастила або диму.
- Оберігайте виріб від дії прямих сонячних променів, тепла або гарячих предметів, наприклад печі.
 - В іншому разі можливе скорочення терміну служби виробу або пожежа.
- Харчова олія (наприклад, соєва) може призвести до пошкодження чи деформації виробу.
 Уникайте забруднення виробу олією. Не встановлюйте виріб та не користуйтеся ним на кухні або біля кухонної плити.

Увага!

- Не впускайте виріб під час пересування.
- Не ставте виріб на його передній бік.
- При встановлені виробу на підставку або полицю переконайтеся у тому, що нижній край переднього боку виробу не виступає.
 - Під час падіння виріб може бути пошкоджено або він може завдати тілесних ушкоджень.
 - Встановлюйте виріб лише на підставки або полиці відповідного розміру.
- Обережно опустіть виріб.
 - Виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.
- Встановлення виробу в нестандартному місці (незахищеному від потрапляння великої кількості дрібного пилу або вологи, дії хімічних речовин або впливу екстремальних температур, а також в місці, де виріб має працювати постійно протягом тривалого часу) може значно погіршити його робочі характеристики.
 - Перед встановленням виробу в такому місці обов'язково проконсультуйтеся в сервісному центрі Samsung.
- Перед монтуванням виробу покладіть його на пласку і стійку поверхню екраном донизу.
- Колір може змінюватися в моніторах однієї й тієї самої серії залежно від розміру.

Експлуатація

Обережно!

- Всередині виробу присутня висока напруга. Забороняється самостійно розбирати, ремонтувати або вносити зміни до виробу.
 - Для ремонту зверніться до сервісного центру Samsung.
- Для переміщення виробу слід, перш за все, від'єднати від нього кабелі, в тому числі й кабель живлення.
- Якщо під час роботи виробу з'являється незвичний звук, запах гару або дим, негайно від'єднайте шнур живлення і зверніться до сервісного центру Samsung.
- Не висіть на виробі та не залазьте на нього.
 - Виріб може перекинутися або впасти, спричинивши травму або смерть.
- Якщо виріб впустили або пошкоджено зовнішній корпус, вимкніть живлення та від'єднайте силовий кабель. Потім зверніться до сервісного центру Samsung.
 - Якщо продовжувати використання, це може привести до займання або враження електричним струмом.
- Не кладіть на виріб важкі предмети, іграшки чи їжу.
 - Висіння на виробі, щоб взяти іграшку чи їжу, може призвести до падіння важких предметів або перекидання виробу, що у свою чергу може призвести до травм або смерті.
- Під час грози не торкайтеся шнура живлення та антенного кабелю.
- Не впускайте на виріб предмети та не застосовуйте силу.
- Забороняється тягти виріб за шнур живлення або будь-який кабель.
- При виявленні витікання газу не торкайтеся виробу та штекера мережі. Негайно провітріть приміщення.
- Забороняється піднімати або пересувати виріб, тягнучи за шнур живлення або будь-який кабель.
- Не використовуйте та не зберігайте займисті аерозолі або займисті речовини поруч з виробом.
- Переконайтеся у тому, що вентиляційні отвори не закриті скатертинами або занавісками.
 - Підвищена внутрішня температура може спричинити пожежу.

- Не засовуйте металеві предмети (палички для їжі, монети, шпильки для зачісок тощо) або займисті предмети (папір, сірники тощо) у виріб (вентиляційні отвори або порти виробу тощо).
 - Обов'язково вимикайте виріб та від'єднуйте кабель живлення, якщо усередину потрапила вода або сторонні речовини. Потім зверніться до сервісного центру Samsung.
- Не розташовуйте на виробі предмети, що містять рідину (вази, каструлі, пляшки тощо) або металеві предмети.
 - Обов'язково вимикайте виріб та від'єднуйте кабель живлення, якщо усередину потрапила вода або сторонні речовини. Потім зверніться до сервісного центру Samsung.
- Не використовуйте поблизу виробу фумігатори на основі рідких хімічних речовин, наприклад засоби від комарів або освіжувачі повітря.
 - Якщо пара потрапить на поверхню виробу або всередину нього, вона може спричинити появу плям і несправностей.

Увага!

- Якщо залишити на екрані нерухоме зображення на тривалий час, це може призвести до появи залишкових зображень або пошкодження пікселів.
 - Якщо виріб не використовуватиметься протягом тривалого часу, увімкніть для екрана режим енергозбереження або екранну заставку.
- Від'єднуйте кабель живлення від розетки електроживлення, якщо не плануєте використовувати виріб тривалий час (відпустка тощо).
 - Накопичення пилу в поєднанні з нагріванням може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або витік струму.
- Використовуйте виріб з рекомендованою роздільною здатністю та частотою.
 - Ваш зір може погіршитися.
- Не ставте адаптери змінного/постійного струму один на одного.
- Перед використанням адаптера змінного/постійного струму зніміть із нього поліетиленовий пакет.
- Оберігайте адаптер змінного/постійного струму від потрапляння в нього води і не намочуйте пристрій.
 - Можливо ураження електричним струмом або займання.
 - Не використовуйте виріб просто неба, де він буде незахищеним від дощу або снігу.
 - Під час вологого прибирання приміщення пильнуйте, щоб не намочити адаптер змінного/ постійного струму.
- Не розташовуйте адаптер змінного/постійного струму поруч із будь-якими нагрівальними приладами.
 - Інакше може статися пожежа.
- Адаптер змінного/постійного струму має знаходитися в добре вентильованому приміщенні.
- Якщо підвісити адаптер живлення змінного/постійного струму входом шнура догори, на адаптер може потрапити вода чи інші сторонні речовини, що призведе до його несправності. Кладіть адаптер живлення змінного/постійного струму горизонтально на стіл чи на підлогу.

- Не тримайте виріб догори ногами та не пересувайте, тримаючи за стійку.
 - Під час падіння виріб може бути пошкоджено або він може завдати тілесних ушкоджень.
- Якщо тривалий час дивитися на екран з занадто близької відстані, може погіршитися зір.
- Не використовуйте зволожувачі або пічки навколо обладнання.
- Після кожної години використання виробу слід робити перерву мінімум на 5 хвилин.
- Не торкайтеся руками екрана після тривалої роботи виробу: під час роботи екран нагрівається.
- Будьте обережні, зберігаючи батарейки від пульта дистанційного керування та дрібні аксесуари, щоб уникнути їх проковтування.
 - Негайно зверніться до лікаря у разі проковтування.
- Будьте обережними при регулюванні кута огляду виробу або висоти стійки.
 - Частини людського тіла можуть зачепитися та отримати травми.
 - Надмірний нахил виробу може призвести до його падіння, під час якого виріб може завдати тілесних ушкоджень.
- Не кладіть на виріб важкі предмети.
 - Виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.
- Під час використання навушників не встановлюєте високий рівень гучності.
 - Сильний звук може пошкодити слух.

Очищення

На поверхні моделей із блискучим поліруванням, що працюють поряд із зволожувачами на базі ультразвукових хвиль, можуть з'явитися білі плями.

- Якщо ви хочете почистити внутрішню частину виробу, зверніться до найближчого сервісного центру Samsung (за обслуговування стягуватиметься плата.)
- Не тисніть на екран монітора. Це може його пошкодити.
- Будьте обережними при чищенні, оскільки панелі та зовнішні деталі РКД легко подряпати.
- При чищенні виконайте наступне.
- 1 Вимкніть живлення виробу та комп'ютера.
- 2 Від'єднайте шнур живлення від виробу.

Від'єднуючи шнур живлення, тримайтеся за вилку. Ніколи не тримайтеся за вилку мокрою частиною тіла. Інакше може трапитися ураження електричним струмом.

3 Витріть виріб чистою м'якою та сухою тканиною.

Замочіть м'яку тканину у воді, добре викрутіть її, а потім протріть нею зовнішню поверхню виробу.

- Не використовуйте для чищення виробу миючі засоби, що містять спирт, розчинник або поверхнево-активні речовини.
- Не розбризкуйте воду або мийні засоби безпосередньо на виріб.
- 4 Після завершення чищення виробу підключіть до нього шнур живлення.
- 5 Увімкніть живлення виробу та комп'ютера.

Правильне положення тіла для роботи з виробом



Під час роботи з виробом необхідно прийняти правильне положення:

- спина має бути прямою;
- відстань між очима та екраном має становити 45—50 ст, дивитися на екран потрібно трохи вниз;
- очі мають знаходитися прямо перед екраном;
- виберіть такий кут, щоб світло не відбивалося на екрані;
- передпліччя мають розташовуватися перпендикулярно до плечей і на одному рівні з тильною стороною рук;
- лікті має бути зігнуто приблизно під прямим кутом;
- відрегулюйте висоту виробу так, щоб можна було зігнути коліна під кутом 90 градусів або більше, п'ятки знаходилися на підлозі, а руки — нижче серця.
- Для усунення втоми очей зробіть спеціальні вправи або швидко поморгайте очима.

Підготовка

Встановлення

Прикріплення підставки

[—] Перед монтуванням виробу покладіть його на пласку і стійку поверхню екраном донизу.

— Щоб розібрати пристрій, виконайте дії у зворотному порядку до збирання.

S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G / S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G





Вставте основу підставки в її кріплення в напрямку, указаному на малюнку. Перевірте, чи надійно під'єднано кріплення підставки. Поверніть гвинт для з'єднання внизу підставки до кінця так, щоб його було повністю зафіксовано.



Застеліть стіл м'якою тканиною для захисту виробу і покладіть виріб на тканину передньою частиною донизу. Вставте зібрану підставку в головний корпус за напрямком, указаним стрілкою, як показано на рисунку. Поверніть гвинт для з'єднання в центрі кріплення підставки до кінця так, щоб його було повністю зафіксовано.



Встановивши підставку, поставте виріб у вертикальне положення.

S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G





Протисніть кріплення підставки в корпус у напрямку, вказаному стрілкою, як зображено на малюнку. Перевірте, чи надійно під'єднано кріплення підставки.



Поверніть гвинт для з'єднання внизу підставки до кінця так, щоб його було повністю зафіксовано.



Уставте основу підставки до кріплення підставки в напрямку, показаному на малюнку.

4	
)

Встановивши підставку, поставте виріб у вертикальне положення.

Заходи безпеки під час переміщення виробу



 Переміщаючи виріб, тримайтеся за його нижню частину (за кути або краї).



 Не тримайте виріб догори низом лише за підставку.



- Не тисніть безпосередньо на екран.
- Переміщаючи виріб, не тримайтеся за екран.



• Не тисніть на виріб. Це може його пошкодити.

Перевірка простору навколо виробу

Під час встановлення виробу впевніться, що навколо нього достатньо місця для вентиляції. Підвищення внутрішньої температури може призвести до пожежі і пошкодження виробу. Під час встановлення виробу забезпечте достатній простір навколо нього, як показано на схемі.

— Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.

S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G / S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G



S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G



Налаштування кута нахилу та висоти виробу

Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.

S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G / S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G



- Кут нахилу монітора регулюється.
- Узявшись за верхню центральну частину виробу, обережно відрегулюйте нахил.

S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G



- Кут нахилу та висоту виробу можна відрегулювати.
- Тримаючи виріб за верхній край усередині, обережно змінюйте висоту.
- Під час регулювання висоти підставки можна почути шум. Цей шум виникає через те, що під час регулювання висоти підставки всередині рухається кулька. Такий шум є цілком нормальним явищем, він не свідчить про несправність виробу.

Увага!







- При регулюванні повороту монітора тримайте його з правого та лівого боків.
- Тримаючи монітор за центральну частину, змінюйте висоту.
- Не тримайте рухому частину підставки під час регулювання нахилу або висоти виробу. Це може спричинити травму.

- Не розташовуйте предмети навколо нижньої частини продукту. Продукт або предмет може бути пошкоджено під час регулювання висоти продукту.
- Самовільно не знімайте плівку з панелі. В іншому разі гарантійне обслуговування може бути обмеженим.

Якщо екран нерівний, виконайте такі дії.



- Тримаючись за рамку виробу з обох країв, регулюйте кут монітора, поки екран не буде вирівняно. (Слідкуйте за тим, щоб не триматися безпосередньо за РК-екран.)
- Кут монітора може регулюватися в діапазоні від –3° до +3°. (Лише в моделі S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G / S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G.)

Обертання виробу

Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.

S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G



На зображенні нижче показано способи обертання виробу.











- Перш ніж обертати виріб, необхідно повністю розсунути підставку.
- Якщо цього не зробити, кут виробу може вдаритися об підлогу та пошкодитися.
- Обертайте виріб обережно, стежачи за тим, щоб не пошкодити його, ударивши об якийсь предмет або підставку.

Замок для захисту від крадіжок

 Замок для захисту від крадіжок дозволяє безпечно використовувати виріб навіть у громадських місцях.

[—] Вигляд пристрою блокування і спосіб блокування залежать від виробника. Докладніше про замок для захисту від крадіжок, див. в посібниках, що додаються до нього.

Щоб скористатися замком для захисту від крадіжок, виконайте описані далі дії.



- 1 Закріпіть кабель замка для захисту від крадіжок на важкому предметі, наприклад на столі.
- 2 Пропустіть кінець кабелю в петлю на іншому кінці.
- 3 Вставте замок у гніздо для пристрою захисту від крадіжок на задній панелі виробу.
- 4 Замкніть замок.
 - Замок для захисту від крадіжок продається окремо.
 - Докладніше про замок для захисту від крадіжок, див. в посібниках, що додаються до нього.
 - Замок для захисту від крадіжок можна придбати в магазинах електротоварів або в Інтернетмагазинах.

Технічні характеристики комплекту настінного кріплення (VESA)

- Встановлюйте настінне кріплення на твердій стіні, перпендикулярній до підлоги. Якщо потрібно встановити настінне кріплення на такий матеріал як суха штукатурка, проконсультуйтеся з місцевим дилером для отримання додаткової інформації. Якщо встановити виріб на похилій стіні, він може впасти та завдати тяжких тілесних ушкоджень. До комплекту настінного кріплення Samsung входить детальний посібник зі встановлення та всі необхідні складові.
- Не використовуйте гвинти, довші за стандартні розміри або які не відповідають технічним характеристикам VESA. Надто довгі гвинти можуть завдати пошкоджень внутрішнім деталям виробу.
- Для настінних кріплень, які не відповідають стандартним технічним характеристикам VESA, довжина гвинтів може відрізнятися залежно від технічних характеристик настінного кріплення.
- Не закручуйте гвинти надто сильно. Це може призвести до пошкодження або падіння виробу, і в результаті завдати тілесні ушкодження. Компанія Samsung не несе відповідальності за такі нещасні випадки.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження виробу чи травмування користувача, завдані внаслідок використання невідповідного настінного кріплення або настінного кріплення, яке не відповідає стандарту VESA, або якщо користувач не виконує інструкції зі встановлення виробу.
- Не встановлюйте виріб під кутом більше 15 градусів.
- У наведеній далі таблиці показано стандартні розміри комплектів настінного кріплення.





[–] Не встановлюйте комплект настінного кріплення, коли виріб увімкнено. Це може призвести до тілесних ушкоджень внаслідок ураження електричним струмом.

Панель керування

- Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.
- Ви можете ввімкнути виріб за допомогою кнопки (), а потім скористатися посібником для роботи з функціональними клавішами. Посібник для роботи з функціональними клавішами відображається, якщо натиснути клавішу (), коли виріб увімкнено.



Частини пристрою	Опис
٢	Використовуйте цю навігаційну кнопку для увімкнення живлення або навігації по меню.
Індикатор живлення	Цей світлодіод — індикатор живлення. — Індикатор живлення можна активувати або деактивувати на екрані меню. (Ш → Система → Увімкнути LED)
Довідник із функціональних клавіш	Щоб переглянути посібник для роботи з функціональними клавішами, натисніть кнопку 🕲, коли екран увімкнено.
Користувацька клавіша	 Користувацька клавіша використовується для безпосереднього доступу до функції, установленої в меню Нал. корист. клав. (Налаштування користувацької клавіші). Нал. корист. клав. Перейдіть до меню Ш → Система → Нал. корист. клав. і змініть користувацьку клавішу. Лише в моделі S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G / S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G.
Э Джерело	Зміна джерела вхідного сигналу. У разі змінення джерела вхідного сигналу у верхньому лівому куті екрана відображається повідомлення.
Ш Меню	Відображення головного екранного меню. Щоб увімкнути або вимкнути блокування меню, перейдіть до наступного кроку (перемістіть кнопку () праворуч), доки відображається параметр «Меню», а потім перемістіть кнопку () ліворуч на 10 секунд, доки екран меню не зникне. Якщо блокування меню активовано, доступні функції Яскравість, Контраст., Режим захисту очей, Гучність та Інформація.
🕢 Режим захисту очей	Вмикає режим Eye Saver Mode. — Лише в моделі S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.
О Вимкнено	Вимкнення виробу.
Б Поверн.	Вихід зі сторінки меню.

Посібник для роботи з функціональними клавішами

 На екрані «Посібник для роботи з функціональними клавішами» під час увімкнення екрана виробу або зміни джерела вхідного сигналу з'являються такі пункти меню.

S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G



- УГОРУ: Відрегулюйте параметри Яскравість, Контраст., Режим захисту очей.
- УНИЗ: Відрегулюйте параметри Гучність, Вимкнення звуку.
- ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ: Відрегулюйте параметри Джерело.
- НАТИСНУТИ(ENTER): довідник із функціональних клавіш.

На екрані посібника для роботи з функціональними клавішами відображається, чи ввімкнено Режим захисту очей. (Вимк., Низький, Висока)

- Коли на екрані виробу не відображається екранне меню, кнопку 🕲 можна використовувати, як описано нижче.

S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G



- УГОРУ/УНИЗ: Відрегулюйте параметри Яскравість, Контраст., Різкість.
- ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ: Відрегулюйте параметри Джерело.
- НАТИСНУТИ(ENTER): довідник із функціональних клавіш.

S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G

Режим НОМІ



Режим Аналоговий



- УГОРУ/УНИЗ: Відрегулюйте параметри Яскравість, Контраст., Різкість.
- ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ: Відрегулюйте параметри Джерело.
- НАТИСНУТИ(ENTER): довідник із функціональних клавіш.

- УГОРУ: Відрегулюйте параметри Яскравість, Контраст., Різкість.
- УНИЗ: Відрегулюйте параметри Авто налаштування.
- Якщо змінити значення роздільної здатності у вікні «Параметри екрана», це призведе до увімкнення функції Авто налаштування.
- Ця функція доступна тільки в режимі
 Аналоговий.
- ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ: Відрегулюйте параметри Джерело.
- НАТИСНУТИ(ENTER): довідник із функціональних клавіш.

Під'єднання і використання зовнішнього джерела сигналу

Перш ніж підключати виріб, уважно прочитайте наведену нижче інформацію.

- 1 Перед підключенням виробу перевірте форми обох портів наданих сигнальних кабелів, а також форми та розташування портів на виробі й зовнішньому пристрої.
- 2 Перш ніж підключати виріб, обов'язково від'єднайте кабелі живлення і від виробу, і від зовнішнього пристрою, щоб запобігти пошкодженню виробу внаслідок короткого замикання чи струму перевантаження.
- **3** Підключивши всі сигнальні кабелі належним чином, підключіть кабелі живлення до виробу та зовнішнього пристрою.
- 4 Після підключення обов'язково прочитайте посібники користувача, щоб ознайомитися з функціями виробу, заходами безпеки й іншою інформацією, необхідною для належного використання виробу.

— Елементи з'єднання можуть бути різними для різних виробів.

Кількість портів може бути різною в різних моделях пристрою.

Порти

Наявні функції можуть різнитися в залежності від моделі виробу. Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу. Подивіться модель свого виробу.



Роз'єм	Опис	
•द (SERVICE)	Під'єднання до пристрою USB.Використовується для оновлення програмного забезпечення.	
•4	Під'єднання до пристрою USB.	
$\widehat{}$	Служить для підключення аудіообладнання, наприклад, навушників.	
HDMI룬 HDMI룬1 HDMI룬2	Служить для підключення до джерела сигналу через кабель HDMI.	
DPビ	Служить для підключення до ПК через кабель DP.	
•<>> PC ☎	Підключення до ПК через кабель USB. — Цей порт забезпечує підключення тільки до ПК.	
₽C ₪	Служить для підключення до ПК через кабель D-SUB.	
Ą	Під'єднайте кабель живлення до виробу.	
DC **V	Під'єднання адаптера змінного/постійного струму.	

Підключення та використання ПК

Виберіть спосіб під'єднання, що підходить для вашого комп'ютера.

- Якщо під'єднати вихідний пристрій за допомогою перехідника, виріб може не працювати належним чином залежно від характеристик перехідника.
- Наявні функції можуть різнитися в залежності від моделі виробу. Технічні характеристики портів для кожного виробу див. на сторінці <u>Порти</u>.

Підключення за допомогою кабелю HDMI



Рекомендується використовувати кабель HDMI, що надається як компонент. Якщо його не надано, слід використовувати авторизований кабель для підключень за допомогою кабелю HDMI. У разі використання неавторизованого кабелю HDMI якість зображення може погіршитися.

Підключення за допомогою кабелю DP



[—] Рекомендується використовувати кабель DP, що надається як аксесуар. Якщо його не надано, слід використовувати кабель DP завдовжки щонайбільше 1,5 м.

[—] Використовуйте кабель DP1.2, сертифікований VESA, з відповідним типом роз'єму (тато/мама).

Під'єднання до накладних навушників чи навушників-вкладишів



- [—] Використовуйте накладні навушники чи навушники-вкладиші для активації передавання звукового сигналу через кабель HDMI-HDMI або DP.
- Гніздо накладних навушників чи навушників-вкладишів підтримує тільки 3-провідникові штекери типу «наконечник-кільце-рукав» (TRS).

Підключення за допомогою кабелю D-SUB (аналоговий сигнал)



Під'єднання живлення

S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G / S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G



1 Під'єднайте кабель живлення до адаптера змінного/постійного струму. Потім підключіть адаптер змінного/постійного струму до порту DC **V на задній частині виробу.

Номінальне енергоспоживання адаптерів відрізняється залежно від моделі. Використовуйте адаптер, що відповідає специфікації енергоспоживання моделі.

- 2 Далі підключіть кабель живлення до розетки.
- 3 Натисніть кнопку 🕲 виробу, щоб увімкнути його.

Вхідна напруга перемкнеться автоматично.

S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G



Щоб використовувати виріб, під'єднайте кабель живлення до розетки електромережі та роз'єму Ф на виробі.

— Вхідна напруга перемкнеться автоматично.

Підключення виробу до ПК в якості USB HUB

У разі використання виробу як концентратора до нього можна одночасно підключити різні пристрої-джерела та використовувати їх.

Назви портів і кількість портів можуть відрізнятися залежно від моделі.

S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G



- Щоб швидше виявити та запустити USB-пристрій, підключіть його до порту на виробі. Швидкість зчитування/запису буде залежати від USB-пристрою та вашого ПК.
- Щодо проблем, які спричиняються через порт USB у зв'язку з його несумісністю з операційною системою, програмою драйвера чи іншим програмним забезпеченням, зверніться до відповідного постачальника.
- [—] У зв'язку з виходом на ринок різноманітних пристроїв USB наша компанія не може гарантувати сумісність своїх виробів з усіма пристроями USB.
- У випадку використання зовнішнього накопичувача на жорстких дисках, який вимагає підключення до зовнішнього джерела живлення, не забудьте підключитися до вказаного джерела.
- Компанія не несе відповідальності за проблеми та пошкодження зовнішніх пристроїв, які виникають внаслідок використання невідповідного кабелю.
- [—] Деякі вироби не відповідають стандарту USB, що може стати причиною збоїв в роботі пристрою.

Упорядкування кабелів

S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G / S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G



Нахиліть дисплей, як показано на зображенні.



Помістіть обидва кабелі в тримач для кабелів на підставці (КРІПЛЕННЯ ДЛЯ КАБЕЛІВ НА ТРИМАЧІ ПІДСТАВКИ), щоб упорядкувати кабелі, як показано на зображенні.

На цьому збірку завершено.



Під'єднайте необхідні кабелі.

S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G



Нахиліть дисплей, як показано на зображенні.



Під'єднайте необхідні кабелі.



Поверніть виріб у горизонтальне положення.



Поверніть виріб у найвище вертикальне положення.



Помістіть обидва кабелі в тримач для кабелів на підставці (КРІПЛЕННЯ ДЛЯ КАБЕЛІВ НА ТРИМАЧІ ПІДСТАВКИ), щоб упорядкувати кабелі, як показано на зображенні.



На цьому збірку завершено.

Налаштування оптимальної роздільної здатності

Коли придбаний виріб вмикається вперше після придбання, на екрані з'являється інформаційне повідомлення про налаштування оптимальної роздільної здатності.

Виберіть мову в інформаційному повідомленні та встановіть оптимальну роздільну здатність на комп'ютері.

Якщо вибрано неоптимальну роздільну здатність, повідомлення з'являтиметься до трьох разів упродовж зазначеного часу, навіть після вимикання та повторного вмикання виробу.

— Якщо потрібно налаштувати оптимальну роздільну здатність для комп'ютера. Див. (Поширені питання) → «<u>Як змінити роздільну здатність?</u>»

Пункти меню

Довідник із функціональних клавіш → 🎹

Наявні функції можуть різнитися в залежності від моделі виробу. Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.

Зображення

2-й	Опис	
Режим зображення	Це меню забезпечує оптимальну якість зображення, придатну	
	для середовища використання виробу.	
	[—] Це меню є недоступним, коли ввімкнено Режим захисту очей .	
	S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G / S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G	
	У режимі <mark>ПК</mark>	
	 Розважити: Чітке та яскраве зображення з підсиленням кольорів. 	
	• Графіка: Зображення без підсилення кольорів.	
	• Еко: Оптимізація зображення для заощадження енергії.	

• Стандарт гри: Вибір оптимальної якості зображення для ігор.

2-й	Опис
Режим зображення	 Рольові ігри: цей режим оптимізовано для тривимірної графіки та миттєвого обміну повідомленнями на екрані для ігор типу RPG (Role Playing Game).
	 RTS: збільшення температури кольору та рівня контрастност для покращення видимості екрана для ігор типу RTS (Real- Time Strategy) та мініатюрної карти.
	• FPS: збільшення яскравості в темних ділянках екрана для irop типу FPS (First-Person Shooter). Цей режим полегшує візуальне відстеження ворогів під час гри типу FPS (First- Person Shooter).
	 Спорт: Установлюється оптимальна яскравість і різкість моніторів для приємного перегляду спортивних програм.
	• Оригінал: Чітке зображення без підсилення кольорів.
	• Корис.: Установіть потрібні значення контрасту та яскравост

2-й	Опис	2-й	Опис
Режим зображення	У режимі AV Коли зовнішнє джерело вхідного сигналу під'єднано через роз'єм НDML DR і в мощо Роуких ПК (AV вибрацо зизиощия AV, роуким	Режим зображення	 RTS: збільшення температури кольору та рівня контрастності для покращення видимості екрана для ігор типу RTS (Real- Time Strategy) та мініатюрної карти.
	Режим зображення має одинадцять стандартних автоматичних наборів налаштувань зображення (Динамічний, Стандарт, Еко, Кіно, Стандарт гри, FPS, RTS, Рольові ігри, Спорт, Оригінал і Корис.). Ви можете вибрати один із цих варіантів: Динамічний, Стандарт, Еко, Кіно, Стандарт гри, FPS, RTS, Рольові ігри, Спорт, Оригінал або Корис Режим Корис. автоматично відновлює встановлені Вами параметри зображення.		• FPS: збільшення яскравості в темних ділянках екрана для irop типу FPS (First-Person Shooter). Цей режим полегшує візуальне відстеження ворогів під час гри типу FPS (First- Person Shooter).
			 Спорт: Установлюється оптимальна яскравість і різкість моніторів для приємного перегляду спортивних програм.
	— Підтримувані порти можуть відрізнятися в різних виробах.		• Оригінал: Чітке зображення без підсилення кольорів.
	 Динамічний: Забезпечує чіткіше зображення, ніж в режимі Стандарт. 		 Корис.: Виберіть цей режим, щоб налаштувати зображення відповідно до Ваших вподобань.
	 Стандарт: Використовується в яскраво освітленому приміщенні. 		 Формат вхідного сигналу: 480р, 576р, 720р або 1080р, і при цьому виріб може належним чином показувати зображення (не рогисторі відорицисть усисной в породійськи форматів.)
	• Еко: Оптимізація зображення для заощадження енергії.		всі моделі підтримують кожен із перелічених формаль.).
	 Кіно: Використовується в затемненому приміщенні. Таким чином, можна зекономити споживання електроенергії та зменшити втому очей. 		
	• Стандарт гри: Вибір оптимальної якості зображення для ігор.		
	 Рольові ігри: цей режим оптимізовано для тривимірної графіки та миттєвого обміну повідомленнями на екрані для ігор типу RPG (Role Playing Game). 		

2-й	Опис	2-й	Опис
Режим зображення	Це меню забезпечує оптимальну якість зображення, придатну	Режим зображення	У режимі <mark>А</mark>
	для середовища використання виробу.		Якщо зовнішнє джерело сигналу під'єднано через роз'єм HDMI
	[—] Це меню є недоступним, коли ввімкнено Режим захисту очей .		і в меню <mark>Режим ПК/АУ</mark> вибрано значення <mark>АУ</mark> , режим <mark>Режим</mark>
	[—] Це меню є недоступним, коли ввімкнено Еко заощад. Plus .		<mark>зображення</mark> матиме чотири стандартні автоматичні набори
	— Це меню є недоступним, коли ввімкнено Ігровий реж. .		налаштувань зображення (<mark>Динамічний, Стандарт, Кіно</mark> і Корис.). Можна вибрати один з чотирьох варіантів: <mark>Динамічний</mark> ,
	S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G		
	У режимі <mark>ПК</mark>		встановлені Вами параметри зображення.
	• Корис.: Установіть потрібні значення контрасту та яскравості.		• Динамічний: Забезпечує чіткіше зображення, ніж в режимі
	• Стандарт: Отримайте якість зображення, прийнятну для		Стандарт.
	редагування документів і роботи в Інтернеті.		• Стандарт: Використовується в яскраво освітленому
	• Кіно: Забезпечує потрібну яскравість і різкість моніторів для		приміщенні.
	приємного перегляду відеоматеріалів та вмісту DVD-дисків.		• Кіно: Використовується в затемненому приміщенні. Таким
	• Дин. контраст.: Служить для отримання збалансованої		чином, можна зекономити споживання електроенергії та
	яскравості через автоматичне регулювання контрасту.		зменшити втому очеи.

- Корис.: Виберіть цей режим, щоб налаштувати зображення відповідно до Ваших вподобань.
- Формат вхідного сигналу: 480р, 576р, 720р або 1080р, і при цьому виріб може належним чином показувати зображення (не всі моделі підтримують кожен із перелічених форматів.).

2-й	Опис	2-й	Опис
Яскравість	Налаштування загального рівня яскравості зображення.	Колір	Налаштування рівнів насиченості кольору.
	Що вище значення,то яскравішим буде зображення.		Це меню є недоступним, коли ввімкнено Режим захисту очей.
	Це меню є недоступним, коли ввімкнено Режим захисту очей.		— Цей параметр є недоступним, коли для Режим зображення
	Це меню є недоступним, коли для Режим зображення установлено режим Дин. контраст (Лише в моделі S22D30*G / S24D30*G /		вибрано режим Кіно або Дин. контраст. . (Лише в моделі S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.)
	S27D30*G.)		[—] Це меню є недоступним, коли ввімкнено Ігровий реж. . (Лише в
	[—] Це меню є недоступним, коли ввімкнено <mark>Еко заощад. Plus</mark> . (Лише в		моделі S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.)
	моделі S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.)	Тон (з/ч)	Налаштування співвідношення між рівнями відтінків від
	 Це меню є недоступним, коли ввімкнено Збереження енергії. (Лише в моделі S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G / S22F32*G / 		зеленого до червоного. Чим більше значення параметра, тим
			насиченішими будуть червоні та зелені кольори.
			Лише в моделі S22D40*G / S24D40*G / S2/D40*G / S22F32*G / S24E32*G / S27E32*G
контраст.	налаштування контрастності між об'єктами і плом.		
	Що вище значення, то вищою буде контрастність, і об'єкти		
	відооражатимуться чіткіше.	Підсилювач контрас.	Автоматичне балансування контрастності для запобігання
	Цей параметр є недоступним, коли для Режим зображення		надмірній різниці в сприйнятті світлих і темних ділянок.
	вибрано режим Кіно або Дин. контраст. . (Лише в моделі S22D3U*G / Срирзожа / Сругожа)		• Вимк. / Низький / Висока
	— Це меню є недоступним, коли ввімкнено Ігровий реж (Лише в		[—] Лише в моделі S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G / S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G.
	моделі SZZD30^G / SZ4D30^G / SZ/D30^G.)		— Це меню є недоступним, коли ввімкнено Режим захисту очей .
Різкість	Дає змогу зробити обриси об'єктів чіткішими або навпаки, більш розмитими	Відтінок	Виберіть відтінок кольору, який найкраще відповідає вашим
	розмитими. Що вище значення, то чіткішими будуть обриси об'єктів.		потребам під час перегляду.
			[—] Лише в моделі S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G / S22F32*G /
	Цей параметр є недоступним, коли для Режим зображення		S24F32*G / S27F32*G.
	вибрано режим Кіно або Дин. контраст. . (Лише в моделі S22D3O*G / S24D3O*G / S27D3O*G.)		— Це меню є недоступним, коли ввімкнено Режим захисту очей .
	[—] Це меню є недоступним, коли ввімкнено Ігровий реж (Лише в моделі S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.)		

2-й	Опис	2-й
Баланс білого	Налаштування колірної температури зображення, щоб зробити об'єкти яскравішими.	Деталіза
	[—] Лише в моделі S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G / S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G.	
	— Це меню є недоступним, коли ввімкнено Режим захисту очей .	
	Червоний	Колірний
	настроювання рівня насиченості червоного кольору. Значення, наближені до 50, означають більшу інтенсивність кольору.	
	Зелений	
	настроювання рівня насиченості зеленого кольору. Значення, наближені до 50, означають більшу інтенсивність кольору.	Динам. я
	Синій	
	настроювання рівня насиченості синього кольору. Значення, наближені до 50, означають більшу інтенсивність кольору.	
	Скинути	
	Відновлення стандартних значень параметрів балансу білого.	Dipour up
Гамма	настроювання середнього рівня яскравості.	Рівень чо
	[—] Лише в моделі S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G / S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G.	
	Це меню є недоступним, коли ввімкнено Режим захисту очей.	

2-й	Опис
Деталізація тіней	Регулювання яскравості для темних зображень. Чорні елементи підсилюються, коли значення наближується до 5.
	[—] Лише в моделі S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G / S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G.
	— Це меню є недоступним, коли ввімкнено Режим захисту очей .
Колірний простір	Налаштуйте параметри колірного простору для покращення кольорового спектра на екрані.
	[—] Лише в моделі S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G / S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G.
	[—] Це меню є недоступним, коли ввімкнено Режим захисту очей .
Динам. яскравість	Автоматичне налаштування яскравості для забезпечення оптимального контрасту екрана за даних умов.
	[—] Лише в моделі S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G / S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G.
	— Це меню є недоступним, коли ввімкнено Режим захисту очей .
	[—] Це меню є недоступним, коли ввімкнено Еко заощад. Plus .
Рівень чорного	Для оптимізації яскравості та контрастності HDMI-зображення можна змінювати рівень чорного кольору у відеосигналі.
	У такому разі для налаштування якості зображення можна використати параметр <mark>Рівень чорного</mark> .
	• Авто / Норм. / Низький
	— Ця функція доступна тільки в режимі HDMI .
	Рівень чорного може бути несумісним з певними пристроями- джерелами.
	Функція Рівень чорного стає активною лише при певному значенні роздільної здатності АV, як-от 480р за частоти 60 Hz, 576р за частоти 50 Hz, 720р за частоти 60 Hz та 1080р за частоти 60 Hz.

2-й	Опис	2-й	Опис
Режим захисту очей	Встановлює якість зображення, яка є оптимальною для розслаблення очей.	Співв. стор. екр.	Виберіть розмір і співвідношення сторін зображення на екрані. У режимі ПК
	При встановленні для налаштування <mark>Режим захисту очей</mark>		• Авто / Ширина
	значення <mark>Увімк</mark> . інтенсивність блакитного світла (із довжиною хвилі прибл. 400 nm) буде знижено. Воднораз якість зображення		У режимі <mark>AV</mark>
	буде оптимальною для розслаблення очей.		• 4:3 / 16:9 / За розм. екрана
Ігровий реж.	Настроювання параметрів екрана продукту для ігрового режиму.		Ця функція може не підтримуватися залежно від портів, якими осночника почата ій
	Скористайтеся цією функцією під час гри на ПК або при підключенні ігрової консолі, наприклад, PlayStation™ або Xbox™. [—] Лише в моделі S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.		— Змінити налаштування Співв. стор. екр. можна за умови виконання
			наведених нижче умов.
	[—] Це меню є недоступним, коли ввімкнено Режим захисту очей .		Формат вхідного сигналу: 480р, 576р, 720р або 1080р, 1 при цьому виріб може належним чином показувати зображення (не всі моделі підтримують кожен із перелічених форматів.).
	— Коли виріб вимикається, переходить у режим енергозбереження, а		
	також коли змінюється джерело вхідного сигналу, режим Ігровий реж. вимикається (Вимк.), навіть якщо для нього встановлено значення Увімк Лично потрібно, чноб рочини Ісрорий рочу, бир постійно изіминоний		[—] Це можна встановити, лише коли зовнішнє джерело сигналу під'єднано через роз'єм HDMI, DP і для режиму Режим ПК/AV встановлено значення AV .
	якщо потріоно, щоо режим провий реж. був постино увімкнений, виберіть параметр Завжди ввімкнено.		— Підтримувані порти можуть відрізнятися в різних виробах.
Час відгуку	Служить для покращення часу реакції панелі, завдяки чому відео виглядає виразніше та природніше.		
	[—] Використовуйте режим Стандарт. , коли не відтворюєте відео та не граєте в ігри.		

2-й	Опис		
Налашт. екрана	Налаштування положення екрана та покращення якості зображення.		
	 Гор. положення: Служить для переміщення екрана ліворуч/ праворуч. 		
	 Вер. положення: Служить для переміщення екрана вгору/ вниз. 		
	[—] З'єднання за допомогою кабелю HDMI, DP.		
	 Підтримувані порти можуть відрізнятися в різних виробах. 		
	Це меню доступне, лише коли встановлено Співв. стор. екр. За розм. екрана у режимі AV.		
	Якщо за вхідного сигналу 480р, 576р, 720р або 1080р у режимі <mark>AV</mark> якість зображення є задовільною, виберіть <mark>За розм. екрана</mark> , щоб налаштувати рівень горизонтального та вертикального положення від 0 до 6.		
	Необроб., Тонке: Ця функція доступна тільки в режимі Аналоговий. (Лише в моделі S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.)		
Скидання зображен.	Відновлення всіх параметрів зображення до вихідних значень.		
	[—] Лише в моделі S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G / S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G.		

Відобр. на екрані

2-й	Опис	
Прозорість	Встановлення рівня прозорості вікон меню.	
Положення	• Гор. положення: Служить для переміщення меню ліворуч/ праворуч.	
	• Вер. положення: Служить для переміщення меню вгору/ вниз.	
Мова	Встановлення мови меню.	
	 Нове налаштування мови буде застосовано лише до екранного меню. 	
	— Його не буде застосовано до інших функцій ПК.	
Час відображення	Налаштування часу, протягом якого вікно меню залишатиметься на екрані, коли його не використовують.	
Дані часу відобр.	Відображення часу, що залишився до зникнення вікна меню. Час відображення меню можна встановити в параметрах меню.	
	[—] Лише в моделі S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G / S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G.	

Система

			оптимального контрасту екрана за даних умов.
2-й	Опис		[—] Лише в моделі S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.
Збереження енергії	Зменшення споживання електроенергії шляхом налаштування		[—] Це меню є недоступним, коли ввімкнено Режим захисту очей .
	яскравості.		[—] Це меню є недоступним, коли ввімкнено Еко заощад. Plus .
	[—] Лише в моделі S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G / S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G.		Цей параметр є недоступним, коли для Режим зображення вибрано режим Дин. контраст
Еко заощад. Plus	Зменшення споживання енергії порівняно зі споживанням при максимальному рівні яскравості	Таймер вимкн. Plus	Таймер вимкнення
			• Таймер вимкнення: Увімкнення режиму Таймер вимкнення.
	 Авто: Рівень енергоспоживання буде автоматично знижено приблизно на 10% у порівнянні з поточним налаштуванням. 		 Вимкнення через: Таймер відключення можна настроїти в межах 1—23 години. Живлення виробу буде автоматично вимкнено через вказану кількість годин.
	(На скільки знизиться рівень енергоспоживання, залежить від яскравості екрана.)		 Ця опція доступна лише тоді, коли параметр Таймер вимкнення встановлений на Увімк
	 Низька: Економія енергії до 25 % порівняно зі споживанням при максимальній яскравості. 		У виробах для деяких регіонів параметр Таймер вимкнення визначений таким чином, що він буде активуватися через 4 години
	 Висока: Економія енергії до 50 % порівняно зі споживанням при максимальній яскравості. 		після подачі живлення на виріб. Це відповідає нормативним актам щодо енергопостачання. Якщо ви не бажаєте активувати таймер, перейдіть до пункту ІІІІ → Система → Таймер вимки. Plus та
	[—] Лише в моделі S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.		виберіть значення для параметра Таймер вимкн. наз на
	Цей параметр є недоступним, коли для Режим зображення вибрано режим Дин. контраст		Еко-таймер
	— Це меню є недоступним, коли ввімкнено Ігровий реж		• Еко-таймер: Увімкнення режиму Еко-таймер.
	— Це меню є недоступним, коли ввімкнено Режим захисту очей .		 Еко вимк. через: Еко-таймер можна налаштувати на строк рід 10 до 180 хридиц. Жирдоцид риробу будо автоматицио
• Гучність	Змініть налаштування параметра <mark>Гучність.</mark>		від то до тоо хвилин. Живлення вирооу буде автоматично вимкнено після закінчення визначеного часу.
	[—] Лише в моделі S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.		 Ця опція доступна лише тоді, коли параметр Еко-таймер встановлений на Увімк
		Режим ПК/AV	Встановіть для пункту <mark>Режим ПК/АУ</mark> значення <mark>АУ</mark> . Зображення буде збільшено.
			Цей параметр корисний під час перегляду фільму.

2-й

Динам. яскравість

Опис

Автоматичне налаштування яскравості для забезпечення

2-й	Опис	2-й	Опис
Виявлення джерела	Виберіть як спосіб розпізнавання джерела вхідного сигналу	Доступність	Налаштування спеціальних можливостей.
	значення Авто або Вручну. — Лише в моделі S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.		[—] Лише в моделі S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G / S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G.
Версія DisplayPort	Оберіть версію DisplayPort, що використовуватиметься на виробі. — Неправильні налаштування можуть призвести до відсутності зображення на екрані. У цьому разі слід перевірити технічні характеристики пристрою. — Лише в моделі S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.		 SeeColors Mode: дозволяє користувачам, які мають дальтонізм, розпізнавати більше кольорів. Увімкніть цю функцію та налаштуйте кольори відповідно до ваших зорових потреб, щоб мати змогу бачити на екрані ширшу палітру. Деякі меню є недоступними, коли використовується режим
Автоперем. джерела	Після активації нове під'єднане джерело відображається автоматично.		SeeColors Mode. — Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.
	— Лише в моделі S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G / S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G.		 Висока контрастн.: збільшення контрасту між текстом і фоном у меню "Налаштування".
	[—] Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи		• Відтінки сірого: Змініть сприйняття кольору на чорно-біле.
Устан. час повт.	регіону. Служить для настроювання часу спрацьовування кнопки після натискання.		 Інверсія кольорів: Інвертування кольорів меню параметрів. Білий колір стає чорним, чорний — білим, а інші кольори інвертуються відповідно до значень кольорів RGB.
	Можна вибрати значення Прискорення, 1 с або 2 с. Якщо вибрано значення Не повторювати, то після натискання кнопки система	Нал. корист. клав.	Установлення користувацької клавіші, щоб безпосередньо налаштувати вибрану функцію.
Увімкнути LED	 Налаштуйте параметри для ввімкнення або вимкнення світлодіода живлення в нижній частині виробу. Працює: Світлодіод живлення ввімкнений, коли виріб ввімкнений. 		[—] Лише в моделі S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G / S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G.
	 Очікування: Світлодіод живлення ввімкнений, коли виріб вимкнений. 		
SeeColors Mode	дозволяє користувачам, які мають дальтонізм, розпізнавати більше кольорів. Увімкніть цю функцію та налаштуйте кольори відповідно до ваших зорових потреб, щоб мати змогу бачити на екрані ширшу палітру.		
	Лише в моделі S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G. — Деякі меню є недоступними, коли використовується режим SeeColors Mode		
	— Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.		

Підтримка

			[—] Файли в підключеному USB-пристрої мають несумісний формат.		
2-й Самодіагностика	Опис У разі виникнення проблем із зображенням на моніторі виконайте цей тест.		[—] У підключеному USB-пристрої немає доступних файлів оновлення. (У пам'яті немає файлів оновлення або імена файлів указано неправильно.)		
	Ніколи не вимикайте живлення та не змінюйте джерело вхідного сигналу під час самостійної діагностики. Якщо можливо, намагайтеся не переривати тестування.		Оновлення не розпочнеться, якщо завантажене програмне забезпечення не відповідає програмному забезпеченню, установленому на моніторі. Щоб перевірити сумісність		
Оновлення ПЗ	Оновіть програмне забезпечення за допомогою файлу оновлення на USB-пристрої.		Інформація.		
	1 Збережіть файл оновлення (у форматі .img), який ви завантажили з вебсайту Samsung (http://www.samsung.com), на USB-пристрій.		Не вимикайте виріб, поки не завершиться оновлення. Подбайте, щоб ніщо не могло перервати процес оновлення. Як правило, виріб повертається до попередньої версії, якщо оновлення перервано.		
	 Підключіть USB-пристрій до порту		 Колір на екрані може змінитися або блимати під час оновлення USB, але ця проблема не стосується монітора. Оскільки оновлення 		
	3 Для продовження процесу оновлення дотримуйтесь інструкцій на екрані		програмного забезпечення виконується звичайним чином, дочекайтеся його завершення.		
		Зареєстр. продукт	Інформація про процедуру реєстрації виробу.		
	4 Після завершення оновлення виріб автоматично вимкнеться та ввімкнеться знову. Після цього його потрібно вимкнути.		[—] Лише в моделі S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G / S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G.		
	5 Після вимкнення вийміть кабель живлення з розетки, а тоді підключіть його знову.	Інформація	Перегляд відомостей про поточну версію програмного забезпечення. Див. дійсний екран монітора.		
	[—] Лише в моделі S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.	Скидання всіх	Служить для повернення всіх параметрів виробу до заводських		
	Щоб виконати оновлення програмного забезпечення за допомогою USB-пристрою, спершу відформатуйте його як FAT32.		параметрів за промовчанням.		
	У разі оновлення за допомогою USB-пристрою використовуйте пристрій з інтерфейсом USB 3.0 або старішим.				
	[—] Виконуючи оновлення, переконайтеся, що в кореневому каталозі зберігається лише один файл IMG (.img).				
	Якщо відображається повідомлення Не виявлено жодного пристрою USB. Перевірте дані та повторіть спробу., воно може бути спричинено такими факторами.				

2-й

Оновлення ПЗ

Опис

[—] USB-пристрій не підключена до порту 🚓 (SERVICE).

Встановлення програмного забезпечення

Easy Setting Box



Технологія Easy Setting Box дає змогу поділити екран виробу на кілька секцій. Щоб установити останню версію Easy Setting Box, завантажте її з вебсайту Samsung.

(http://www.samsung.com)

🦳 Якщо не перезавантажити комп'ютер після інсталяції, програмне забезпечення може не працювати належним чином.

 Піктограма Easy Setting Box може не відображатися залежно від системи комп'ютера та технічних характеристик виробу.

[—] Якщо піктограма програми не з'явиться, натисніть клавішу F5.

Обмеження і проблеми, пов'язані зі встановленням програми

На встановлення програми Easy Setting Box можуть вплинути графічна карта, материнська плата та мережеве середовище.

Вимоги до системи

Операційна система	Комп'ютерне обладнання			
• Windows 7 32Bit/64Bit	• Не менше 32 МВ пам'яті			
• Windows 8 32Bit/64Bit	• Не менше 60 МВ вільного місця на жорсткому диску			
• Windows 8.1 32Bit/64Bit				
• Windows 10 32Bit/64Bit				
• Windows 11 32Bit/64Bit				

Встановлення драйвера

Щоб установити останню версію драйвера виробу, завантажте її з вебсайту Samsung.

(http://www.samsung.com)

- Встановивши драйвери для цього виробу, можна встановити оптимальну роздільну здатність і частоту оновлення екрана.

Вказівки щодо усунення несправностей

Обов'язкові дії перед зверненням до сервісного центру Samsung

[—] Перш ніж звертатися до центру обслуговування Samsung, перевірте виріб згідно з викладеними далі вказівками. Якщо проблему вирішити не вдасться, зверніться до центру обслуговування Samsung.

Діагностика виробу (проблема з екраном)

Якщо проблема стосується екрана виробу, запустіть <u>Самодіагностика</u>, щоб перевірити, чи виріб працює належним чином.

Перевірка роздільної здатності і частоти

Якщо вибрано роздільну здатність, що не підтримується (див. <u>Таблиця стандартних режимів</u> <u>сигналу</u>), незабаром може з'явитися повідомлення Неоптимальний режим або екран може відображатися неналежним чином.

Роздільна здатність зображення може відрізнятися, залежно від системних параметрів комп'ютера та використовуваних кабелів.

Перевірте перелічені далі пункти.

Увага!

Коли з виробу лунає хлопання (розтріскування).

Звук може спричинятися звуженням або розширенням через зміну температури зовнішніх компонентів або внутрішнього контуру виробу.

Це НЕ вважається несправністю виробу та не впливає на його термін служби.

Проблема під час інсталяції

Порожні області є на всіх чотирьох сторонах екрана, коли кабель HDMI підключено до виробу та комп'ютера.

Порожні області на екрані не стосуються виробу.

Вони з'являються на екрані через несправності комп'ютера або графічної карти. Щоб усунути проблему, налаштуйте розмір екрана в параметрах HDMI відповідно до характеристик графічної карти.

Якщо серед параметрів графічної карти немає параметра налаштування розміру екрана, оновіть драйвер графічної карти до найновішої версії.

(Докладні відомості про те, як налаштувати параметри екрана, можна дізнатися у виробника графічної карти або комп'ютера.)

Проблема з екраном

Індикатор живлення не світиться. Екран не вмикається.

Перевірте правильність підключення кабелю живлення.

Якщо проблема стосується екрана виробу, запустіть <u>Самодіагностика</u>, щоб перевірити, чи виріб працює належним чином.

З'явитися повідомлення Перевірте кабельне з'єднання та параметри вихідного пристрою..

Перевірте правильність підключення кабелю до виробу.

Перевірте, чи пристрій, підключений до виробу, ввімкнено.

Перевірте стан режим **Режим ПК/AV**. ($\square \rightarrow$ Система \rightarrow Режим **ПК/AV** \rightarrow HDMI1, HDMI2, DisplayPort (S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G), HDMI (S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G), HDMI1, HDMI2 (S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G) \rightarrow **ПК**або **AV**.)

Перевірте версію підключеного кабелю HDMI або DisplayPort.

Відображено повідомлення Неоптимальний режим.

Це повідомлення відкривається, коли сигнал із графічної плати перевищує максимальну роздільну здатність або частоту для виробу.

Змініть максимальну роздільну здатність і частоту відповідно до робочих характеристик виробу згідно з таблицею стандартних режимів сигналу (<u>c.40</u>).

Зображення на екрані спотворене.

Перевірте під'єднання кабелю до виробу.

Зображення не чітке. Зображення розмите.

Усуньте будь-яке додаткове обладнання (відеокабель-подовжувач тощо) і спробуйте ще раз.

Встановіть частоту та роздільну здатність у рекомендованих межах.

Зображення тремтить. На екрані з'являються фантомні зображення.

Упевніться, що роздільна здатність і частота комп'ютера встановлені в межах, які підтримуються виробом. Тоді, якщо потрібно, змініть налаштування відповідно до інформації в таблиці стандартних режимів передачі сигналу (<u>с.40</u>) цього посібника і в меню Інформація виробу.

Змініть параметр Час відгуку в екранному меню на Швидший або Стандарт залежно від програми й використання.

– Доступні функції можуть різнитися залежно від моделі.

Зображення надто яскраве. Зображення надто темне.

Відрегулюйте значення Яскравість і Контраст..

Колір екрана неправильний.

Змініть параметри Колір.

Кольори на екрані спотворені або мають тіні.

Змініть параметри Колір.

Білий колір насправді не білий.

Змініть параметри Колір.

На екрані немає зображення та індикатор живлення миготить кожні 0,5-1 секунду.

Перевірте правильність підключення кабелю до виробу й ПК та надійність фіксації з'єднувачів.

Натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі або ворухніть мишею, щоб відновити зображення.

Виріб перебуває в режимі енергозбереження.

Текст розмитий.

Якщо використовується OC Windows (наприклад, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 або Windows 10): відкрийте вікно Панель керування → Шрифти → Налаштувати текст ClearType і змініть параметр Увімкнути ClearType.

Відеоролики відтворюються не плавно.

Великі відеофайли високої чіткості можуть відтворюватися не плавно. Причина може полягати в тому, що відеопрогравач не оптимізовано для комп'ютерного ресурсу.

Спробуйте відтворити файл за допомогою іншого відеоплеєра.

Проблеми зі звуком

Звук відсутній.

Перевірте ще раз стан підключення навушників або гарнітури або відрегулюйте гучність.

Перевірте рівень гучності.

Перевірте, чи не вимкнено звук на виробі або джерелі сигналу.

Гучність надто низька.

Налаштування гучності.

Якщо гучність все ще низька після встановлення максимального рівня, відрегулюйте гучність за допомогою звукової карти комп'ютера чи програмного забезпечення.

Відео відтворюється без звуку.

Звук не буде чутно, якщо для підключення пристрою вводу використовується кабель HDMI-DVI або кабель DVI.

Підключіть пристрій за допомогою кабелю HDMI або DP.

Проблеми із зовнішнім джерелом сигналу

Під час завантаження комп'ютера лунає звуковий сигнал.

Якщо під час завантаження комп'ютера лунає звуковий сигнал, комп'ютер слід віддати на перевірку.

Запитання та відповіді

 Більш детальні вказівки щодо регулювання див. у посібнику користувача до вашого ПК або графічної плати.

Як змінити частоту?

Встановіть частоту на графічній карті.

- Windows 7: Виберіть Панель керування → Оформлення й персоналізація → Екран → Роздільна здатність екрана → Додаткові → Монітор і змініть значення параметра Частота оновлення екрана в розділі Параметри монітора.
- Windows 8(Windows 8.1): Виберіть Настройки Панель керування Оформлення й персоналізація Екран Роздільна здатність екрана Додаткові Монітор і змініть Частота оновлення екрана у розділі Параметри монітора.

Як змінити роздільну здатність?

- Windows 7: Виберіть Панель керування Оформлення та персоналізація Екран Роздільна здатність екрана Налаштувати роздільну здатність.
- Windows 8(Windows 8.1): Виберіть Настройки Панель керування Оформлення та персоналізація Екран Настроїти роздільну здатність та налаштуйте роздільну здатність.
- Windows 10: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно Настройки → Система → Дисплей → Додаткові настройки відображення.

Як встановити режим енергозбереження?

- Windows 7: Виберіть Панель керування -> Оформлення та персоналізація -> Персоналізація -> Параметри заставки -> Електроживлення або перейдіть у налаштування BIOS на комп'ютері.
- Windows 8(Windows 8.1): Виберіть Налаштування → Панель керування → Оформлення та персоналізація → Персоналізація → Параметри заставки → Електроживлення або перейдіть у налаштування BIOS на комп'ютері.
- Windows 10: Виберіть Налаштування -> Персоналізація -> Екран блокування -> Налаштування часу очікування екрана -> Живлення та режим сну або перейдіть у налаштування ВІОЅ на комп'ютері.

Технічні характеристики

Загальні налаштування

Назва моделі	S22D30*G	S22D40*G	S22F32*G	S24D30*G	S24D40*G	S24F32*G	S27D30*G	S27D40*G	S27F32*G
Максимальна частота піксельної синхронізації	224,25 MHz	224,4 MHz	300 MHz	224,25 MHz	224,4 MHz	300 MHz	224,25 MHz	224,4 MHz	300 MHz
Розмір	Клас 22 (21,5 Inches / 54,6 cm)			Клас 24 (23,8 In	Клас 24 (23,8 Inches / 60,4 cm)		Клас 27 (27 Inches / 68,6 cm)		
Область зображення	476,064 mm (Г) x 267,786 mm (В)			527,04 mm (Г) x 296,46 mm (В)			597,888 mm (Г) x 336,312 mm (В)		
Крок піксела	0,24795 mm (Г) x 0,24795 mm (В)			0,2745 mm (Γ) x 0,2745 mm (B)			0,3114 mm (Г) x 0,3114 mm (В)		
Джерело живлення	Змінний струм 100-240V~ 50/60Hz З урахуванням напруги змінного струму адаптера. Напругу постійного струму виробу зазначено на етикетці виробу. (Лише в моделі S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G / S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G.) Дивіться наклейку на тильній стороні виробу, оскільки стандартне значення напруги може бути різним у різних країнах. (Лише в моделі S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.)								
Роз'єми сигналу	НDMI, D-SUB (Лише в моделі S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.) HDMI, DisplayPort (Лише в моделі S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.) HDMI (Лише в моделі S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G.)								
Характеристики середовища	Експлуатація Температура: від 10 С до 40 °C (від 50 °F до 104 °F) Вологість: від 10% до 80%, без конденсації Зберігання Температура: від -20 °C до 45 °C (від -4 °F до 113 °F) Вологість: від 5% до 95%, без конденсації								

• Plug-and-Play

Виріб можна встановити та використовувати в будь-якій системі, що підтримує стандарт Plug-and-Play. Двосторонній обмін даними між монітором і комп'ютером дає змогу оптимізувати налаштування монітора. Монітор установлюється автоматично. Проте за потребою користувач може самостійно виконати налаштування.

• Точки на панелі (піксели)

Через технологічні особливості виробництва РК панелі приблизно один із мільйона пікселів може бути дещо світлішим або темнішим, ніж звичайно. Це не впливає на якість роботи пристрою.

- Технічні характеристики виробу може бути змінено без попередження з метою покращення ефективності роботи виробу.
- Для ознайомлення з докладними характеристиками пристрою відвідайте веб-сайт Samsung.
- Open Source Licence Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (https://opensource.samsung.com).



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Таблиця стандартних режимів сигналу

Назва моделі		S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G	S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G	S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G	
Синхронізація	Горизонтальна частота	30 ~ 110 kHz	30 ~ 110 kHz	30 ~ 140 kHz	
	Вертикальна частота	48 ~ 100 Hz	48 ~100 Hz	48 ~ 120 Hz	
Роздільна здатність	Оптимальна роздільна здатність	1920 x 1080 за частоти 60 Hz	1920 x 1080 за частоти 60 Hz	1920 x 1080 за частоти 60 Hz	
	Максимальна роздільна здатність	1920 x 1080 за частоти 75 Hz (D-SUB)	1920 x 1080 за частоти 100 Hz (HDMI,	1920 x 1080 за частоти 120 Hz (HDMI)	
		1920 x 1080 за частоти 100 Hz (HDMI)	DisplayPort)		

Якщо сигнал одного з наступних стандартних режимів передається з ПК, налаштування екрана виконується автоматично. Якщо сигнал, який передається з ПК, не належить до стандартних сигналів, екран буде порожнім, а індикатор живлення світитиметься. У такому разі змініть налаштування відповідно до поданої далі таблиці та посібника користувача графічної карти.

Des signes a service	Горизонтальна частота	оризонтальна частота Вертикальна частота		Полярність синхронізації
Роздільна здатність	(kHz)	(Hz)	(MHz)	(Г/В)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-

Dog nine up a nature t	Горизонтальна частота	Вертикальна частота	Піксельна синхронізація	Полярність синхронізації
гоздільна здатність	(kHz)	(Hz)	(MHz)	(Г/В)
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
VESA, 1920 x 1080	83,894	74,973	174,500	+/-
*1920 x 1080	109,926	99,933	224,250	+/-
**1920 x 1080	110,000	100,000	224,400	+/-
***1920 x 1080	137,329	120,000	274,657	+/-

— *: Лише в моделі S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.

— **: Лише в моделі S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.

— ***: Лише в моделі S22F32*G / S24F32*G / S27F32*G.

— Горизонтальна частота

Час, необхідний для відображення одного рядка зліва направо, називається «горизонтальним циклом». Горизонтальна частота – це кількість повторень горизонтального циклу за секунду. Горизонтальна частота вимірюється в кілогерцах (kHz).

Вертикальна частота

Повторення однакового зображення десятки разів на секунду дозволяє створювати реалістичні зображення. Частоту повторень називають «частотою вертикальної розгортки» або «частотою оновлення» і вказують у Нг.

— Для цього виробу можна встановити лише одну роздільну здатність на кожен розмір екрана, щоб отримати оптимальне зображення; це пов'язано з технічними особливостями виробництва панелі. Якщо встановити інше значення роздільної здатності, аніж рекомендоване, це може призвести до погіршення якості зображення. Щоб цього не сталося, рекомендується вибирати оптимальну роздільну здатність відповідно до розміру виробу.

— Деякі види роздільних здатностей, вказані у таблиці, можуть бути недоступними в залежності від характеристик графічної карти.

Додаток

Відповідальність за платні послуги (вартість для клієнтів)

У разі запиту послуги, що не передбачена гарантією, можливе стягнення плати за послуги фахівця з технічної підтримки у наведених нижче випадках.

Проблема не пов'язана з несправністю виробу

Очищення виробу, налаштування, пояснення роботи, переустановлення тощо.

- Якщо фахівцеві з технічної підтримки необхідно дати вказівки з використання продукту або просто налаштувати опції без демонтажу виробу.
- Якщо несправність викликана зовнішніми факторами (Інтернет, антена, провідний сигнал і т. п.)
- Якщо виріб перевстановлено або до нього підключено додаткові пристрої після першого встановлення придбаного виробу.
- Якщо виріб перевстановлено через зміну місця розташування або перевезення до іншого приміщення.
- Якщо клієнт звертається з проханням надати інструкції з використання продукту іншого виробника.
- Якщо клієнт звертається із проханням надати інструкції з використання мережі або програм іншого виробника.
- Якщо клієнт звертається із проханням встановити програмне забезпечення та налаштувати роботу виробу.
- Якщо фахівець технічної підтримки очищає виріб усередині від пилу або сторонніх речовин.
- Якщо клієнт звертається із проханням встановити додатковий виріб, придбаний на дому або через Інтернет.

Виріб пошкоджено з вини клієнта

Виріб пошкоджено через його неправильне використання або неправильний ремонт з боку клієнта.

Якщо пошкодження виробу викликано однією з наступних причин:

- виріб впав або зазнав зовнішнього впливу;
- використовувалися незатверджені компанією Samsung матеріали або продукти, що продаються окремо;
- ремонт виконувався сторонньою особою, а не інженером компанії-партнера з надання послуг компанії Samsung Electronics Co, Ltd.
- здійснення модернізації або ремонту з боку клієнта;
- використання виробу в мережі з неправильною напругою або несанкціонованим електричним з'єднанням;
- недотримання «попереджень» у посібнику користувача.

Інші умови

- Якщо виріб вийшов з ладу внаслідок стихійного лиха. (удару блискавки, пожежі, землетрусу, повені тощо)
- Якщо повністю використані споживчі компоненти. (батарея, тонер, флуоресцентні лампи, корпус, вібраційний механізм, лампа, фільтри, стрічки і т. п.)
- Якщо клієнт звертається за послугою в разі, коли виріб не має несправностей, може стягуватися плата за обслуговування. Тому спочатку ознайомтеся із цим посібником користувача.

TCO CERTIFIED



— Сертифікація в третіх осіб відповідно до стандарту ISO 14024

[—] Стосується лише моделей, які сертифікуються за стандартами ТСО.



Хочете знати більше?

Ознайомлюйтеся з інформацією про TCO Certified, документами з повними критеріями, новинами й змінами на сайті **tcocertified.com**. На вебсайті ви також знайдете наш інструмент пошуку продуктів, який представляє повний перелік сертифікованих продуктів із можливістю пошуку.

Інформація про гарантію на продукт

- Мінімальна включена гарантія на продукт: 1-3 роки
- Мінімальна розширена гарантія, яку можна придбати: 2–4 роки
- Загальна доступна гарантія (безкоштовна + розширена): 5 років
- Максимальна вартість на рік для розширеної гарантії: до 15 % вартості продукту

Гарантійний період може залежати від регіону й моделі.

Оновлення програмного забезпечення

Samsung гарантує доступність безкоштовних оновлень системи безпеки, а також коригувальних і функціональних оновлень операційної системи протягом принаймні 5 років після завершення виведення на ринок. Ви можете завантажити останню версію програмного забезпечення зі сторінки підтримки Samsung.com.



Представляємо продукт, що більшою мірою відповідає принципам сталого розвитку

IT-продукти пов'язано з широким спектром ризиків для сталого розвитку, які виникають протягом усього життєвого циклу таких продуктів. На заводах часто порушуються права людини. Як у продуктах, так і під час їх виготовлення використовуються шкідливі речовини. Продукти часто можуть мати короткий строк служби через погану ергономіку, низьку якість і відсутність можливості ремонту або модернізації.

Цей продукт — кращий вибір. Він відповідає всім критеріям TCO Certified — найповнішої у світі сертифікації на відповідність принципам сталого розвитку для IT-продуктів. Дякуємо за відповідальний вибір продукту — цим ви допомагаєте рухатися вперед до майбутнього зі сталішим розвитком!

У критеріях TCO Certified враховуються міркування щодо життєвого циклу й баланс екологічної та соціальної відповідальності. Відповідність перевіряють незалежні й схвалені контролери, які спеціалізуються на IT-продуктах, соціальній відповідальності або інших питаннях сталого розвитку. Перевірка проводиться як до, так і після видачі сертифіката, що охоплює весь період дії. Процес також передбачає обов'язкове виконання коригувальних дій у всіх випадках заводських невідповідностей. І останнє, але не менш важливе: щоб гарантувати точність сертифікації та незалежного контролю, як TCO Certified, так і контролери регулярно перевіряються.