Перед использованием пылесоса внимательно прочтите инструкцию и сохраните ее для последующего использования.

Before using the vacuum cleaner, carefully read the instructions and keep them for future reference.

deerma

Производитель: Xiaomi Inc.
Адрес производителя: Room 313, Unit A, Building 6, No.33 Middle Xi'an Road, Xicheng District, Beijing, China
Сделано в Китае

deerma

Пылесос Deerma

DX700 / DX700S

Перед использованием пылесоса внимательно прочтите инструкцию и сохраните ее для последующего использования.

Before using the vacuum cleaner, carefully read the instructions and keep them for future reference.

Версия 1
2020.06.08

Производитель оставляет за собой право на изменение данного руководства без предварительного уведомления.

deerma

Основные детали



Сборка пылесоса

Вы можете собрать или разобрать пылесос в любое время, в соответствии с инструкциями по сборке.

Сборка

Ручка

Гибкий шланг: Вставьте гибкий шланг в отверстие на корпусе пылесоса, пока он не будет плотно зафиксирован.

Трубка: Вставьте трубку в отверстие на корпусе пылесоса, пока она не будет плотно зафиксирована.

Щетка для труднодоступных мест: Вставьте щетку для труднодоступных мест в отверстие на корпусе пылесоса, пока она не будет плотно зафиксирована.

Щетка для пола: Вставьте щетку для пола в отверстие на корпусе пылесоса, пока она не будет плотно зафиксирована.

Щетка для ковра: Вставьте щетку для ковра в отверстие на корпусе пылесоса, пока она не будет плотно зафиксирована.

Щетка для мебели: Вставьте щетку для мебели в отверстие на корпусе пылесоса, пока она не будет плотно зафиксирована.

Разборка

Щетка для труднодоступных мест: Нажмите на кнопку на щетке для труднодоступных мест и извлеките щетку из корпуса пылесоса.

Щетка для пола: Нажмите на кнопку на щетке для пола и извлеките щетку из корпуса пылесоса.

Щетка для ковра: Нажмите на кнопку на щетке для ковра и извлеките щетку из корпуса пылесоса.

Щетка для мебели: Нажмите на кнопку на щетке для мебели и извлеките щетку из корпуса пылесоса.

Трубка: Нажмите на кнопку на трубке и извлеките трубку из корпуса пылесоса.

Гибкий шланг: Нажмите на кнопку на гибком шланге и извлеките гибкий шланг из корпуса пылесоса.

deerma

Технические характеристики

Напряжение в сети: 220 В
Частота: 50 Гц
Мощность всасывания: 450 Вт
Мощность двигателя: 400 Вт
Емкость пылесборника: 0,6 л
Уровень шума: 80 дБ
Длина сетевого шнура: 6 м

Перед первым использованием

Перед первым использованием пылесоса полностью зарядите аккумулятор, чтобы обеспечить его максимальную емкость. Для зарядки аккумулятора подключите пылесос к розетке с помощью зарядного устройства. Время полной зарядки аккумулятора составляет 4 часа. Время непрерывной работы пылесоса при полной зарядке аккумулятора составляет 40 минут.

Перед каждым использованием

Перед каждым использованием пылесоса проверьте, не повреждены ли его корпус, трубка, гибкий шланг, щетки, а также сетевой шнур. Если вы обнаружите повреждения, то не пользуйтесь пылесосом. Обратитесь в сервисный центр для ремонта пылесоса.

Технические характеристики

Напряжение в сети: 220 В
Частота: 50 Гц
Мощность всасывания: 450 Вт
Мощность двигателя: 400 Вт
Емкость пылесборника: 0,6 л
Уровень шума: 80 дБ
Длина сетевого шнура: 6 м

Перед первым использованием

Перед первым использованием пылесоса полностью зарядите аккумулятор, чтобы обеспечить его максимальную емкость. Для зарядки аккумулятора подключите пылесос к розетке с помощью зарядного устройства. Время полной зарядки аккумулятора составляет 4 часа. Время непрерывной работы пылесоса при полной зарядке аккумулятора составляет 40 минут.

Перед каждым использованием

Перед каждым использованием пылесоса проверьте, не повреждены ли его корпус, трубка, гибкий шланг, щетки, а также сетевой шнур. Если вы обнаружите повреждения, то не пользуйтесь пылесосом. Обратитесь в сервисный центр для ремонта пылесоса.

Инструкция до пылесоса

Вставьте гибкий шланг в отверстие на корпусе пылесоса, пока он не будет плотно зафиксирован.

Сборка пылесоса

Вы можете собрать или разобрать пылесос в любое время, в соответствии с инструкциями по сборке.

Сборка

Ручка

Гибкий шланг: Вставьте гибкий шланг в отверстие на корпусе пылесоса, пока он не будет плотно зафиксирован.

Трубка: Вставьте трубку в отверстие на корпусе пылесоса, пока она не будет плотно зафиксирована.

Щетка для труднодоступных мест: Вставьте щетку для труднодоступных мест в отверстие на корпусе пылесоса, пока она не будет плотно зафиксирована.

Щетка для пола: Вставьте щетку для пола в отверстие на корпусе пылесоса, пока она не будет плотно зафиксирована.

Щетка для ковра: Вставьте щетку для ковра в отверстие на корпусе пылесоса, пока она не будет плотно зафиксирована.

Щетка для мебели: Вставьте щетку для мебели в отверстие на корпусе пылесоса, пока она не будет плотно зафиксирована.

Разборка

Щетка для труднодоступных мест: Нажмите на кнопку на щетке для труднодоступных мест и извлеките щетку из корпуса пылесоса.

Щетка для пола: Нажмите на кнопку на щетке для пола и извлеките щетку из корпуса пылесоса.

Щетка для ковра: Нажмите на кнопку на щетке для ковра и извлеките щетку из корпуса пылесоса.

Щетка для мебели: Нажмите на кнопку на щетке для мебели и извлеките щетку из корпуса пылесоса.

Трубка: Нажмите на кнопку на трубке и извлеките трубку из корпуса пылесоса.

Гибкий шланг: Нажмите на кнопку на гибком шланге и извлеките гибкий шланг из корпуса пылесоса.

deerma

Техническое обслуживание

Предупреждение
Перед чисткой и техническим обслуживанием выключите пылесос и отсоедините его от сети.

deerma

Инструкция к пылесосу

DX700 / DX700S

Версия 1
2020.06.08

Производитель оставляет за собой право на изменение данного руководства без предварительного уведомления.

deerma

Основные детали

Сборка пылесоса

Вы можете собрать или разобрать пылесос в любое время, в соответствии с инструкциями по сборке.

Сборка

Ручка

Гибкий шланг: Вставьте гибкий шланг в отверстие на корпусе пылесоса, пока он не будет плотно зафиксирован.

Трубка: Вставьте трубку в отверстие на корпусе пылесоса, пока она не будет плотно зафиксирована.

Щетка для труднодоступных мест: Вставьте щетку для труднодоступных мест в отверстие на корпусе пылесоса, пока она не будет плотно зафиксирована.

Щетка для пола: Вставьте щетку для пола в отверстие на корпусе пылесоса, пока она не будет плотно зафиксирована.

Щетка для ковра: Вставьте щетку для ковра в отверстие на корпусе пылесоса, пока она не будет плотно зафиксирована.

Щетка для мебели: Вставьте щетку для мебели в отверстие на корпусе пылесоса, пока она не будет плотно зафиксирована.

Разборка

Щетка для труднодоступных мест: Нажмите на кнопку на щетке для труднодоступных мест и извлеките щетку из корпуса пылесоса.

Щетка для пола: Нажмите на кнопку на щетке для пола и извлеките щетку из корпуса пылесоса.

Щетка для ковра: Нажмите на кнопку на щетке для ковра и извлеките щетку из корпуса пылесоса.

Щетка для мебели: Нажмите на кнопку на щетке для мебели и извлеките щетку из корпуса пылесоса.

Трубка: Нажмите на кнопку на трубке и извлеките трубку из корпуса пылесоса.

Гибкий шланг: Нажмите на кнопку на гибком шланге и извлеките гибкий шланг из корпуса пылесоса.

deerma

Конструкция изделия

Рекомендуемая емкость

Пылесборник: 0,6 л
Гибкий шланг: 1,2 м
Трубка: 0,6 м
Щетка для труднодоступных мест: 0,3 м
Щетка для мебели: 0,3 м
Щетка для ковра: 0,3 м
Щетка для пола: 0,3 м

Перед первым использованием

Перед первым использованием пылесоса полностью зарядите аккумулятор, чтобы обеспечить его максимальную емкость. Для зарядки аккумулятора подключите пылесос к розетке с помощью зарядного устройства. Время полной зарядки аккумулятора составляет 4 часа. Время непрерывной работы пылесоса при полной зарядке аккумулятора составляет 40 минут.

Перед каждым использованием

Перед каждым использованием пылесоса проверьте, не повреждены ли его корпус, трубка, гибкий шланг, щетки, а также сетевой шнур. Если вы обнаружите повреждения, то не пользуйтесь пылесосом. Обратитесь в сервисный центр для ремонта пылесоса.

Способ использования пылесоса

Вставьте гибкий шланг в отверстие на корпусе пылесоса, пока он не будет плотно зафиксирован.

Сборка пылесоса

Вы можете собрать или разобрать пылесос в любое время, в соответствии с инструкциями по сборке.

Сборка

Ручка

Гибкий шланг: Вставьте гибкий шланг в отверстие на корпусе пылесоса, пока он не будет плотно зафиксирован.

Трубка: Вставьте трубку в отверстие на корпусе пылесоса, пока она не будет плотно зафиксирована.

Щетка для труднодоступных мест: Вставьте щетку для труднодоступных мест в отверстие на корпусе пылесоса, пока она не будет плотно зафиксирована.

Щетка для пола: Вставьте щетку для пола в отверстие на корпусе пылесоса, пока она не будет плотно зафиксирована.

Щетка для ковра: Вставьте щетку для ковра в отверстие на корпусе пылесоса, пока она не будет плотно зафиксирована.

Щетка для мебели: Вставьте щетку для мебели в отверстие на корпусе пылесоса, пока она не будет плотно зафиксирована.

Разборка

Щетка для труднодоступных мест: Нажмите на кнопку на щетке для труднодоступных мест и извлеките щетку из корпуса пылесоса.

Щетка для пола: Нажмите на кнопку на щетке для пола и извлеките щетку из корпуса пылесоса.

Щетка для ковра: Нажмите на кнопку на щетке для ковра и извлеките щетку из корпуса пылесоса.

Щетка для мебели: Нажмите на кнопку на щетке для мебели и извлеките щетку из корпуса пылесоса.

Трубка: Нажмите на кнопку на трубке и извлеките трубку из корпуса пылесоса.

Гибкий шланг: Нажмите на кнопку на гибком шланге и извлеките гибкий шланг из корпуса пылесоса.

deerma

Очистка и ремонт

Предупреждение
Перед чисткой и техническим обслуживанием выключите пылесос и отсоедините его от сети.

deerma

Instructions for a vacuum cleaner

DX700 / DX700S

Version 1
2020.06.08

The manufacturer reserves the right to make changes to the manual without prior notice.

deerma

Product Structure

Product Structure

You can assemble or disassemble the vacuum cleaner at any time, in accordance with the assembly instructions.

Assembly

Handle

Flexible hose: Insert the flexible hose into the hole on the vacuum cleaner body until it is firmly fixed.

Tube: Insert the tube into the hole on the vacuum cleaner body until it is firmly fixed.

Crevice tool: Insert the crevice tool into the hole on the vacuum cleaner body until it is firmly fixed.

Floor brush: Insert the floor brush into the hole on the vacuum cleaner body until it is firmly fixed.

Carpet brush: Insert the carpet brush into the hole on the vacuum cleaner body until it is firmly fixed.

Furniture brush: Insert the furniture brush into the hole on the vacuum cleaner body until it is firmly fixed.

Disassembly

Crevice tool: Press the button on the crevice tool and remove the crevice tool from the vacuum cleaner body.

Floor brush: Press the button on the floor brush and remove the floor brush from the vacuum cleaner body.

Carpet brush: Press the button on the carpet brush and remove the carpet brush from the vacuum cleaner body.

Furniture brush: Press the button on the furniture brush and remove the furniture brush from the vacuum cleaner body.

Tube: Press the button on the tube and remove the tube from the vacuum cleaner body.

Flexible hose: Press the button on the flexible hose and remove the flexible hose from the vacuum cleaner body.

deerma

Technical Specifications

Power supply voltage: 220 V
Frequency: 50 Hz
Suction power: 450 W
Motor power: 400 W
Dust bin capacity: 0.6 L
Noise level: 80 dB
Power cord length: 6 m

Recommended Capacity

Item	Capacity
Dust bin	0.6 L
Flexible hose	1.2 m
Tube	0.6 m
Crevice tool	0.3 m
Furniture brush	0.3 m
Carpet brush	0.3 m
Floor brush	0.3 m

Precautions

Before first use, fully charge the battery to ensure its maximum capacity. To charge the battery, connect the vacuum cleaner to a power outlet using the charger. The battery takes 4 hours to fully charge. The vacuum cleaner can operate continuously for 40 minutes when the battery is fully charged.

Before each use

Before each use, check the vacuum cleaner body, tube, flexible hose, brushes, and power cord for damage. If you find any damage, do not use the vacuum cleaner. Contact a service center for repairs.

Product Instructions

Assembly

You can assemble or disassemble the vacuum cleaner at any time, in accordance with the assembly instructions.

Assembly

Handle

Flexible hose: Insert the flexible hose into the hole on the vacuum cleaner body until it is firmly fixed.

Tube: Insert the tube into the hole on the vacuum cleaner body until it is firmly fixed.

Crevice tool: Insert the crevice tool into the hole on the vacuum cleaner body until it is firmly fixed.

Floor brush: Insert the floor brush into the hole on the vacuum cleaner body until it is firmly fixed.

Carpet brush: Insert the carpet brush into the hole on the vacuum cleaner body until it is firmly fixed.

Furniture brush: Insert the furniture brush into the hole on the vacuum cleaner body until it is firmly fixed.

Disassembly

Crevice tool: Press the button on the crevice tool and remove the crevice tool from the vacuum cleaner body.

Floor brush: Press the button on the floor brush and remove the floor brush from the vacuum cleaner body.

Carpet brush: Press the button on the carpet brush and remove the carpet brush from the vacuum cleaner body.

Furniture brush: Press the button on the furniture brush and remove the furniture brush from the vacuum cleaner body.

Tube: Press the button on the tube and remove the tube from the vacuum cleaner body.

Flexible hose: Press the button on the flexible hose and remove the flexible hose from the vacuum cleaner body.

deerma

Cleaning and maintenance

Warning
Before cleaning and maintenance, turn off the vacuum cleaner and unplug it from the power outlet.

deerma

Cleaning and maintenance

DX700 / DX700S

Version 1
2020.06.08

The manufacturer reserves the right to make changes to the manual without prior notice.

deerma

Troubleshooting

Problem: The vacuum cleaner does not turn on.
Cause: The battery is fully discharged.
Solution: Charge the battery.

Problem: The vacuum cleaner does not turn on.
Cause: The battery is not properly connected.
Solution: Check the battery connection.

Problem: The vacuum cleaner does not turn on.
Cause: The battery is damaged.
Solution: Contact a service center for battery repair or replacement.

Problem: The vacuum cleaner does not turn on.
Cause: The power cord is damaged.
Solution: Contact a service center for power cord repair or replacement.

Problem: The vacuum cleaner does not turn on.
Cause: The motor is damaged.
Solution: Contact a service center for motor repair or replacement.

Problem: The vacuum cleaner does not turn on.
Cause: The motor is overheated.
Solution: Let the motor cool down before restarting the vacuum cleaner.

Problem: The vacuum cleaner does not turn on.
Cause: The motor is overloaded.
Solution: Remove the excess load from the motor.

Problem: The vacuum cleaner does not turn on.
Cause: The motor is jammed.
Solution: Remove the jammed material from the motor