



TITANUM

ФЕН



ІНСТРУКЦІЯ

ФЕН

Дякуємо за купівлю нашого товару.

Перед використанням пристрою просимо уважно прочитати інструкцію та зберегти її на майбутнє.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО БЕЗПЕКИ І ПРАВИЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ:

1. У період гарантії рекомендується зберігати оригінальну упаковку, а також документ купівлі, який є гарантією карткою у разі рекламачії. При транспортуванні пристрій слід покласти в оригінальну упаковку.

2. Перед першим використанням потрібно зняти упаковку та витягнути все, що знаходиться всередині.

3. Не виймайте пристрій з води, якщо він туди впав, негайно від'єднайте його від живлення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

4. Ніколи не користуйтеся пристроєм поблизу ванни, душу або басейну.

5. Не зберігайте пристрій у місцях, де він може контактувати з водою.

6. Якщо фен використовується у ванній кімнаті, після його використання слід негайно від'єднати його від живлення, тому що близькість води небезпечна навіть тоді, коли фен вимкнено.

7. Пристрій завжди повинен бути відключений від живлення одразу після використання.

8. Під час чищення пристрій повинен бути вимкнений від живлення.

9. Пристрій не можна залишати без нагляду під час роботи.

10. Діти, а також люди з обмеженими фізичними можливостями та психічно хворі можуть користуватися пристроєм виключно під контролем осіб, які забезпечать їхню безпеку.

11. Пристрій та кабель від нього потрібно зберігати у місці, недоступному для дітей віком до 8 років. Пристрій не є іграшкою.

12. Не використовуйте пристрій для інших цілей, окрім тих, для яких він призначений.

13. Перед підключенням до електричної розетки переконайтеся, що напруга, вказана на паспортній табличці пристрою, відповідає напрузі мережі живлення. У разі невідповідності напруги вмикати пристрій заборонено.

14. Ніколи не використовуйте аксесуари, які не входять до комплекту пристрою та не рекомендовані виробником.

15. Для від'єднання пристрою від розетки потрібно тягнути за вилку. Ніколи не тягніть за кабель.

16. Не використовуйте пристрій, якщо пошкоджений кабель живлення або вилка. Їх заміну або ремонт потрібно довірити спеціалізованому сервісу. Самовільне втручання у конструкцію пристрою під час гарантійного терміну призводить до втрати гарантії.

17. Не слід зберігати або класти пристрій, його аксесуари та кабель живлення поблизу від розігрітих поверхонь.

18. Поблизу пристрою заборонено розпилювати аерозолі.

19. Пристрій призначений лише для домашнього використання, він не призначений для промислового використання та використання поза межами приміщення.

20. Зберігайте пристрій у сухому, прохолодному (0-40 °C) та захищеному від сонячних променів місці.

21. Не кладіть працюючий пристрій на металеві поверхні, а також на підвіконня.

22. Не торкайтеся пристрою мокрими руками.

23. Пристрій не слід використовувати поблизу відкритих ран, різаних ран, сонячних опіків та пухирів.

24. Виробник не відповідає за пошкодження, викликані неправильним використанням пристрою або його аксесуарів.

25. Перед тим як пристрій прибрати, потрібно дати йому охолонути.

26. Пристрій нагрівається до високої температури. Під час використання слід бути дуже обережним.

27. Цей електроприлад обладнано автоматичним пристроєм захисту від перегріву.

При перегріві пристрій вимкнеться. У цьому випадку негайно вимкніть фен вимикачем, а потім від'єднайте від мережі живлення.

Дайте йому охолонути. Коли пристрій охолоне, захист автоматично вимикається. Перед черговим увімкненням переконайтеся, що повітрязабірні отвори чисті. У разі потреби потрібно виняти вилку з розетки та очистити отвори. Під час використання пристрою не допускайте, щоб волосся потрапляло всередину повітрязабірних отворів, а також стежте за тим, щоб повітрязабірні отвори завжди були чистими.

28. Для забезпечення додаткового захисту рекомендується встановити додатковий пристрій захисного вимкнення (RCD) (> 30 mA) у ланцюзі живлення ванної кімнати. Зверніться за консультацією до кваліфікованого електрика.

ОПИС ПРИСТРОЮ

Пристрій призначений для сушіння волосся. До його складу входять:

1. Отвір для видуваного потоку повітря
2. Перемикач рівня потужності
3. Повітрязабірний отвір
4. Ручка що складається
5. Петля для підвішування
6. Кабель живлення

ІНСТРУКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед початком використання:

Слід вимити волосся шампунем та нанести бальзам для волосся, що полегшить його розчісування. Потім просушити волосся рушником і розчесати.

1. Витягніть пристрій та його аксесуари з упаковки.
2. Повністю розгорніть кабель живлення.
3. Підключіть пристрій до розетки живлення.
4. Увімкніть пристрій шляхом пересування перемикача (2) у положення:

0 – вимкнений

I – низька температура, не сильний потік повітря

II – висока температура, максимальний потік повітря

5. Сушіть волосся до отримання очікуваного ефекту.

6. Вимкніть пристрій перемістивши перемикач (2) у положення «0», потім від'єднайте від розетки живлення.

7. Залишіть, поки повністю не охолоне.

8. Після кожного використання слід очищувати пристрій відповідно до інструкцій, зазначених у розділі «Чищення та консервація».

ЧИЩЕННЯ ТА КОНСЕРВАЦІЯ

Перед чищенням від'єднайте пристрій від мережі.

1. Для чищення зовнішніх частин пристрою використовується зволожена водою з милом м'яка серветка.
2. Не слід використовувати розчинники, сильні миючі засоби та гострі предмети, оскільки вони можуть пошкодити корпус пристрою.
3. Пристрій заборонено поливати водою або будь-якою іншою рідиною. Нижню частину пристрою, до якої підключено кабель живлення, ніколи не можна занурювати у воду чи іншу рідину. У пристрій не слід наливати воду або будь-яку іншу рідину.

Технічні характеристики

Споживана потужність: 750 Вт, Напруга: 230 В, Частота: 50 Гц.

ГАРАНТІЯ

1. Гарантія надана повним товариством «ЕДЦ Потерек» [EDC Poterek Sp. Jawna], юридична адреса: вул. Познанська, 129/133, 05-850 Ожарув-Мазовецький, тел. служби сервісу: 022-7213571 дод. 10, що іменується далі "Esperanza".
2. Ця гарантія надає покупцю права та повноваження щодо Esperanza. Цю гарантію слід уважно прочитати, оскільки у разі пред'явлення претензій до Esperanza буде вважатися, що користувач ознайомився з гарантійними умовами та прийняв їх.
3. Esperanza гарантує, що у всіх виробках, включаючи комплектуючі, що містяться в упаковці, відсутні дефекти матеріалу та виробничі дефекти за умови їх нормальної експлуатації за призначенням.
4. У разі виникнення пошкоджень протягом гарантійного терміну Esperanza на власний розсуд або здійснить ремонт виробу, або замінить його на новий, використовуючи нові або оновлені в заводських умовах запасні частини. У разі використання частин, оновлених у заводських умовах, Esperanza гарантує, що їхні характеристики будуть аналогічні до нових виробів.
5. Браковані вироби повинні бути повернуті разом з квитанцією, комерційним рахунком-фактурою або будь-яким іншим документом, що підтверджує покупку у місці купівлі. Він повинен включати всі аксесуари, включені в оригінальну упаковку. Esperanza має право відхилити гарантії, якщо якихось аксесуарів не вистачатиме.
6. Esperanza намагатиметься відреагувати на рекламачі впродовж 14 календарних днів із моменту повідомлення про неї у місці продажу. Esperanza зобов'язується відремонтувати несправний виріб у найкоротші терміни. Якщо необхідно імпортувати з-за кордону будь-які частини, які необхідні для ремонту, цей термін може бути продовжений.
7. Якщо потрібно замінити товар на новий, Esperanza залишає за собою право заміни на новішу модель з подібними експлуатаційними параметрами, якщо вона була введена в продаж замість попередньої моделі товару.
8. У разі висунення рекламачі вважається, що покупець погодився з тим, що ремонт і заміна (залежно від наявності товару), залежно від рішення сервісної служби, є єдиною та винятковою формою висунення вимоги щодо гарантійних прав до товариства Esperanza.

ВИКЛЮЧЕННЯ:

Гарантія на поширюється на:

1. Вироби, виробником яких не є Esperanza;
2. Вироби, які були пошкоджені або отримали дефекти внаслідок:
 - використання не за призначенням
 - модифікації або втручання у внутрішню конструкцію пристрою
 - сервісного обслуговування в неавторизованих сервісних центрах або іншій сервісній службі, ніж Esperanza
 - неправильного зберігання, перевезення чи пакування
 - неправильного встановлення виробів чи програмного забезпечення
 - механічних, фізичних, хімічних та інших ушкоджень.
3. Esperanza не несе відповідальності за збитки внаслідок втраченого бізнесу та доходу, втрачених даних або шкоди внаслідок використання виробів Esperanza у роботі з іншими пристроями.
4. Вироби із зірваними пломбами, наклейками, а також сильно зношені вироби.

На всі товари Esperanza поширюється 2-річна гарантія виробника, є всі необхідні сертифікати безпеки.



Відповідно до Директиви 2012/19/ЄС викидати електричне та електронне обладнання разом з побутовими відходами заборонено. Їхні складові частини підлягають повторній переробці або їх потрібно викидати окремо. У іншому випадку вони можуть призвести до виділення шкідливих та небезпечних речовин, що загрожуватимуть навколишньому середовищу і здоров'ю людей. Закон зобов'язує кожного споживача безкоштовно повертати використане і непотрібне електричне та електронне обладнання виробникам, торговим посередникам або у пункти, які займаються утилізацією цього типу відходів. Конкретні умови регулюються правилами відповідної країни. Наведений символ, як розміщується на продукції, в інструкції користувача або на упаковці, вказує на цю вимогу. За рахунок правильного розділення відходів та дотримання приписів щодо вартісної переробки кожен споживач робить свій внесок у захист навколишнього середовища.

[Знак: CE]

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Ми, виробник/імпортер

**Повне товариство «ЕДЦ Потерек» [EDC Poterek Sp. Jawna]
вул. Познанська, 129/133, 05-850 Ожарув-Мазовецький, Польща
[ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Poland]**

цим заявляємо, що виріб

Вид виробу

Назва

Артикул

Опції

ФЕН

Titanum

TBN003K

відповідає основним вимогам та іншим чинним положенням таких директив:

Директива про електромагнітну сумісність 2014/30/ЄС

Рік випуску (останні 2 цифри): 15

Виріб відповідає таким нормам/стандартам:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Виробник/уповноважений представник

[підпис]

Менеджер з продукції

Ожарув-Мазовецький, 23.04.2020 р.

[Знак: CE] [Знак: RoHS] [Знак]

2011/65/EC

Виробник

**Повне товариство «ЕДЦ» [EDC Sp. Jawna]
вул. Познанська, 129/133, 05-850 Ожарув-Мазовецький,
[ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki],
www.esperanza.pl
Виготовлено в Китаї.**