



FC 4-4 BATTERY SET

Решение для тщательной уборки: электрошвабра FC 4-4, работающая в 2 режимах, быстро и эффективно удаляет с полов сухие и влажные загрязнения. Поставляется со сменными аккумуляторами и быстрозарядным устройством Duo.



Артикул1.056-400.0

- Хранение с экономией места благодаря съемной рукоятке
- Регулировка расхода воды и частоты вращения роликовых щеток в зависимости от решаемой задачи
- Универсальное решение: удаление любых повседневных сухих и влажных загрязнений за один шаг

Технические характеристики		
Штрих-код (EAN)	4054278880761	
Аккумуляторный	1	
Аккумуляторная платформа	4 В аккумуляторная платформа	
Объем бака для чистой воды	мл	400
Объем бака для грязной воды	мл	200
Рабочая ширина роликовых щеток	мм	300
Время высыхания очищенного пола	мин	прим. 2
Уровень звукового давления	дБ(А)	57
Тип аккумулятора	Литий-ионный сменный аккумулятор	
Напряжение	В	Номинальный 7,2 – 7,4 / макс. 8,4
Емкость	Ач	2,5
Необходимое количество аккумуляторов	шт.	2
Производительность от 1 заряда батареи	м²	прим. 90 (2,5 Ач)
Время работы от 1 заряда батареи	мин	прим. 30 (2,5 Ач)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80 / 100 %)	мин	50 / 70
Зарядный ток	А	2 × 2,5
Параметры электросети для зарядного устройства	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Масса (без принадлежностей)	кг	3,4
Вес (с упаковкой)	кг	6,2
Размеры (Д×Ш×В)	мм	225 × 310 × 1200

Комплектация	
Вариант	С аккумуляторами и зарядным устройством
Аккумулятор	Аккумуляторы Battery Power 2,5 Ач (2 шт.)
Зарядное устройство	Быстрозарядное устройство Battery Power 4 В (1 шт.)
Система 2 резервуаров	■
Вращение роликов и объем воды можно отрегулировать	■
Пара роликов для очистки (желтый)	■
Моющее средство	Универсальное средство для пола RM 536 30 мл
Очищающая парковочная станция	■
Щетки	■
■ Включено в комплект поставки	

* Электрошвабры Kärcher обеспечивают на 20% более высокую эффективность уборки по сравнению с обычной шваброй с тканевым покрытием при протирке пола. Имеются ввиду результаты тестов по эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.
 ** Электрошвабры Kärcher позволяют экономить до 50 % времени за счет удаления с твердых напольных покрытий всех распространенных в быту загрязнений в один прием и отказа от предварительной очистки пола пылесосом.



Универсальное решение: удаление любых повседневных сухих и влажных загрязнений за один шаг

- Экономия 50 % времени: технология сбора крупного мусора позволяет осуществлять влажную уборку без предварительной очистки пола пылесосом.
- Эффективный сбор волос благодаря специальному встроенному фильтру.
- Очистка вплотную к краям.



На 20 %* чище и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй


- Система с 2 бачками: непрерывное увлажнение роликовых щеток водой из бачка для чистой воды и одновременный сбор загрязнений в бачок для грязной воды.
- Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку.
- Возможность машинной стирки роликовых щеток при температуре 60 °C.



Два режима уборки

- Скорость вращения щеток и расход воды можно регулировать в зависимости от вида напольного покрытия и его загрязненности.
- Подходит для всех твердых полов, включая паркет, ламинат, камень и керамическую плитку, ПВХ и винил.
- Низкая остаточная влажность означает, что по полу можно снова ходить примерно через 2 минуты.

АКСЕССАУРЫ FC 4-4 BATTERY SET
1.056-400.0



		Артикул	Описание	
АККУМУЛЯТОРЫ				
Аккумулятор Battery Power 4 / 2 5	1	2.443-002.0	Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 2,5 Ач подходит ко всем аппаратам Kärcher на платформе Battery Power 4 В.	■
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО				
Быстрозарядное устройство Duo Battery Power 4 В	2	2.443-060.0	Быстрозарядное устройство Duo лишь за 50 минут заряжает до 2 сменных аккумуляторов Kärcher Battery Power емкостью 2,5 Ач до уровня 80 %. Оно совместимо с любыми сменными аккумуляторами Kärcher Battery Power напряжением 4 В.	■
ПОЛОМОЙНАЯ МАШИНА ДЛЯ ДОМА				
Роликовые пады				
Комплект роликов к FC (желтый), 2 шт.	3	2.055-006.0	Комплект из двух роликов из микрофибры к поломойной машине для дома FC – для бережной влажной очистки любых твердых покрытий (в том числе и паркета, и ламината).	■
Комплект роликов к FC для каменных полов, 2 шт.	4	2.055-021.0	Комплект из двух роликов для уборки нечувствительных твердых напольных покрытий. Легко удаляют стойкие загрязнения, в т. ч. из швов между плитками.	□
FC Starter Kit	5	2.055-026.0	Стартовый комплект для аппаратов серии FC, включающий 3 предмета: 2 микроволокновые роликовые щетки и универсальное чистящее средство RM 536. Предназначен для бережной влажной уборки твердых напольных покрытий. Щетки допускают машинную стирку при температуре до 60 °C.	□
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ДОМА FC 5				
Средство для ухода за лакированными деревянными полами RM 534	6	6.295-941.0	Для бережной и тщательной очистки деревянных полов с лаковым покрытием, освежения и защиты их поверхности. Содержит эффективный влагозащитный компонент, препятствующий набуханию напольного покрытия. Со свежим лимонным ароматом.	○
Средство для ухода за вощеными деревянными полами RM 535	7	6.295-942.0	Очищает и защищает деревянные полы, пропитанные маслом и снабженные восковой пропиткой. Не оставляет полос и разводов, придает шелковисто-матовый блеск. Не требует заключительного протирания пола. С приятным ароматом пчелиного воска.	○
Универсальное средство для уборки полов RM 536	8	6.295-944.0	Обеспечивает тщательную очистку любых твердых напольных покрытий. Удаляет следы хождения, не оставляя на полу полос и разводов. С влагозащитным компонентом, препятствующим промоканию напольного покрытия, и лимонным ароматизатором.	○
	9	6.296-188.0		○
Средство для уборки каменных полов RM 537	10	6.295-943.0	Средство для уборки полов RM 537 для тщательной уборки кафельной плитки, искусственного и натурального камня без полос. Бережно и эффективно удаляет следы хождения и может также использоваться для чистки винила, ПВХ и линолеума.	○

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.