




## ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



### ПОРТАТИВНА БЕЗДРОВОТА КОЛОНКА

PORTABLE WIRELESS SPEAKER  
SPB-030 BLACK

VINGA.UA

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Бездротовий зв'язок: V5.3
- Підтримка: L2CAP/A2DP/AVRCP, може приймати АУДІО сигнал та керувати АУДІО пристроєм.
- Підтримка HSP/HFP (профіль Hands-free) з функціями HANDS-FREE.
- Робоча відстань: 10м
- Співвідношення сигнал/шум:  $\geq 90$  дБ
- Акумулятор: 3.7V, близько 1500mAh
- Час відтворення на нормальній гучності: близько 3 годин
- Динамік: 57 мм x 1
- Потужність динаміка: 3Ω/10Wx1
- Частотна характеристика: 120 Гц-20 кГц
- Розмір пристрою: 85x89x110 мм
- Вага пристрою: близько 404 г (без аксесуарів)
- Заряджання: 5V/1000mAh
- Час заряджання: близько 2 годин

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:


1. Міжнародні передові технології бездротового проектування мікросхем та схем, підтримка бездротових пристроїв.
2. З функцією FM, автоматичний пошук радіостанцій.
3. З Hi-Fi динаміком, що забезпечує чіткий та яскравий звук.
4. Підтримка карт Micro SD та USB, відтворення аудіо у форматі MP3.
5. Робоча відстань бездротового зв'язку становить 10 метрів.
6. Автоматичне вимкнення через 30 хвилин після відключення бездротового зв'язку.
7. Різноманітні миготливі світлодіодні індикатори різних кольорів, кольорові

індикатори блимають відповідно до мелодії.

8. Підтримка TWS.

9. Підтримка режимів зовнішнього аудіоеквалайзера.

#### ФУНКЦІЯ КЛАВІШ ТА СЛОТА:



1. Slot постійного струму 5V: Використовуйте стандартний USB-кабель типу C для заряджання.
2. Slot TF: Може декодувати та відтворювати аудіо у форматі MP3, якщо вставити TF-карту в слот.
3. Slot USB: Може декодувати та відтворювати аудіо у форматі MP3, якщо вставити USB-карту в слот.
4. Кнопка живлення: Довге натискання для ввімкнення/вимкнення живлення.
5. Під час відтворення музики

(USB-карта/TF-карта/бездротовий зв'язок) короткочасне натискання "відтворення/паузи". У режимі FM короткочасне натискання - для автоматичного пошуку станцій, натискання ще раз - для зупинки пошуку. У бездротовому режимі зі сполученням мобільного телефону, під час надходження дзвінка, короткочасне натискання - для відповіді на дзвінок у режимі hands-free, натискання ще раз - для завершення виклику, натискання двічі - для прийняття виклику.

6. Під час відтворення музики, короткочасне натискання для попередньої пісні, довгочасне натискання для зменшення гучності.

7. Під час відтворення музики, короткочасне натискання для наступної пісні, довгочасне натискання для збільшення гучності.

8. Клавіша зовнішнього еквайзера: короткочасне натискання для перемикання в режим аудіо під час відтворення аудіо.

9. Світлодіодний перемикач: натисніть короткочасно, щоб увімкнути миготливий світлодіод, три клацання - щоб закрити/відкрити світлодіод. Під час відтворення музики натисніть короткочасно, щоб переключитися між моделями (USB-карта/TF-карта/Бездротовий/FM).

**TWS:** Утримуйте обидві колонки в бездротовому режимі без сполучення, натисніть клавішу протягом 2-3 секунд на будь-якій колонці, доки не почуєте

сигнал. Тепер це режим TWS, після чого можна сполучити мобільний телефон. Натисніть клавішу протягом 3 секунд на будь-якій колонці, щоб зупинити TWS після відключення бездротового зв'язку.

#### ПРИМІТКА:

- У режимі FM підключіть зарядний кабель, щоб посилити сигнал FM-радіо.
- Якщо колонка виходить з ладу під час використання, ви можете натиснути та утримувати кнопку живлення протягом 8 секунд, щоб скинути налаштування та вимкнути його.
- USB/TF-карта має використовувати формат FAT32.

**ІМПОРТЕР в Україні:** ТЗОВ «КОМЕЛ», Україна, 03117, м. Київ, пр. Берестейський, 67, корп. L