




1. РОЗГОРНІТЬ ПАЛАТКУ 2. ЗБЕРІТЬ КАРКАС



3. ЗАКРИПТЬ ВНУТРІШНІЙ ТЕНТ



4. ЗАКРИПТЬ ЗОВНІШНІЙ ТЕНТ

Підприємство, що здійснює прийняття претензій споживачів, тов "Аврора-Трейд".
тел.: 0 800 300 504. Термін придатності необмежений. Виготовлено в КНР. 2021 р.

КРОН
kron.kh.ua

СИЛ
КЕМПІНГ

**ПАЛАТКА
ДВОМІСНА**



ВАГА 3,66 кг




ДВОТАМБУРНА
КОНСТРУКЦІЯ



ВСІ ШВИ ПРОКЛЕЄНІ

МАТЕРІАЛИ

ЗОВНІШНІЙ ТЕНТ	ПОЛІЕСТЕР 75D/190T RIPSTOP
ВНУТРІШНІЙ ТЕНТ	ДИХАЮЧИЙ ПОЛІЕСТЕР
ДНО	ПОЛІЕСТЕР 75D/190T
КАРКАС	DURAPOL 8,5 ММ



УНІВЕРСАЛЬНА ДВОШАРОВА ТРИМІСНА
ТУРИСТИЧНА ПАЛАТКА ПОЛЯРІС.

- КЛАСИЧНА КУПОЛЬНА ФОРМА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО ШВІДКОГО ВСТАНОВЛЕННЯ,
- ДЮРАПОЛЕВИЙ КАРКАС З ДВОХ ДУГ
- ДВА ТАМБУРИ І ДВА ВХОДИ, ЗАХИЩЕНИ АНТИМОСКІТНИМИ СІТКАМИ КОЖЕНО
- ВСІ ШВИ ТЕНТУ ПРОКЛЕСНІ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ВОДОСТИКОСІ
- ДВА ВЕНТИЛЯЦІЙНІ КЛАПАНІ.

ПАЛАТКА ПОЛЯРІС - ЛЕГКА (ВАГА 3,66 кг),
КОМПАКТНА, КУПОЛЬНОЇ ФОРМИ, ТОЧУ

ВСТАНОВИТИ ЇЇ БЕЗ ПРОБЛЕМ МОЖЕ НАВІТЬ ОДНА ЛЮДИНА.

ПАЛАТКА є ДВОШАРОВОЮ:

ВЕРХНІЙ ШАР - ДЮРАПОЛЕВИЙ КАРКАС (ХАРАКТЕРІЗУЄТЬСЯ МІЦНІСТЮ ТА ГНУЛКІСТЮ, ШО ДОЗВОЛЯЄ ЧУДОВО ПРОТИСТОЯТИ СИЛЬНОМУ ВІТРУ) З ДВОХ ДУГ З ТЕНТОМ З ПОЛІІСТЕРДА POLYESTER RIPSTOP (СТИКІЙ ДО УЛЬТРАФІОЛЕТУ, МАє ПРОПІЛКУ ВІД ЗАГОРАННЯ, ВОДОНЕПРОНИКНИЙ)

ВНУТРІШНІЙ - СПАЛЬНИЙ ВІДДІЛ З "ДИХАЮЧОГО" ПОЛІІСТЕРУ.

ПАЛАТКА МАє ТАМБУР (МОЖНА ЗАЛИШАТИ РЮКЗАКИ, ВЗУТТЯ, ІНВЕНТАР, НЕ ЗАЙМАЮЧИ ВНУТРІШНІЙ ПРОСТІР), ДВА ВХОДИ ТА ДВА ВЕНТИЛЯЦІЙНІ КЛАПАНІ З АНТИМОСКІТНИМИ СІТКАМИ. ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ ПАЛАТКИ - НА ВИСОКОМУ РІвНІ ТЕНТ - UV FP 6000 ММ, ДНО - PU 8000 ММ, ПРИ ПОКУПЦІ - В КОМПЛЕКТІ є РЕМІНІВР (ДЕКІЛЬКА ШМАТКІВ ТКАНИНИ ТЕНТУ, ДНА ТА ВНУТРІШНЬОГО ВІДДІЛУ), КІПКИ З АЛЮМІНІЮ ТА 4 ВІТРОЗАХИСНІ ВІДТЯЖКИ.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- ПАЛАТКА ВНУТРІШНЯ
- ЗОВНІШНІЙ ТЕНТ
- ДВІ ФІБЕРГЛАСОВІ ДУГИ ВНУТРІШНЬОЇ ПАЛАТКИ
- НАДВІР КІЛКІВ
- РЕМІНІВР (ЗАПАСНА СЕКЦІЯ ДЛЯ ДУГИ, ШМАТОК ТКАНИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПАЛАТКИ ТА ЗОВНІШНЬОГО ТЕНТУ, ФАСТЕКС)
- ВНУТРІШНЯ ПОЛІЧКА ПІД КУПОЛ ПАЛАТКИ
- ЧОХОЛ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ



ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБИРАННЮ ТА ВСТАНОВЛЕННЮ ПАЛАТКИ:

1. ОБЕРІТЬ РІВНУ ПОВЕРХНЮ, ПРИБЕРІТЬ З НЕЇ КАМІНЯ ТА ІНШІ ГОСТРІ ПРЕДМЕТИ. КРАШЕ, ШОБ ОБРАНЕ МІСЦЕ БУЛО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩЕНЕ ВІД ВІТРУ
2. ДІСТАНЬНІТЕ ВНУТРІШНІЮ ПАЛАТКУ ТА РОЗКЛАДІТЬ їЇ НА ЗЕМЛІ
3. ПЕРЕВІРІТЬ БЛІСКAVКИ НА ВНУТРІШНІЙ ПАЛАТЦІ ТА ТЕНТІ - ВОНИ МАЮТЬ БУТИ ПОВНОСТОЮ ЗАСТЕБЕНУТИ
4. ЗАФІКСУЙТЕ КІЛКАМИ ДНО ПАЛАТКИ ПО КУТАХ
5. ЗБЕРІТЬ НЕМАРКОВАНІ ДУГИ КАРКАСУ ТАК, ШОБ ЇХ ЛАНКИ ВХОДИЛИ У ПЕРЕХІДНИКИ ДО УТОРУ
6. ЗАФІКСУЙТЕ КІНЦІ ДУГ В БЛИЖНІХ ДО КУТІВ ВНУТРІШНЬОЇ ПАЛАТКИ ПОВЕРСАХ
7. СХРЕСТИТЬ ДУГИ
8. ПРИКРІПІТЬ ВНУТРІШНЮ ПАЛАТКУ ДО ДУГ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛАСТИКОВИХ ГАЛІКІВ
9. ПРИВ'ЯЖІТЬ ВНУТРІШНЮ ПАЛАТКУ ДО ДУГ В МІСЦІ ХСРЕЩУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТАСЬМИ
10. НАКИНЬТЕ НА ВНУТРІШНЮ ПАЛАТКУ ЗОВНІШНІЙ ТЕНТ ТАК, ШОБИ ЗБІГЛИСЯ ВХОДИ
11. ПРИКРІПІТЬ ВНУТРІШНЮЧІ ЧАСТИНУ ТЕНТУ ДО ДУГ ВНУТРІШНЬОЇ ПАЛАТКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТАСЬМІ, ТАКОЖ ЗАВ'ЯЖІТЬ ТАСЬМУ В МІСЦІ ХСРЕЩУВАННЯ ДУГ
12. ВСТАВТЕ ДУГИ В КУТОВІ ЛІВЕРСИ ТЕНТУ, ЗАТЯГНІТЬ НА НІХ ТАСЬМУ
13. ВБІЙТЕ КІПКИ ПО ПЕРИМЕТРУ ТЕНТУ ТА ЗАФІКСУЙТЕ ЙОГО НИЖНІ КРАЇ
14. ПІДТЯГНІТЬ ТЕНТ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІДТЯГУЮЧИХ РЕМІНІВ З УСІХ СТОРІН.
15. РОЗТЯГНІТЬ ПАЛАТКУ ВІДПАДЖАМИ ТАК, ШОБ ВОНА ЛІШИЛАСЬ НЕ ПЕРЕТЯГНУТОЮ ТА МОГЛА АМОРТИЗУВАТИ ПОРИВИ ВІТРУ
16. ВСТАНОВІТЬ ПІДПОРКИ НА ВЕНТИЛЯЦІЙНІ OTВОРИ ДЛЯ КРАШОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ
17. ЗАКРІПІТЬ ПОЛІЧКУ, ЗАСПІДЮЧИ ЙЇ ГАЛІКИ ЗА ПЕТЛІ НА СТЕЛІ ВНУТРІШНЬОЇ ПАЛАТКИ
18. РОЗБИРАЕТЬСЯ ПАЛАТКА В ЗВОРОТНІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ. ДУГИ КЛАДІТЬ У ЧОХОЛ

УВАГА! ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ ПАЛАТКИ УВАЖНО ОЗНАЙМОТЕСЬ З ІНСТРУКЦІЄЮ ЗА ЗБИРАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ЩОБ УНИЖНУТИ ПОШКОДЖЕНЬ КАРКАСУ ЧИ МАТЕРІАЛУ ПАЛАТКИ В РЕЗУЛЬТАТІ НЕПРАВИЛЬНОГО ЗБИРАННЯ.

1. ВСТАНОВЛЮЙТЕ ПАЛАТКУ НА РІВНИЙ ТВЕРДІЙ ПОВЕРХНІ.
2. ПРИ УСТАНОВЦІ ПАЛАТКИ ВХОДИ ДО НЕЇ ТРИМАЙТЕ ЗАКРИТИМИ.
3. НЕ ДОПУСКАЙТЕ НАДМІРНОГО НАТЯГУ ПАЛАТКИ.
4. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВІДКРИТЕ ПОЛУМІЯ ВСЕРЕДИНІ АБО ПОБЛИЗУ ПАЛАТКИ
5. ПАЛАТКУ НЕ МОЖНА ПРЯТИ В ПРАЛЬНИЙ МАШИНІ ТА ВІДДАВАТИ У ХІМІЧНІСТКУ - ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОШКОДЖЕННЯ ВОДОВІДПУХУВАЛЬНОГО ПОКРИТЯ
6. ЗБЕРІГАЙТЕ ПАЛАТКУ В СУХОМУ ЧИСТОМУ ВИГЛЯДІ. ПАЛАТКУ СЛІД ЗАПАКОВУВАТИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ПОВНОЇ ПРОСУЩУКИ ВСІХ ЇЇ КОМПОНЕНТІВ.

ГАРАНТІЯ

ГАРАНТІЯ НА ВІРБ - 1 РІК з моменту придбання товару. ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ ПОШІРЮЮТЬСЯ ТІЛЬКИ НА ВІРОБИ, ЩО МАЮТЬ ЗАВОДСЬКІ ДЕФЕКТИ, ПРИ ДОТРИМАННІ ПОКУПЦІМ УМОВ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТОВАРУ